

SH7286 MCU Board for Evaluation of RCAN

口注意事項1
本書を必ずよく読み、ご理解された上でご利用下さい
口限定保証1
口免青事項 1
ロ安全トのご注音 1
●
マイコンホート HSB/286F 仕禄3 またい、開発用いコリニマンス
本イット開発用ソントに Jいて
モニメソンド Wollion NOT に しい C
SH7286 Programmer について
ボード配置図
スイッチについて
ジャンパについて4
ハンダ面の J16・J17・J18 について5
電源ラインについて AVREF ラインについて5
モード設定について5
USB シリアル変換ドライバのインストール5
CD収録ソフトの使用方法7
シリアル通信でプログラム転送と実行・モニタ7
サンプル CAN の転送とCAN 通信デモ7
ブートモードでの SH7286_Programmer を使用した内蔵R
OM書込み
● 「HyperTerminal」を使ったモニタ操作8
「HyperTerminal」の起動と接続設定8
Monitor.MOT を使用した外部 SDRAM への転送9
HKT ファイルの転送例9
HyperTerminal での主なコマンドの使い方
モニタソフトのヘルプ表示9
D ダンプメモリ
F テータの書込み10
G ユーサフロクラムの美行10 M メエリ内容のまテ.亦更 10
M アモリ内谷の衣示を支10 L コーザプログラム(MOT ファイル)のダウンロード 10
L2 ユーザプログラム(WETファイル)のダウンロード10
● 書込みソフト SH7286 Programmer exe の使
用方法11
用方法11 HSB7286Fの設定11
用方法
用方法
用方法
<ul> <li>用方法</li></ul>
用方法







# 口注意事項

# 本書を必ずよく読み、ご理解された上でご利用下さい

CAN スタータキット SH7286 をご利用になる前には必ず取扱説明書をよく読んで下さい。また、本書は必ず保管し、使用上不明な点がある場合は再読 し、よく理解して使用して下さい。

本書は株式会社北斗電子製 CAN スタータキット SH 7286 本体の使用方法及び付属ソフトについて説明するものであり、ユーザーシステムは対象では ありません。

CAN スタータキット SH 7286 はルネサス エレクトロニクス社製 FLASH マイコンヘプログラムを書き込みまた、複数台接続でのネットワークシステム が構築でき、CAN 組み込みシステムプログラムの開発、CAN 通信の学習の手助けを目的としたキットです。

本製品を使った二次製品の保証は致しかねます。

CAN スタータキット SH 7286 のデザイン・機能・仕様は性能や安全性の向上を目的に予告なく変更することがあります。本書の図は実物と異なる場合 もあります。

本書及び製品は著作権及び工業所有権によって保護されており、全ての権利は弊社に帰属します。本書の無断複写・複製・転載はできません。 弊社は安全にご利用戴く為に検討・対策を行っておりますが、潜在的な危険・誤使用については全てを予見できません。本書に記載されている警告が全 てではありませんので、お客様の責任で理解・判断し正しく安全にご利用下さい。

- 8. 実装マイコンの製品、製品仕様は予告無く変更することがございます。最終的な設計に際しては、事前にルネサス エレクトロニクスもしくは特約店等へ最 新の情報をご確認いただきますとともに、ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意下さい。
- 9. 本製品を使用される際は、ルネサス エレクトロニクスのホームページにて必ず該当マイコンのテクニカルアップデートを入手し、最新の情報を確認して下さい。
- 10. 弊社のマイコンボードの仕様は全て使用しているマイコンの仕様に準じております。マイコンの仕様に関しましては製造元にお問い合わせ下さい。弊社の製品は、予告無しに仕様および価格を変更する場合がありますので、御了承下さい。
- 11. 弊社マイコンボードと添付 CD に収録されております開発環境と書き込みソフトウエアは、評価用につきマニュアル掲載分以外の動作保証は致しかねます。 御了承下さい。
- 12. 本ボードのご使用にあたっては、十分に評価の上ご使用下さい。未実装の部品に関してはサポート対象外です。お客様の責任においてご使用ください。

# 口限定保証

弊社は CAN スタータキット SH 7286 が頒布されているご利用条件に従って製造されたもので、材料・仕上げに欠陥がないことを保証致します。 CAN スタータキット SH 7286 の保証期間は購入戴いた日から1年間です。

# 口免責事項

火災・地震・第三者による行為その他の事故により CAN スタータキット SH 7286 に不具合が生じた場合 お客様の故意・過失・誤用・異常な条件でのご利用によって CAN スタータキット SH 7286 に不具合が生じた場合 CAN スタータキット SH 7286 及び付属品へのご利用方法に起因した損害が発生した場合 お客様によって CAN スタータキット SH 7286 及び付属品へ改造・修理がなされた場合

弊社は特定の目的・用途に関する保証や特許侵害に対する保証等、本保証条件以外のものは明示・黙示に拘わらず一切保証致しません。また、直接的・間接 的損害金もしくは欠陥製品や製品の使用方法に起因する損失金・費用には一切責任がありません。損害の発生についてあらかじめ知らされていた場合でも保 証致しません。ただし、明示的に保証責任または担保責任を負う場合でも、その理由のいかんを問わず、累積的な損害賠償責任は、弊社が受領した対価を上 限とします。本製品は「現状」で販売されているものであり、使用に際してはお客様がその結果に一切の責任を負うものとします。

CANスタータキット SH 7286は「現状」で販売されているものであり、使用に際してはお客様がその結果に一切の責任を負うものとしま す。弊社は使用または使用不能から生ずる損害に関して一切責任を負いません。保証は最初の購入者であるお客様ご本人にのみ適用さ れ、お客様が転売された第三者には適用されません。よって転売による第三者またはその為になすお客様からのいかなる請求についても 責任を負いません。

# 口安全上のご注意

製品を安全にお使いいただくための項目を次のように記載しています。絵表示の意味をよく理解した上でお読みく ださい。		
<sub>表記の意味</sub>	取扱を誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる可能性がある事が 想定される	
⚠ 注意	取扱を誤った場合、人が軽傷を負う可能性又は、物的損害のみを引き起こす可能性があ る事が想定される	



以下の警告に反する操作をされた場合、本製品及びユーザシステムの破壊・発煙・発火の危険があります。マイコン内蔵プログラムを破壊する場合もあります。

- 17. 本製品及びユーザシステムに電源が入ったままケーブルの抜き差しを行わないで下さい。
- 18. 本製品及びユーザシステムに電源が入ったままで、ユーザシステム上に実装されたマイコンまたは IC等の抜き差しを行わないで下さい。
- 19. 本製品及びユーザシステムは規定の電圧範囲でご利用下さい。
- 20. 本製品及びユーザシステムは、コネクタのピン番号及びユーザシステム上のマイコンとの接続を確認の上正しく扱って下さい。

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。

電源がある場合は電源を切って、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのままご使用すると火災や感電の原因になります。



### 以下のことをされると故障の原因となる場合があります。

- 21. 静電気が流れ、部品が破壊される恐れがありますので、ボード製品のコネクタ部分や部品面には直接手を触れないで下さい。
- 22. 次の様な場所での使用、保管をしないで下さい。 ホコリが多い場所、長時間直射日光があたる場所、不安定な場所、衝撃や振動が加わる場所、落下の可能性がある場所、水分や湿気の多い場所、磁気を発するものの近く。
- 23. 落としたり、衝撃を与えたり、重いものを乗せないで下さい。
- 24. 製品の上に水などの液体や、クリップなどの金属を置かないで下さい。
- 25. 製品の傍で飲食や喫煙をしないで下さい。

ボード製品では、裏面にハンダ付けの跡があり、尖っている場合があります。

取り付け、取り外しの際は製品の両端を持って下さい。裏面のハンダ付け跡で、誤って手など怪我をする場合があります。

CDメディア、フロッピーディスク付属の製品では、故障に備えてバックアップ(複製)をお取り下さい。

製品をご使用中にデータなどが消失した場合、データなどの保証は一切致しかねます。

**アクセスランプがある製品では、アクセスランプが点灯中に電源を切ったり、パソコンをリセットをしないで下さい。** 製品の故障の原因となったり、データが消失する恐れがあります。

本製品は、医療、航空宇宙、原子力、輸送などの人命に関わる機器やシステム及び高度な信頼性を必要とする設備や機器などに用いられる事を目的として、設計及び製造されておりません。

医療、航空宇宙、原子力、輸送などの設備や機器、システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身や火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社では責任を負いかねます。お客様ご自身にて対策を期されるようご注意下さい。



### 概要

本キットは、ルネサス エレクトロニクス製フラッシュ版 SH7286を搭載したマイコンボードに CAN ドライバICと RCAN 評価用 *IF* を実装し、参考プログラムとして CAN 通信デモプログラムを収録、すぐにご活用頂ける入門 用、評価用キットです。

### 製品内容

マイコンボード HSB7286F	1	枚
付属 ソフト CD	1	枚
RS232C 用通信ケーブル(3Pコネクタ片側圧着済約1.5m:JAE)	2	本
CAN 用通信ケーブル(4Pコネクタ片側圧着済約50cm:JAE)	1	本
CAN 用通信ケーブル		
(4P 両側圧着3線 実装コネクタ:片側:JAE、片側:JST)	1	本
DC 電源ケーブル(2Pコネクタ片側圧着済約30cm:JAE)	1	本
USB ケーブル(A - MINI-B)	1	本
USB シリアル変換ボード	1	枚
CAN ハブボード (実装コネクタ JST)	1	個
回路図	1	部
※取扱説明書は PDF 形式で付属 CD に収録されています		

### マイコンボード HSB7286F 仕様

マイコン <sup>※1</sup>	SH7286 (R5F72867N100FP PLQP0176KB-A)
	内蔵 ROM 1MB 内蔵 RAM 32KB
クロック	使用クリスタル発振子周波数 マイコン: 12.5MHz USB 用: 48MHz
CANドライバ IC	HA13721RP(ルネサス エレクトロニクス)
インタフェース	FLASH I/F(20P)・・・SCI2 TTL 内蔵 ROM へのユーザプログラム書込み用
	弊社オンボードプログラマ FLASH2・FLASHMATE5V1・FM-ONE 対応 ブートモード書込み
	デバッグ <i>I</i> /F <sup>※2</sup> (14P) …E10A-USB で動作確認済み
	USB コネクタ … USB シリーズ B コネクタ
	CAN I/F (4P) 1ch RS232C I/F (3P) 2ch
SDRAM	U5 MT48LC16M16A2 256Mbits (16MB×16bits)相当 16bits データバス F
	Micron 製実装
寸法	72×82mm (突起部含まず)
電源電圧	ポード 電源 電圧 DC5V
. –	ボード動作電圧 DC5V/ DC3. 3V VCCはDC3.3V

付属CDについて

🖃 🧰 demo

🖃 🦳 ram

🖃 🦳 rom

🛅 driver

🖃 🦳 Tool

🚞 manual

🛅 bin

🛅 lib

🛅 writer

Manual 🚞 🖃 🖃 Manual 📄 doc 📄 pdf

🚞 include

CANスタータキットSH7286

デモプログラム

🛅 can2612 HSB8S2612ST ボード用デモ

🛅 can2612 HSB8S2612STボード用デモ 🛅 can7286 HSB7286Fボード用デモ

🧀 can7286 HSB7286F ボード用デモ

RAM 転送用デモプログラム

ROM 転送用デモプログラム

USB シリアル変換ドライバ収録

💽 D

※1 マイコンの指定で R5F72865N100FP (内蔵 ROM:512KB 内蔵 RAM:24KB) もしくは、 R5F72866N100FP (内蔵 ROM:768KB 内蔵 RAM:32KB) への変更が可能です

※2 デバッグ I/F H-UDI (36P)は追加オプション選択時のみ搭載可能です

### 本キット開発用ソフトについて

本キット付属のCコンパイラ・アセンブラは、オリジナルファイル形式 HKT ファイルを生成致しますので、 作成されたユーザプログラム等の書込みは本キット付属の書込み環境(SH7286\_Programmer、 Monitor.Mot を使用した転送)をご利用下さい。Cコンパイラ・アセンブラご利用時のユーザプログラム 作成には別途エディタソフト(WORD、一太郎、メモ帳等)のご用意が必要です。

### モニタソフト Monitor.MOT について

出荷時に簡易モニタ Monitor.MOT をマイコン内蔵 ROM へ書込み済みです。シリアル通 信ソフトを使用して内蔵 RAM へのプログラム転送やダンプ、メモリ内容の表示等が可能 です。Monitor.MOTはRXD0・TXD0を使用します。J4 FLASHインタフェースへ付属 USB シリアル変換ボードとUSBケーブル(A-MINI-B)を使用して PC の USB ポートへ接続します。 転送の確認に本キット付属デモプログラムをご利用の場合は RAM フォルダ内の HKT フ ァイル・MOTファイルがご利用可能です。内蔵 ROM を書き換えた場合は CD 収録 Monitor.MOT を再度内蔵ROMへ書込み、ご利用下さい。

#### RS232C 通信による内蔵 ROM 書込みソフト SH7286\_Programmer について

内蔵 ROM へのデータ転送プログラムです。J4 FLASH インタフェースへ付属 USB シリアル 変換ボードとUSB ケーブル(A- MINI-B)を使用して PC の USB ポートへ接続します。転送の確 認に本キット付属のデモプログラムをご利用の場合は ROM フォルダ内のデモプログラム (HKT ファイル・MOT ファイル)がご利用戴けます。 マイコンハードウェアマニュアル アセンブラ・Cコンパイラ 実行ファイル インクルード用ファイル ライブラリ アセンブラ・Cコンパイラマニュアル 内蔵 ROM 書き込みソフト SH7286\_Programmer.exe SDRAM はシングルチップモードで使用する際 又はアドレスバス、データバスとして使用しな い場合はポートアクセス時に競合します。チッ プセレクト等を Highにする等してデータ衝突を 防いでください。

取扱説明書(本紙)及び CAN 入門テキスト(PDF)収録



#### 電源の極性及び過電圧には十分にご 注意下さい

- 1.ボードに電源を供給する場合は必ず USB もしく は、J8 から供給してください。その他の箇所か らでは、製品の破損、故障の原因となります。
- 2. 極性を誤ったり、規定以上の電圧がかかると、 製品の破損、故障、発煙、火災の原因となりま す。
- 3. 各端子には逆電圧・過電圧防止回路が入って おりません。破損を避けるために、電圧を印加 する場合には GND~VCC の範囲になるように ご注意下さい。

#### Monitor.MOT 動作環境

*シリアル通信ソフト* Windows 標準添付 HyperTerminal 他 ※本誌では HyperTerminal ご利用方法を説明します PCインタフェース USB 1ch

**SH7286\_Programmer 動作環境** *対応OS(32bit)* Windows95、98、NT、Me、2000、XP、Vista、7 日本語環境 *PC 側 I/F* USB ポート



<u>ショート\*:CS</u>が有効 J15 CS 信号制御 ※製品出荷時は★印の設定でジャンパフラグを設定しています。

J14 CAN 信号イネーブル制御 ショート\*:CAN(J9)を使用

#### 【評価用LED】

LED	信号名	
D3	70	PD27/D27/TIOC4AS/DACK0
D4	69	PD26/D26/TIOC4BS/DACK1

110200000	030 王间
H'0400000	CS1 空間
H'08000000	CS2 空間
H'0C000000	オンボード SDRAM
H'0E000000	CS3 空間
H'1000000	CS4 空間
H'1400000	CS5 空間
H'1800000	CS6 空間
H'1C000000	CS7 空間
H'2000000	予約
H'FFF80000	内蔵 RAM (**KB)
ΗΥΥΥΥΥΥΥΥ	予約
H'FFFC0000	SDRAMモード設定
H'FFFD0000	予約
H'FFFE0000 H'FFFFFFFF	周辺1/O

マイコンボード	H'XXXX XXXX	内蔵 ROM (*****KB)	ΗΎΥΥΥ ΥΥΥΥ	内蔵 RAM (**KB)
HSB72865F	H'0008 0000	512KB	H'FFF8 6000	24KB
HSB72866F	H'000C 0000	768KB	H'FFF8 8000	32KB
HSB72867F	H'0010 0000	1024KB	H'FFF8 8000	32KB
マイコン側仕様	け 必ずルネサス ェ	ーレクトロークマ	当該フィコンハード	゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚

ルをご確認下さい。

### 

J17·J18 拡大図

PA3, PE7 には評価用 RS232C(J10,J11)が接続されて

います。PA3, PE7を1/0ポートととしてご使用になる

場合はパターンカット部分の配線をカッター等で切断 して下さい。その後 RS232C(J10,J11)としてご使用に

なる場合は J17, J18 にハンダを盛って下さい。

### ハンダ面の J16-J17-J18 について

出荷時パターンカット部分はショート状態、J16.J17.J18はオープンとなります。 J16 拡大図 ハンダ面





PD26, PD27 には評価用 LED(D3, D4)が接続されています。 PD26, PD27を入出カポートととしてご使用になる場合はパタ ーンカット部分の配線をカッター等で切断して下さい。その後 LED をご使用になる場合は J16 にハンダを盛って下さい。 LED のアノード側が VCC でプルアップされます。

#### 電源ラインについて

電源の供給先は2通りあり、下図のようになっております



J17,J18

## AVREF ラインについて

拡大

J1 30よりAVREFを入力する場合、ハンダ面に実装されて いる R16 を外してご使用下さい



### モード設定について

MCU 動作モード	モード名	FWE SW2-1	MD0 SW2-2	MD1 SW23	内蔵 ROM	CS0 空間のバス幅
<del>モー</del> ド0	MCU 拡張モード0	0 ON	0 ON	0 ON	無効	32
₹ <b>-</b> ド1	MCU 拡張モード1	0 ON	1 OFF	0 ON	無効	16
<del>モー</del> ド2	MCU 拡張モード2	0 ON	0 ON	1 OFF	有効	BSC の CSOBCR により設定
<del>モー</del> ド3	シングルチップモード	0 ON	1 OFF	1 OFF	有効	_
ᠧ <b>᠆</b> ᡟ 4 <sup>*1</sup>	ブートモード	1 OFF	0 ON	0 ON	有効	BSC の CSOBCR により設定
ᠧ <u>᠆</u> ᡟ 5 <sup>*1</sup>	ユーザブートモード	1 OFF	1 OFF	0 ON	有効	BSC の CSOBCR により設定
ᠧ <u></u> –┝*6 <sup>*1</sup>	ユーザプログラムモード	1 OFF	0 ON	1 OFF	有効	BSC の CSOBCR により設定
<b>ᠧ</b> ─ <b>ド7</b> *1*2	USB ブートモード	1 OFF	1 OFF	1 OFF	有効	—
<b>ᠽ</b> ─ <b>ド7</b> *1*3	ユーザプログラミングモード	1 OFF	1 OFF	1 OFF	有効	—

0=Low 1=High

\*1 プログラミングモードです

\*2 電源投入時から常にFWE=1 にした場合

\*3 リセット解除時、FWE=0 とし、シングルチップモードにMCU 動作が確定した後

FWE=1 にした場合、シングルチップ状態でユーザプログラミングモードに遷移します。

※詳細はルネサス エレクトロニクス SH7280 グループハードウェアマニュアルをご確認下さい

本ボードを弊社オンボードプログラマで使用時の端子設定は次の通りとなります

<ブ	ートモー	・ド>

端子設定項目	設定	コネクタ	接続端子
FWE	Н	3番	FWE
MD0	L	5番	MD0
MD1	L	7番	MD1
I/O0	Z	9番	NC
I/01	Z	11番	NC
I/02	Z	13番	NC

#### 対応プログラマ:FLASH2・FLASHMATE5V1・FM-ONE

上記接続でご利用の場合、書込終了時書込まれたプログラムがリセットスタート致しますので、 マイコンボード側スイッチは動作モードの設定でご利用戴きます様お勧めします(動作モード表参照)

マイコン側ブートモード時の端子処理は次の通りです。 FWE=1 MD0·MD1=0 L=Low, H=High, Z=High-Z

# USB シリアル変換ドライバのインストール

本ボードとPC を接続してシリアル通信を行うには、Prolific 社の USBーシリアル変換ドライバを PC にインストールする必要があります。 ドライバは本製品に付属しているCD、driver フォルダ内に「PL2303 Prolific DriverInstaller v110.exe」という実行ファイル名で収録されていま す。そちらを実行してインストールを行って下さい。

インストール作業はインストーラの画面の指示に従って行って下さい。

正常にインストールされた場合、本ボードと接続してシリアル通信を行うことが出来ます。

### CAN スタータキット SH7286 取扱説明書 - SH7286F 実装評価キット-株式会社 北半電子



# 本キットご利用のステップについて

本キットでは下記のように簡易モニタやシリアル通信や CAN 通信の動作を確認が可能です。

### Step1 プログラムを作成

まず、エディタでプログラムのソースファイルを用意します。 ローカルディスク(C:)に「CANST7286」という名のフォルダを作成し、そ の中に本キット付属 CD 付属の「demo」、「Tool」、「manual」、「writer」フォ ルダをコピーして下さい。CD 収録のサンプルプログラムには、併せてソ ースが収録されています。プログラムをご用意頂く際にソースファイル内 の記述をご参照頂くことが可能です。

# ご利用によって使用するファイル形式が異なる場合がございます。次ページをご参考の上、MOTファイルまたはHKTファイルをご用意下さい。

<mark>収録の HKT ファイルを生</mark>成するソースファイルはフォルダ内 BAT ファイ ルを使用して次の手順で HKT ファイルを生成することができます。



### Step2 簡易モニタを使用して外部 SDRAMへ転送したプ ログラムをモニタする

出荷時内蔵 ROM へ書込済み簡易モニタ Monitor.MOT は通信ソフトを介 して、ユーザプログラムのモニタが可能です。生成した HKT やMOTファ イルを、外部 SDRAM へ転送し、ダンプや I/O レジスタの確認等簡易的な デバッグが可能です。

Monitor.Motは RXD0・TXD0を使用します。J4 FLASH インタフェースから 付属 USB シリアル変換ボードと USB ケーブル(A - MINI-B)を使用して PC の USB ポートへ接続します。Monitor.Mot は内蔵 ROM への書込みを行った 場合消去されます。再度ご利用の場合は CD 収録の Monitor.Mot を、書込 みソフト SH7286\_Programmer.exe を使用して内蔵 ROM へ書込む操 作が必要となります。

Step3 マイコン内蔵ROMへユーザプログラムを書込む

内蔵 ROM ヘプログラムを書込み、動作確認を行います。簡易モニタで内 容を確認したプログラムを内蔵 ROM へ書込むように変更し、再度HKTま たはMOTファイルを生成します。

SH7286\_Programmer.exe を起動 ⇒ プログラム書込み



まず、上記 STEP1 に則り、SAMPLE フォルダをご覧下さい。各ファイル内の記述や付記されたコ メント、さらに収録 PDF のマニュアル等をご参照頂き、プログラムをご用意下さい。

それぞれの収録ソフトの具体的な活用例は次頁をご覧下さい。

その後、HyperTerminal の使用方法、サンプルプログラムを使用したモニタ操作の例、モニタコ マンドの説明などを順にご案内します。



# CD収録ソフトの使用方法









CAN スタータキット SH7286 取扱説明書 - SH7286F 実装評価キット- 株式会社 北半電子

様の通信パラメータでモニタを使用することができます。



モニタソフトのヘルプ表示

SH7286 Board Monitor Ver. 1.8 Copyright (C) Hokuto Denshi Co.Ltd. 2009

CHM24. osten Filesch CSCAvittereman/MONTCHEAS

CRC

0

エラー チェック:

再試行の回数:

ンドー覧が表示されます。

Kmodem ファイル送信・

15

0 最新のエラー: [ ファイル

....

経過時間: 00:00:03 残り:

送信中 パケット:

再試行:

の待ち受け状態で、「?」を入力し Enter を押すと、コマ

### Monitor.MOT を使用した外部 SDRAM への転送

転送可能なユーザプログラムのファイル形式は、ルネサス エレクト ロニクス製コンパイラ・アセンブラで生成される MOT 形式(モトローラ 式)と、本キット付属コンパイラ・アセンブラより生成される HKT 形式 (北斗電子オリジナル形式)です。ここでは、HKT ファイルを例に説明 します。

### HKT ファイルの転送例

接続方法は前頁 HyperTerminal をご覧下さい。 ①HyperTerminal を起動し、モニタを起動します ②コマンドL2を入力し、リターンキーを押すとマイコンボードがユ ーザプログラム転送待ち状態となります ③メニューバーの転送(T)をよりファイルの送信を選択すると、ファ イル送信ウィンドウが表示されます

10.2アイルの送信	? ×
フォルダ: O苯烯定根液解菌的 Eleas ¥国影响OX梯机rans.morij	
ファイル名(E):	
	参照( <u>B</u> )
<u>プロトコル(P):</u>	
Xmodem	•
送信(6) 閉じる(Q)	キャンセル

④送信プログラムのファイル名を入力し、「プロトコル」プルダウンリス トよりを「XMODEM」を選択し、送信ボタンをクリックすると、ファイル 転送を開始します

⑤正常終了時はモニタ画面上にロードアドレスを表示して待ち受け状態に戻ります。



2K / 17K

キャンセル cps/bps(<u>C</u>)

00:00:25 スループット: 5780 bps

### HyperTerminal での主なコマンドの使い方

Monitor.MOT で使用できるその他のコマンドを次にご案内します。

### モニタソフトのヘルプ表示

コマンド一覧	
: ? Enter	: の待ち受け状態で、「?」を入力しEnter

### D ダンプメモリ

コマンド		例		
: D <7421> <742	2>;< <del>⊎y</del> <i>≭</i> > Enter	H' 1000 番地	より、メモリ内容をダンプ	
<アHス1>: ダンプするメモリの先輩 〈アHス2>: ダンプするメモリの最ず くサム2:表示単位の指す B W L	頃アドレス 終アドレス(省略可) と :1バイト単位 :2バイト単位 :4バイト単位	: D 1000 日 <addr> 001000 001010 001020 &lt;アドレス2&gt;を</addr>	nter < D A T A > 5C 00 41 00 0C 86 66 66 56 20 58 10 2E 06 66 04 00 00 60 00 43 08 66 1C 00 00 7D 00 60 00 4A 08 66 62 00 00 7F 00 60 00 51 08 66 70 00 02 6A 18 音略すると256/バイト表示します 雪略すると256/バイト表示します	< ASCII CODE > "¥. A ffV X f. " "`. C. f }. `. J. " "fb `. Q. fp j. "
	:1バイト単位	0010F0	00 00 73 00 D9 08 66 TC 00 00 7C 00 73 00 DA 08	ST .S

33. サイズW(ワード単位)で表示を行う場合、先頭アドレスは偶数番地、最終番地は奇数番地です

<エラーメッセージ> 先頭アドレスが奇数番地…「Invalid Start Address」、最終アドレスが偶数番地…「Invalid End Address」

34. サイズL (ロングワード単位)で表示を行う場合、先頭アドレスは4 \* N番地、最終番地は4 \* N+3番地です

35. Dコマンドで内蔵周辺機能のレジスタ領域を表示した場合、メモリ内容の16進数と ASCII コードの表示が異なることがあります

### F データの書込み

コマンド	例						
: F <アトレス1×アトレス2×書込みテタ> Enter	H' 400000~H' 4010FF のメモリ領域にH' AA の データを書込む	: F 400000 4010FF AA Enter					
〈アHス1〉:書込みするメモリの先頭アドレス 〈アHス2〉:書込みするメモリの最終アドレス 〈 <b>書込みテタ</b> 〉:1バイトの書込みデータ							
36. Fコマンドでは書込みデータのベリファイチェックを行います <b>&lt;エラーメッセージ&gt;</b> Failed at 00401015, Write = 55, Read = 04							

### G ユーザプログラムの実行

コマンド	例	
: G 〈アドレス〉 Enter	Η 4000400 よりユーザプログラムを実行	: G 400400 Enter
〈 <b>アドレス</b> 〉:実行するユーザプログラム先頭アドレス	現在のプログラムカウンタよりユーザプログ ラムを実行	: G Enter

### M メモリ内容の表示・変更

コマンド		例	
表示	: M 〈アドレス〉 〈サイズ〉 Enter 指定されたアドレスのメモリ内容を、〈サイス 〉で指定した単位で表示 〈アドレス〉: 表示・変更を行うメモリの先頭アドレス 〈サイズ〉:表示・変更の単位指定 B :1バイト単位	H FFE501 番地とH FFE502 番地の内容 をH AA とH BC に変更 (バイト単位)	: M FFE500 Enter FFE500 00 ? Enter FFE501 3B ? AA Enter FFE502 23 ? BC Enter FFE503 D5 ? ^ Enter FFE502 BC ? ^ Enter FFE501 AA ? . Enter
	W     :2バイト単位       L     :4バイト単位       省略時     :1バイト単位	ワード単位の表示、変更	: M FFE500; W Enter FFE500 BCD5 ? 1234 Enter
~~ 次のメモリ 前のメモリ <データ>変更 Mコマンド終了	:Enter :^ Enter : <データ> Enter :. Enter ←ピリオド	ロングワード単位の表示、変更	:M FFE500;L Enter FFE500 BCD567D1 ? 12345678 Enter

Mコマンドではメモリ内容変更の際にベリファイエラーが検出されると、再び当該アドレスの内容を表示して入力待ち状態となります
 内蔵周辺機能のレジスタ領域に対してはベリファイチェックを行いません

### L ユーザプログラム(MOT ファイル)のダウンロード

コマンド	例		
		Enter	L を入力し Enter 後、Hyper Terminal メニ
: L Enter	· -	LITCO	ューから「テキストファイルの送信」を選
  コマンド投入後ボードは入力待ちとなり PCからプログラムな			択、送信ファイルを選択して「開く」をク
テキストファイル送信でダウンロードします			リックすると送信が開始されます
	1		

# L2 ユーザプログラム(HKT ファイル)のダウンロード

コマンド	例
	💷 🗾 🔜 🕹 🕹 🕹 🗠 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹
: L2 Enter	- ビュ [11:5] から「ファイルの送信」を選択、送信フ
コマンド投入後ボードは入力待ちとなり、PCからプログラムを	ァイルを選択して、「Xmodem」を選択し、
X modem 送信でダウンロードします	送信をクリックします



# 書込みソフト SH7286\_Programmer.exe の使用方法

マイコン内蔵 ROM へのユーザプログラム書込みには、PC 側 USB ポートを使用した書込みソフト **SH7286\_Programmer.exe** で 行います。



### 書込み操作

- HSB7286FのJ4 FLASH I/FとPCのCOMポートを付属USBシリアル変換ボードとUSBケーブル(A MINI-B)で接続し、ボードへ電源を投入します
- ② コピーした SH7286\_Programmer.exe を起動します
- ③ 使用する COM ポートをプルダウンリストより選択します
- ④ …をクリックし、書込むファイルを選択します
- 5 Program をクリックして書込みを開始します
- 6 書込み完了が表示されたら×で終了します



### 書込み時の主なエラーについて

Err:0040 ビットレートの調整終了の合図を受信できませんでした・・・ 選択した COM ポートが使用できない、ケーブル断線・接触不良、スイッチ操作の失敗、供給されている電源電圧が不適切

# サンプルプログラム demo.C について

付属 CD サンプルフォルダ HCAN 収録の demo.C はボードを2枚使用した CAN 通信での LED 点灯プログラムです。 41.サンプルフォルダ内バッチファイルを実行することで、コンパイルすることができます(HKT ファイル生成) 42.実行時は、モニタのロードコマンドでロード後、実行コマンドで C000400 番地から実行して下さい 43.マイコン内蔵 ROM ヘプログラムを転送する場合は ROM フォルダ内のファイルをご利用下さい(プログラム領域が内蔵 ROM へ変更されていま す)

demo.C···· 評価用スイッチ SW2-4と SW3 のデータとシリアルポートから受信したデータを、CANを使い送信します CANで受信したスイッチデータをLEDで表示、シリアルポートからのデータはシリアルポートに送信



### HSB7286F コネクタ信号表

信号表の信号名にはマイコン端子番号が付記されています。

J1 I/O(50P) 未実装

No.	信号名	No.	信号名
1	- VCC	2	111 PB10
3	116 NMI	4	120 PE0/TIOC0A/TIOC4AS/DREQ0
5	121 PE1/TIOCOB/TIOC4BS/TEND0	6	122 PE2/TIOCOC/TIOC4CS/DREQ1
7	123 PE3/TIOC0D/TIOC4DS/TEND1	8	124 PE4/TIOC1A/RXD3
9	126 PE6/TIOC2A/TIOC3DS/SCK3	10	125 PE5/TIOC1B/TIOC3BS/TXD3
11	129 PB11/RXD2/*CS6/*CS0/IRQ0/*CS2	12	130 PB12/TXD2/*CS7/*CS1/IRQ1/*CS3
13	131 PB13/CTx0	14	132 PB14/CRx0
15	134 FWE/*ASEBRKAK/*ASEBRK	16	133 *RES
17	138 PF0/AN0	18	135 *ASEMD0
19	140 PF2/AN2	20	139 PF1/AN1
21	142 PF4/AN4	22	141 PF3/AN3
23	143 PF5/AN5	24	144 PF6/AN6
25	145 PF7/AN7	26	150 PF8/AN8
27	151 PF9/AN9	28	152 PF10/AN10
29	153 PF11/AN11	30	154 AVREF
31	158 DA0	32	159 DA1
33	162 *WDTOVF	34	163 PA0/RXD0/*CS0
35	164 PA1/TXD0/*CS1	36	165 PA2/SCK0/*SCS/*CS2
37	166 PA3/RXD1/SSI/*CS3	38	167 PA4/TXD1/SSO/*CS4
39	168 PA5/SCK1/SSCK/*CS5	40	169 PE7/TIOC2B/RXD2/*BS/*UBCTRG
41	171 PE8/TIOC3A/SCK2	42	172 PE10/TIOC3C/TXD2
43	173 PE9/TIOC3B/*FRAME	44	174 PE11/TIOC3D
45	175 PE12/TIOC4A	46	176 PE13/TIOC4B/*MRES
47	- VCC	48	- VCC
49	- GND	50	- GND



 入力信号の振幅が VCC と GND を超えないようにご注意下さい。

11. アナログ信号の振幅が AVCC と GND を超えないようにご注意下さい。

規定以上の振幅の信号が入力された場合、永久破損の原因となります。

#### J2 I/O(50P) 未実装

No.		信号名	No.		信号名
1	-	VCC	2	53	PD15/D15/TIOC4DS
3	51	PD13/D13/TIOC4BS	4	52	PD14/D14/TIOC4CS
5	49	PD11/D11/TIOC3DS	6	50	PD12/D12/TIOC4AS
7	47	PD9/D9/TIOC3CS	8	48	PD10/D10/TIOC3BS
9	43	PD7/D7/TIC5WS	10	46	PD8/D8/TIOC3AS
11	41	PD5/D5/TIC5US	12	42	PD6/D6/TIC5VS
13	40	PD4/D4/TIC5W	14	39	PD3/D3/TIC5V
15	37	PD1/D1	16	38	PD2/D2/TIC5U
17	36	PD0/D0	18	-	NC
19	33	PB8/A20/*WAIT/*POE8/IRQ7/SCK0	20	32	PB7/A19/*BREQ/*POE4/IRQ6/TXD0
21	31	PB6/A18/*BACK/*POE3/IRQ5/RXD0	22	30	PB3/SDA/*POE2/IRQ1
23	29	PB2/SCL/*POE1/IRQ0	24	28	PB1/A17/REFOUT/*ADTRG/IRQ4
25	27	PB0/A16/IRQ3	26	-	NC
27	26	PC15/A15/IRQ2	28	25	PC14/A14/IRQ1
29	24	PC13/A13/IRQ0	30	-	NC
31	21	PC12/A12	32	20	PC11/A11
33	19	PC10/A10	34	18	PC9/A9
35	17	PC8/A8	36	16	PC7/A7
37	15	PC6/A6	38	14	PC5/A5
39	12	PC3/A3	40	13	PC4/A4
41	11	PC2/A2	42	10	PC1/A1
43	8	PA21/*RASU/*RASL/TIC5U/*POE8/IRQ3	44	9	PC0/A0/*POE0
45	7	PA22/*CASU/*CASL/TIC5V/*POE4/IRQ2	46	6	PA23/CKE/TIC5W/*POE0/IRQ1/*AH
47	2	PE15/DACK1/TIOC4D/*IRQOUT	48	1	PE14/DACK0/TIOC4C/*AH
49	-	VCC	50	-	GND



信号表の信号名にはマイコン端子番号が付記されています。

#### J3 I/O (34P) 未実装

No.		信号名	No.		信号名
1	-	VCC	2	105	PB9/USPND
3	97	PB16/*CASL/A22/DACK3	4	96	PB15/CKE/A21
5	99	PB18/*RASL/A24/DACK2	6	98	PB17/*CASU/A23/DREQ3
7	100	PB19/*RASU/A25/DREQ2	8	86	PA6/*RASL/TCLKA
9	85	PA7/*CASL/TCLKB/SCK3	10	84	PA8/TCLKC/TXD3/RD*WR
11	83	PA9/CKE/TCLKD/RXD3	12	82	PA10/*WRHL/DQMUL
13	81	PA11/*WRHH/DQMUU/*AH	14	80	PA12/*WRH/DQMLU/*POE8
15	78	PA14/*RD	16	79	PA13/*WRL/DQMLL
17	74	PD31/D31/TIOC3AS/*ADTRG	18	77	PA15/CK
19	72	PD29/D29/TIOC3BS	20	73	PD30/D30/TIOC3CS/*IRQOUT
21	70	PD27/D27/TIOC4AS/DACK0	22	71	PD28/D28/TIOC3DS
23	68	PD25/D25/TIOC4CS/DREQ1	24	69	PD26/D26/TIOC4BS/DACK1
25	64	PD23/D23	26	65	PD24/D24/DREQ0/TIOC4DS/AUDCK
27	62	PD21/D21/IRQ5/TIC5VS/TXD4	28	63	PD22/D22/IRQ6/TIC5US/RXD4/*AUDSYNC
29	60	PD19/D19/IRQ3/*POE7/RXD3/*CS0/AUDATA3	30	61	PD20/D20/IRQ4/TIC5WS/SCK4/*POE8
31	58	PD17/D17/IRQ1/*POE5/SCK3/*CS2/AUDATA1	32	59	PD18/D18/IRQ2/*POE6/TXD3/*CS1/AUDATA2
33	57	PD16/D16/IRQ0/*CS3/AUDATA0	34	-	GND

#### J4 FLASH インタフェース(20P)

No.	プログラマ 信号名	信号名		No.	プログラマ 信号名
1	*RES	133	*RES	2	GND
3	FWE	134	FWE/*ASEBRKAK/*ASEBRK	4	GND
5	MD0	160	MD0	6	GND
7	MD1	161	MD1	8	GND
9	I/O0	-	NC	10	GND
11	I/O1	-	NC	12	GND
13	I/O2	-	NC	14	GND
15	TXD	164	PA1/TXD0/*CS1	16	GND
17	RXD	163	PA0/RXD0/*CS0	18	VIN1
19	NC	165	PA2/SCK0/*SCS/*CS2	20	VIN

#### **J5 デバッグ I/**F(14P)

No.		信号名	No.		信号名
1	91	TCK	2	-	NC
3	93	*TRST	4	135	*ASEMD0
5	90	TDO	6	-	GND
7	134	FWE/*ASEBRKAK/*ASEBRK	8	-	VCC
9	92	TMS	10	-	GND
11	89	TDI	12	-	GND
13	133	*RES	14	-	GND

※ J5デバッグI/Fのコネクタピン番号とルネサス エレクトロニクスのコネクタとピン番号の数え方が一部異なる場合がございますのでご注意下さい。

#### J6 デバッグ I/F(36P) オプション実装

No.		信号名	No.		信 <del>号</del> 名
1	65	PD24/D24/DREQ0/TIOC4DS/AUDCK	2	-	GND
3	57	PD16/D16/IRQ0/*CS3/AUDATA0	4	-	GND
5	58	PD17/D17/IRQ1/*POE5/SCK3/*CS2/AUDATA1	6	-	GND
7	59	PD18/D18/IRQ2/*POE6/TXD3/*CS1/AUDATA2	8	-	GND
9	60	PD19/D19/IRQ3/*POE7/RXD3/*CS0/AUDATA3	10	-	GND
11	63	PD22/D22/IRQ6/TIC5US/RXD4/*AUDSYNC	12	-	GND
13	-	NC	14	-	GND
15	-	NC	16		GND
17	91	TCK	18	-	GND
19	92	TMS	20	•	GND
21	93	*TRST	22	135	*ASEMD0
23	89	TDI	24	-	GND
25	90	TDO	26	-	GND
27	134	FWE/*ASEBRKAK/*ASEBRK	28	-	GND
29	-	VCC	30	-	GND
31	133	*RES	32	-	GND
33	-	GND	34	-	GND
35	-	NC	36	-	GND

#### **J7** USB(6P)

No	信号名		No	信 <del>号</del> 名	
1	I	VBUS	2	109	USD-
3	108	USD+	4	-	GND
5	-	GND	6	-	GND

#### **J9 CAN I/F**(4P)

-	
No.	信 <del>号</del> 名
1	GND
2	CANL
3	CANH
4	VCC

#### J10 RS232C I/F(3P)

No.		信号名
1	167	PA4/TXD1/SSO/*CS4
2	-	GND
3	166★	PA3/RXD1/SSI/*CS3

※J10 で PA3(RXD1)を使用時はハンダ面 R32 をショートして下さい

#### J11 RS232C I/F(3P)

No.		信号名
1	172	PE10/TIOC3C/TXD2
2		GND
3	169★	PE7/TIOC2B/RXD2/*BS/*UBCTRG

※J11 で PE7(RXD2)を使用時は 5 頁の「ハンダ面の J16・J17・J18 について」 をご参照下さい

※★が付いているピンは R32・R33 の状態で NC になります

【備考】 ※\*は負論理です。 NC は未接続です。



- 12. 入力信号の振幅が VCC と GND を超えないようにご注意下さい。
- 13. アナログ信号の振幅がAVCCとGNDを超えないようにご注意下さい。

規定以上の振幅の信号が入力された場合、永久破損の原因となります。

寸法図



マイコン側仕様は、必ずルネサス エレクトロニクス当該マイコンハードウェアマニュアルをご確認下さい。

最新情報については弊社ホームページをご活用ください URL: http://www.hokutodenshi.co.jp パーソナルコンピュータを PC と称します。Windows は Microsoft 社の商品です。 ハイパーターミナルは Hilgraeve, Inc.社の登録商標です。 その他本マニュアル中の商品名は、各社の商標または登録商標です。

**CAN スタータキット SH7286** 取扱説明書 © 2009-2017 北斗電子 Printed in Japan 2009 年 7 月 1 日初版発行 REV.5.0.0.0 (170328) 発行 株式会社 **北手電子** 〒060-0042 札幌市中央区大通西 16 丁目 3 番地 7 TEL 011-640-8800 FAX 011-640-8801 e-mail:support@hokutodenshi.co.jp (サポート用)、order@hokutodenshi.co.jp (ご注文用) URL:http://www.hokutodenshi.co.jp

CAN スタータキット SH7286 取扱説明書 -SH7286F 実装評価キット-株式会社 北手電子