FM-ONE 取扱説明書 操作編

ルネサス エレクトロニクス製 FlashROM 内蔵マイコン オンボードプログラマ



	日次
注意事項	1
オンボードプログラマとは	2
▶ FM-ONE の特徴	2
▶什様	2
「烟勺形能】	<u>-</u> າ
【酒已》窓】	Z
	3
【付属 CD 収録内容】	3
【FM-ONE Project File Maker 仕様】	4
【本体各部位名称】	4
【本体側面】	4
≫) 雷池ボックスご使用上の注音	5
▶ 本体の画面表示変更について	6
≫ 準備	7
FM-ONE Project File Maker のインストール	7
$h = F_{wk} + F_{vk}$	/
	0
コネクダとケーノルについて	8
/// 接続イメーン凶	8
CF の挿人について	8
CFのUSBデバイス認識について	8
電源供給の順序について	7
>>>基本の操作方法	7
プロジェクトファイルとは	7
基本の書込み方法について	8
March State Stat	0
FM-ONE Project File Maker を使用して 【オンノイン】	9
A1: Save/Load	10
詳細設定画面(R8C、M16C、M32R ファミリ選択)	11
詳細設定画面(V850、78K0、78K0R、RL78 ファミリ選び)	択)12
A2: Drogram	12
	15
	14
FM-ONE 本体上スイッチを使用して 【オフライン】	17
▶ B : Write スイッチ (OK)	17
オンチップエミュレーションI/Fでの書き込みについて	19
>>>特定のマイコンについて	19
ROM レス品外部メモリへの書込みについて	19
特定のマイコンでの制限について	19
№ R8C・M16C・M32R・R32C シリーズへの書込みについて	c 20
	$\tau 22$
	22
>>>トラブルシューティング	23
エラーでの確認ポイント	23
ーク このにににやって	21
$p_{1} = p_{1} + p_{2} + p_{3} + p_{4} + p_{4$	24
	24
エフーロクノアイルについて	25
その他の主なエラー	25
Project File Maker の二重起動の制限	25
▲対応フラッシュメモリ内蔵マイコン	26
▲バージョンアップ方法	31
_▶消耗品購入	31
▲オブションご案内	31







注意事項

本書を必ずよく読み、ご理解された上でご利用下さい



限定保証

弊社は FM-ONE が頒布されているご利用条件に従って製造されたもので、本書に記載された動作を保証致します。 FM-ONE の保証期間は購入頂いた日から1年間です。

保証規定

保証期間内でも次のような場合は保証対象外となり有料修理となります

- 火災・地震・第三者による行為その他の事故により FM-ONE に不具合が生じた場合
- お客様の故意・過失・誤用・異常な条件でのご利用で FM-ONE に不具合が生じた場合
- FM-ONE 及び付属品へのご利用方法に起因した損害が発生した場合
- お客様によって FM-ONE 及び付属品へ改造・修理がなされた場合

免責事項

弊社は特定の目的・用途に関する保証や特許権侵害に対する保証等、本保証条件以外のものは明示・黙示に拘わら ずー切保証は致し兼ねます。また、直接的・間接的損害金もしくは欠陥製品や製品の使用方法に起因する損失金・費 用には一切責任を負いません。損害の発生についてあらかじめ知らされていた場合でも保証は致し兼ねます。ただし、 明示的に保証責任または担保責任を負う場合でも、その理由のいかんを問わず、累積的な損害賠償責任は、弊社が 受領した対価を上限とします。

FM-ONEは「現状」で販売されているものであり、使用に際してはお客様がその結果に一切の責任を負うものとします。 弊社は使用または使用不能から生ずる損害に関して一切責任を負いません。保証は最初の購入者であるお客様ご本 人にのみ適用され、お客様が転売された第三者には適用されません。よって転売による第三者またはその為になすお 客様からのいかなる請求についても責任を負いません。

本製品を使った二次製品の保証は致し兼ねます。

FM-ONE 本体と本体に付属する製品全般の価格は予告無く変更される場合があります。



オンボードプログラマとは

弊社オンボードプログラマはルネサス エレクトロニクス製 Flash 内蔵マイ コンヘユーザプログラムを実装状態でスマートにダウンロードするプログ ラマです。実装状態でのオンボードプログラミングは、実機検証のシーン はもとより、ユーザプログラムの書き換えを製品ハード完成後も可能とす ることから、開発からメンテナンスまで幅広く活用できる手段です。開発期 間の短縮、検証環境の省略、さらには製品在庫の圧縮等、様々な角度か ら効率的な生産を支えます。



弊社オンボードプログラマの特徴は

- ▶ 書込み時のブートモード自動制御機能で、マイコンボードは動作モードの設定で書き込み可能です
- > 書込み制御プログラムの開発、検証を省き、短期間の開発に最適です
- > ターゲットインターフェースは弊社オンボードプログラマ(単一電源タイプ)と共通、シーンに合わせた使い分けが可能です

▶FM-ONE の特徴

FM-ONEの特徴は、CF(コンパクトフラッシュ)での簡単なユーザプログラムの取り扱いです。既存のオンボードプログラマ FLASH2 や FLASHMATE5V1 で好評な機能はそのままに、よりハード面での対応を柔軟にしました。

- ✓ 本体は USB ストレージデバイスとして CF にプロジェクトファイルを保存します
- ✓ 20 字×4 行 LCD とスイッチで、PC 無しでの書き込みが操作可能
- ✓ 本体への電源供給は USB バスパワー、AC アダプタ、ニッケル水素充電池*、の3種 *単3形2本

▶仕様

【梱包形態】

白ダンボール箱詰め 箱サイズ…212×277×62mm





【製品内容】

オンボードプログラマ FM-ONE 本体1	個
ソフトウェア(付属 CD)1	枚
コンパクトフラッシュ1	枚
AC アダプタ1	個
ターゲット接続ケーブル1	本
(20P フラットケーブル 30cm)	

* 取扱説明書(操作編/資料編)は 2008 年 3 月 5 日より、付属 CD の中に PDF 形式で収録されております。 ※USB ケーブルは市販品をご用意下さい

【付属 CD 収録内容】



Hohuto

【本体仕様概略】			
書込み可能なマイコン	ルネサス エレクトロニクス製 Flash 内蔵メモリ <u>単一電源タイプ</u> 及び H8SX/1650・H8SX/1651 外部メモリ *巻末参照		
書込みモード	※本書掲載マイコンは H8SX/1650・H8SX/1651 クルーノを除さ、ノラッシュ> オンボードプログラミング ブートモード	モリ版マイコンを対象としています	
ターゲットの書込み雷圧	5V または 3.3V (UserVice の電圧範囲 25~5.5V) 消費電流約 10mA)		
書込み可能ファイル形式	モトローラファイル(S形式ファイル) 拡張子MOT		
	インテル HEX ファイル(HEX 形式ファイル) 拡張子.HEX		
使用可能な CF	な CF 付属品 CF115-1G(アイ・オー・データ機器) 動作確認済 CF: CF115-1G(アイ・オー・データ機器)		
	※メモリサイズ内、最大 10 個までのプロジェクトが使用可能です		
	CF インターフェーススペック: FAT12/FAT16 対応 3V セクタサイズ 512 サ	イズ 2GB 以下	
	※弊社にて動作未確認の CF につきましては動作保障致しかねます。お客様 ご利用をお願い致します。	^表 の貢仕においての	
本体電源			
※付属 AC アダプタは日本国内仕様範囲での動作検査			
	DC9V (DC7V~12V) 容量:300mA 以上 ジャック:中央マイナス(0V) φ5.5mm	/2.0mm	
	付属品以外は本体・マイコンを破損する場合がありますので、使わないで下る	さい 消耗品として別売品があります。	
	※パッチリンのこれ用は消化の無いニッチル水系比電池と運転上時間を日、 ※電池は付属致しません	女とした文侠をお勧めしよう	
本体ケース寸法	89×134×36mm (コネクタ突起部分含まず)		
本体重量	260g (電池含まず)		
[FM-ONE Project File N	Aaker 仕様】		
付属アプリケーション	FM-ONE Project File Maker		
動作環境	。 Windows2000.XP.Vista.7* 日本語環境		
*Vista、7はオンライン自動書込み未対応です			
	※本アプリケーション使用中、他のアプリケーションソフトのご利用は	は保証致しかねます	
PC インターフェイス	USB ポート (USB ケーブルをご用意下さい)		
【本体各部位名称】			
	PC インターフェース (USB) DC ジャック(付属アダプタ)	▼ 本 本 L C U	
	5 ⁴		
		点灯中に CF を取り外さないで	



CF アクセス(挿入口天面) 点灯中に CF を取り外さないで 下さい。保存されたデータが破 壊される恐れがあります。 UserVcc-TX/RX アクセス (ターゲットインターフェース横) 本体とターゲットとの送受信状 態を表示します。USER VCC が入った状態でも、ターゲット の TXD 出力が L なら LED は 消灯状態になります。

【本体側面】 ※ ターゲットインターフェース反対面 ファームウェアアップデート用スイッチ 新時 スイショ ず左 中にご 予期 険性 ない

ご注意!

ファームウェアアップデート用 スイッチは、ファームウェア更 新時のみ使用します。

スイッチは通常の動作時は必 ず**左側**にしておきます。動作 中にスイッチを切り替えるのは 予期せぬ動作を引き起こす危 険性があるので、絶対に行わ ないで下さい。

>>> 電池ボックスご使用上の注意

電池ボックスをご使用の際には下記く重要注意>をお読みになり、乾電池の取付け及び取扱にご注意下さい。

く重要注意>

アルカリ乾電池の中には、絶縁ラベルに柔らかい素材を使用しているものが有り、電池を取付ける際に、電池ボック ス内(-)電極の接点部分が絶縁ラベルの内側に入り込んだ場合、(下図に示す)(+)電極とショートする可能性が 有ります。

ショートすると発煙、発火する場合が有り、非常に危険です。このような物は使わないで下さい。



HOHULO

>>>本体の画面表示変更について

FM-ONE 新本体に伴い、液晶表示が下記の様に変更になります。(2009年1月以降)

- ・画面一番上に[FM-ONE FileManager]と表示されていた部分が、FM-ONE SYSTEM に表記が変更。
- ・電池動作時における電圧の確認が出来る様になりました。(下図 3-2 参照)





>>>準備

- FM-ONE Project File Maker のインストール 🙀 FM-ONE Project File Maker - 🗆 × <インストール手順> FM-ONE Project File Maker セットアップ ウィ ザードへようこそ (1) 付属 CD を PC の CD ドライブ へ挿入し、エクスプローラを起 動してCDドライブ内のファイルの中からsetup.exeをダブル クリックします。 インストーラは FM-ONE Project File Maker をコンピュータ上にインストールするために必 要な手順参示します。 😨 D:¥ _ 🗆 🗙 ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H) 維続するためには「次へ」をクリックしてください。 😋 戻る 🔹 🕥 🕤 🥠 フォルダ 🛄 🔻 ○ 検索 アドレス(D) 💽 D:¥ 💽 🔁 移動 リンク 🔌 現在 CD にあるファイル 4 15 警告。このコンピュータブログラムは、日本国著作権法および国際条約により保護されてい ます。このプログラムの全部または一部を無断で複製したり、無断で複製物を頒布すると著 作権の侵害となりますのでご注意ださい。 EM-ONE msi InstMsiA exe InstMsiWe setun in (2) 右図のインストーラが起動します。 キャンセル(<u>C</u>) 戻る(P) 次へ(N) 画面表示を確認して次へをクリックします。 🔂 FM-ONE Project File Mak _ 🗆 🗙 (3) FM-ONE Project File Maker のインストール先フォルダ入 力画面が表示されます。 ▶インストール フォルダの選択 画面表記と異なるフォルダを選択する場合は参照をクリック インストーラは以下のフォルダへ FM-ONE Project File Maker をインストールします。 し、画面に従ってフォルダを選択します。 このフォルダヘインストールためには「次へ」をクリックしてください。他のフォルダヘインスト ールするためには、以下に入力するかまたは「参照」をクリックしてください。 入力先フォルダが表記された状態で、次へをクリックします。 フォルダ(E): C:¥Program Files¥FM-ONE ProjectFileMaker¥ 参照(B). (4) インストール開始画面が表示されます。表示内容を確認し、 ソフトウェアを以下のドライブにインストールできます(V): インストール開始アイコンをクリックすると、プログレスバー ボリューム ディスク容量 が表示されインストールが始まります。 **0** 111GB 🙀 FM-ONE Project File Ma インストールの確認 • Þ ディスク所要量(D)... FM-ONE Project File Maker をインストールし ています FM-ONE Project File Maker をコンピュータにインストールする準備ができました。 インストールを開始するためには「次へ」をクリックしてください。 次へ(N) キャンセル(<u>C</u>) 戻る(P) FM-ONE Project File Maker をインストールしています。 注意! ご利用の PC 環境によって異なる場合がございます。 詳細は Windows のマニュアルをご参照下さい。 インストール操作はできるだけ他のアプリケーションソ キャンセル© 戻る® 次へN (キャンセルの) フトを起動せずに行って下さい。必要なシステムファイ ルが使用中の場合、インストールが完全に行なわれ ず、回復が難しい場合もございます。 🛃 FM-ONE Project File Maker (5) インストール完了画面が表示されます。 - 🗆 × インストールが完了しました。 「閉じる」を選択するとインストーラが終了します。 PC 再起動を促すメッセージが表示される場合は、FM-ONE Project File Maker を起動する前に必ず PC の再起動を行なって下さい。 FM-ONE Project File Maker は正しくインストールされました。 (6) 完了すると、デスクトップとスタートメニュー→全てのプログラム→Hokuto 終了するためには「閉じる」をクリックしてください。 Denshi フォルダに実行ファイルのショートカットができます。 アンインストールには、再度インストーラを起動して削除をクリックして下さい。 <デモプログラムについて> キャンセル(g) 戻る(f) 開じる(g) 付属 CD に収録された弊社マイコンボード製品のデモプログラムは、ご利用の 状況に応じてコピー等ご活用下さい。
- 7 株式会社 **北手電子 FM-ONE** 取扱説明書



ターゲットボードについて

規定の書き込みインターフェースを用意したマイコン実装ボードをご用意下さい。 書き込みインターフェース及び FM-ONE 本体内部I/F回路図は、別冊「取扱説明書資料編ーUser's Guideー」をご覧下さい。 コネクタとケーブルについて

コネクタ型名・信号名等は別冊「取扱説明書資料編ーUser's Guideー」をご覧下さい。

>>> 接続イメージ図

ご利用時は右図のようにターゲットボードとFM-ONE本 体、PCを接続します。 弊社参考回路図に則ってご用意頂いたターゲットボード 上の書き込みインターフェースと FM-ONE 本体をター ゲット接続ケーブルで接続し、CF(コンパクトフラッシュ) を CF 挿入口から挿入します。

- FM-ONE 本体とPC の接続は市販の USB ケーブ ルをご用意下さい
- 本体への電源供給は、PC ご利用時は USB バス から、PC を使用しない操作では付属 AC アダプタ から行います

注意!

CF の挿入について

CFの裏面を上にして CF を差し込みます。 CF 側面に溝があり、溝幅の広い方を FM-ONE 本体 にに向かって右側に、溝幅の狭い方を左側にした状 態ですと裏面が上になります。

差し込む際にカチッと言う音がして、イジェクトボタン が飛び出る様に差し込んで下さい。



ます。



CFのUSB デバイス認識について

FM-ONE 本体内に挿入した CF は、PC 側で USB ストレージ

デバイスとして認識します。

- USB ケーブル接続時や CF 挿入時に正常な認識を行うか、ご 確認下さい
- USB ケーブルや CF をはずす場合は、必ず USB デバイスの 切断を行って下さい

USB デバイスの切断方法

Windows 右下のタスクバー内にあるハードウェアの安全な取り外しア イコンをクリックし、画面に従って切断を確認した上で、CF 又は USB ケーブルを抜き取って下さい。FM-ONE 本体ディスプレイに 「Disconnect USB」と表示されると問題なく取り外せる様になります。 PC が起動していない状態での抜き差しは問題ありません。



電源供給の順序について

本体電源・ターゲットボード電源の入り切りは、次の順序でご利用下さい。

●電源を入れる



>>>基本の操作方法

プロジェクトファイルとは

付属アプリケーション FM-ONE Project File Maker では、ファイル選択やパラメータ選択から、下記の 5 種類のプロジェ クトファイルを作成します。



※ .HDP の前にはプロジェクト名が入ります。 ※※ .HDU の前には MOT/HEX ファイル名が入ります。



基本の書込み方法について

FM-ONE は、CF内に保存されたプロジェクトファイルからユーザプログラムを書き込みます。 書込み操作の開始は FM-ONE Project File Maker 及び FM-ONE 本体スイッチ操作双方から行えます。



MOT/HEX ファイルでご用意頂いたユーザプログラムは、FM-ONE Project File Makerを使用してプロジェクトとして上記5種のファイル準備が必要ですので、CF内にMOT/HEXファイルのみ置くことでは書込みは行えません。

次ページから、上記のオンライン操作 A1、A2、及びオフライン操作 B をそれぞれ順にご案内します。



[※]ここでは SuperH、H8SX、H8S、H8 ファミリの画面で紹介しています。



A1: Save/Load

ファイル選択、パラメータ選択を行い、プロジェクトファイルとして保存(Save)します。 まず、前頁と同様、FM-ONE Project File Maker を起動し、詳細設定画面を表示させます。

①ユーザプログラムファイルの選択

用意した MOT/HEX ファイルを選択します。 ファイル選択画面表示ボタンをクリックし、表示 されたウィンドウから、ファイルを選択します。

- ▼ UserFile1 には通常の ROM 領域用ファイルを、 UserFile2 には、積層 EEPROM やユーザブートマ ット等、特定のマイコンに存在する2つ目の領域用 ファイルを選択して下さい。
- ▼ 選択されたファイルはプロジェクトファイルの1つとして1個の HDP ファイルへ変換されて保存されます。
- ▼ブートモードで使用できる内蔵 ROM 領域以外への書込みアドレスを含んでいる場合、警告を表示します。

2マイコン型名の選択

ターゲットマイコンを型名リストから選択しま す。グループ選択リスト→型名リストの順に、2 段階で選択します。

- ▼リストに表示されるマイコンが現在対応可能な型名になります。順次新マイコンも対応準備をしております。ご不明な点は弊社宛お問合せ下さい。
- ▼ 必要時には右の ClockMode Setting 内ボックス がアクティブ(白地表示)となり、入力を促します。 Mode・・・クロックモード(プルダウンリストから選択) Xtal・・・ターゲットクロック 全マイコン必須 (HDP 保存時小数点2位で四捨五入されます) ※ターゲット実装クロックを入力して下さい CKM・・・メインクロック逓倍比 CKP・・・サブクロック逓倍比 ※ブルダウンリストから選択

③端子設定

書込み時に、接続されているマイコン端子を High、Lowの設定に応じて自動制御します。動 作モード設定のターゲットボードへも、スムーズに書 込みが可能です。

- ▼各端子へは出力のみで監視はしておりませんので、この機能をご利用にならない場合も書込みは行えますので、動作モードとブートモードを対比し、最低数の接続でご利用頂けます
- ▼ 接続のないラインは Hi-Z を選択してご利用下さい

🗞 FM-ONE Project File Maker [NonTitle]
SuperH, H8SX, H8S, H8 Family R8C, M16C, M32R, 740 Family V850, 78K0, 78K0R Fam ▲ ▶ UserFile Settings ファイル選択画面表示
UserFile 1 UserFile 2 ①ファイル選択
WriterFile Settings
WriterFile 2
CPU Settings Clock Mode Settings Series NONE Mode Xtal(MHz)
Name 2マイコン選択 CKP CKP CKP CKP Pin Settings 必要時クロック設定
Boot 9600bps 了 FWE(3P) MD0(5P) MD1(7P) IO0(9P) IO1(11P) IO2(13P)
ASync =BOOT IDCode Setting
Sync NONE 100-77 5ID コード入力
Other Setting S
Load (1) Save (S) Program (M0 Log (1) Fyit (E) [s(**) Distance (1)]
Save Disconnected

注意! プロジェクトは CF 内に 10 個まで LCD 上に表示可能です。10 個以上のプロジェ クトが存在する場合、表示順は指定できません。使用しないファイルはフォルダにまとめる等整理 をお勧めします

④転送レートの選択

FM-ONE とターゲットマイコン間の転送レートをプルダウンリストより選択します。 Boot・・・書込み開始時のターゲットマイコンとの合わせ込みで使用するレートです

ターゲットマイコン仕様の範囲で、ターゲットクロックに応じたレートを選択します ▼ 設定値: 1200bps 2400bps 4800bps 9600bps 19200bps

Async…ユーザプログラムデータ転送時に使用する調歩同期式通信のレートです ターゲットクロックでシリアル通信誤差率の少ないレートを選択します

- ▼設定値: 1200bps 2400bps 4800bps 9600bps 19200bps 38400bps 76800bps ※Boot で選択したレート以上の設定値が表示されます
- Sync・・・ユーザプログラムデータ転送時に使用するクロック同期式通信のレートです ご利用にはターゲットインターフェース 19 番へ SCK 信号の接続が必須です
 - ▼設定値:NONE(未使用) 10K 25K 50K 100K 250K 500K 1M 2M

⑤ID コード入力

マイコン型名を選択すると入力ボックスに「FF」が表示されます。表示の数はマイコンにより異なります。 ※FF は任意で表示される値です。書込みに応じた ID 入力が必要となります。

6 オプション設定 ベリファイと FF スキップの 2 つのオプションが選択できます。

- ▼ ベリファイ・・・通常の書込みにおけるベリファイとは別個に、全てのプログラムを書き終えた後、ブートモードを終了せずにそのまま、書き込まれた内容を 読出し、ベリファイを行います。Csum(チェックサム値での比較)とByte(バイト単位での比較)からお選び頂けます。
- ▼ FF スキップ・・・連続ライトのサイズが全て FF データの場合、書き込み及びバイト単位でのオプションベリファイを行わずにスキップします
- ※書込みを行った内容の信頼性を高めるため、ベリファイを行う事をお勧めいたします。

(7)Save ボタンをクリック

全ての項目の選択が完了しましたら、Save ボタンをクリックし、表示されたファイル保存画面で、プロジェクト名と保存先を設定しプロジェクトとして保存します。

- ▼ 適切なプロジェクト名・・・半角英数でプロジェクト名を保存します。★1 ファイル保存画面では HDP (Hokuto Densi Project File)の拡張子で保存されますが、書込みに必要なファイルが生成され、プロジェクトファイル(HDP)と同じ場所に格納されて保存されます。保存後に USB ケーブルを外してオフライン書込みをする場合、フォルダ名と HDP ファイル名を一致させて下さい。別個な名称の場合、FM-ONE本体 LCD 画面ではファイルが見つかりません。
- ▼保存先・・・オフラインで書込みを行う場合は、必ず CF内に保存して下さい。プロジェクトファイルを格納するフォルダが自動生成されるのはオンライン書き込みで Program ボタンをクリックした場合です。Save ボタンで保存した場合には、プロジェクトファイルを格納するフォルダは自動生成されません。 *注意・マイコン選択をしないと Save ボタンは有効になりません。

*注意・マイコン選択をしないと Save ボタンは有効になりません。 ・USB ケーブルを外して、オフライン書き込みを行う場合には、パソコン側で「ハードウェアの安全な取り外し」を行って下さい。 プロジェクトファイル保存ができましたら、保存されたプロジェクトファイルを呼出し(Load)で確認が可能です。 Load ボタンをクリックし、表示されたファイル選択画面から、保存したファイルを選択状態で開くをクリックします。 呼び出したプロジェクトを必要に応じて変更し、再度保存することや、保存してあった設定ですぐに書込みを開始することが可能です。 ★1 ファイル名は8文字以内。ディレクトリの階層は1階層までとなります。



詳細設定画面(R8C、M16C、M32R ファミリ選択)

R8C、M16C、M32R ファミリのマイコンに書込むときは「R8C,M16C,M32R Family」タブをクリックします。 端子設定の必要はございません。IDコード入力画面が表示されますので、必要に応じて入力をします。 IDコードの詳細については、各マイコンのハードウェアマニュアル、「IDコードチェック機能」の項目をご参照下さい。

🗞 FM-ONE Project File Maker [NonTitle]	①ユーザプログラムファイルの選択
SuperH, H8SX, H8S, H8 Family R8C, M16C, M32R, 740 Family V850, 78K0, 78K0R Fam・ UserFile Setting ①ファイル選択 ファイル選択 UserFile	 用意した MOT/HEX ファイルを選択します。 ファイル選択画面表示ボタンをクリックし、表示されたウィンドウから、ファイルを選択します。 > 選択されたファイルはプロジェクトファイルの1つとして1個の HDP ファイルへ変換されて保存されます。 > ブートモードで使用できる内蔵 ROM 領域以外への書込みアドレスを含んでいる場合、警告を表示します。
Series R8C/Tiny - Name R5F2L3ACA -	②マイコン型名の選択
COM Settings IDCode Setting ID コード入力 IDCode Setting IDCode Setting	ターゲットマイコンを型名リストから選択します。グル ープ選択リスト→型名リストの順に、2 段階で選択しま す。
	ます。順次新マイコンも対応準備をしております。ご不明な 点は弊社宛お問合せ下さい。
ASync 9600bps つther Setting 5オプション設定	③転送レートの選択(※)
Sync Verny Pri Skip Language	FM-ONE とターゲットマイコン間の転送レートをプルダ ウンリストより選択します。
○ 「Power(5V) Power(5V)	④ID コードの入力
⑦R8C/3x,Lx シリース [*] マイコン書込み高速選択	マイコン型名を選択すると左記入力ボックスに「FF」が 表示されます。表示の数はマイコンにより異なります。 ※FF は任意で表示される値です。書込みに応じた ID 入力が必要となります。
Load(L) Save(S) Trogram(W) Log(L) Exit(E) << Details(D)	⑤オプション設定
6 Save Disconnected	詳細については 10 ページ⑥をご参照下さい。
Save 実行中はここに「Save」と表示されます。	⑥Save ボタンをクリック
Load 実行時には「Load」と表示されます。	詳細については 10 ページ⑦をご参照下さい。
	 ⑦R8C/3x^{*2}, Lx シリース・マイコン書込み高速選
	が 電源電圧が 4.5V~5.5V の場合に、チェックを入れる と書込み速度が上がります。
	★2 R8C/32A,33A,35A(354A,355A,356A)のマイコンはご 利用できません。

(X)

Boot・・・書込み開始時のターゲットマイコンとの合わせ込みで使用するレートです。ここでは設定の必要がありません。

Async…ユーザプログラムデータ転送時に使用する調歩同期式通信のレートです。ターゲットクロックでシリアル通信誤差率の少ない レートを選択します。

▼設定値: 9600bps 19200bps 38400bps 250Kbps 500Kbps 1Mbps

Sync…ユーザプログラムデータ転送時に使用するクロック同期式通信のレートです。ご利用にはターゲットインターフェース 19番へ SCK 信号の接続が必須です

設定値:NONE(未使用) 10K 25K 50K 100K 250K 500K 1M 2M



▶詳細設定画面(V850、78K0、78K0R、RL78 ファミリ選択)

V850、78K0、78K0R、RL78 ファミリのマイコンに書込むときは「V850,78K0R,RL78 Family」タブをクリックします。 端子設定の必要はございません。

& EM-ONE Project	t Eile Maker [NonTitle]	①ユーザプログラムファイルの選択
		用意した MOT/HEX ファイルを選択します。
R8C, M16C, M32R, 7	40 Family V850, 78K0, 78K0R, RL78 Family Help	ファイル選択画面表示ボタンをクリックし、表示されたウィ
UserFile Setting	(1)ファイル:躍択 ファイル選択画面表示ボタン	ンドウから、ファイルを選択します。
UpprEilo		個の HDP ファイルへ変換されて保存されます。
User ne j		▶ ブートモードで使用できる内蔵 ROM 領域以外への書
	マイコン選択	」 込みプトレスを含んでいる場合、警告を表示します。
シリース	て名選択 マイコン名選択 通信方式選択	②マイコン選択
Series 78K0/Kx2	PVame 78F0537AUart UART_OSC	ターゲットマイコンをリストから選択します。シリーズ選択リ
COM Settings	(4)クロック設定 (5)人力電圧値	スト→マイコン名リスト→通信方式リスト★3 の順に、3 段
		階で選択します。
	몇 년 Mode 0 ▼ Xtal(MHz) 10 V	▶リストに表示されるマイコンが現在対応可能な型名になります。順次新マイコンも対応準備をしております。ご不可能であることであった。
ASync 115200bps	さい Other Settings (6)オプション設定	明な点は弊社宛お問合せ下さい。
inoyne,	Verify FF Skip Language	◎==洋!
Sync 10Kbps	Vone Ves Japanese V	
-Security Settings	のよちして、影中	FM-ONE とダーケットマイコン间の転送レートをノルタワン
Disable Pro		
Disable Res	The Disable Bost Block Chuster Reprogramming	④クロック設定
		ターゲットのクロックモードや周波数を入力して下さい
Flash Shield W		Mode:クロックモード(プルダウンリストから選択)
Flash Shield W	indow End Block 🔄 🔽 Reset Vector 🛛	Xtal:ターケットクロック 全マイコン 必須 (HDP 保存時小数点2位で四始五入されます)
		※ターゲット実装クロックを入力して下さい
Load (L) Save	S Program (W) Log (L) Exit (E) << Details (D)	
	O Save Disconnected	
Saus 宝石中は		(例 1) 2.5 (例 2) 5.0
Save 夹门中ia		◎ナー、 ホウ
Load 关行时に	ld: Load」と数示されます。	して、「「な」というなどのないです。
		詳細については 10 ページ⑥をご参照下さい。
★3 通信万式は、	マイコンのシリースによって異なります。谷シリースに添った仕	⑦セキュリティ設定*5
	をお選い下さい。 」 ブナ溜中ナスト 溜中すせた落后ナナビ溜ジナナ)	チェックボックスにチェックを入れることで、第3者からの書 換えが制限できます
(マイコンのシリ)一人を選択すると、選択可能な通信力式が選べます)	Disable Program 書込み禁止
通信方式	意味	Disable Block Erase:ブロック消去禁止
UART <mark>x</mark>	UART によるシリアル通信	Disable Chip Erase:チップ消去禁止
CSIBx+HS	CSIB+HS(ハンドシェイク)によるシリアル通信	Disable Read:リード禁止
UART_OSC	UART によるシリアル通信(X1 クロックを使用)	Disable Boot Block Cluster Reprogramming:
UART_FMCLK	UART によるシリアル通信(別売基板 20<->16Pin78K0	ブートブロック書換え禁止
	のクロックを使用)	Flaish Shield Window End Plack
CSIx	CSI によるシリアル通信	ー Hash Ghield Window End Block: フラッシュ・シールド・ ウインドウ機能
TOOL0	単線 UART によるシリアル通信	RL78 ファミリ選択時ウインドウ範囲をスタート・ブロックと
 x:任意の数字		エンド・ブロックで指定する
		⑧Save ボタンをクリック
		詳細については 10 ページ⑦をご参照下さい。

★4

Boot…書込み開始時のターゲットマイコンとの合わせ込みで使用するレートです。ここでは設定の必要がありません。

- Async…ユーザプログラムデータ転送時に使用する調歩同期式通信のレートです。ターゲットクロックでシリアル通信誤差率の少ない レートを選択します。
 - ▼ 設定値: 9600bps 19200bps 31250bps 38400bps 76800bps 115200bps
- Sync・・・ユーザプログラムデータ転送時に使用するクロック同期式通信のレートです。ご利用にはターゲットインターフェース 7番へ SCK 信号の接続が必須です
 - ▼ 設定値:NONE(未使用) 10K 25K 50K 100K 250K 500K 1M 2M
- ★5「チップ消去禁止」、「ブートブロック書換え禁止」以外は、チップ消去によりクリアされます。本製品では、自動的にチップ消去が実行されます。

※V850、78K0、78K0R 書込みについて

V850、78K0、78K0R シリーズのマイコンに書き込む場合、シリーズに添った別売り基板が必要となります。詳細については、22 ページ「V850・78K0・78K0R シリーズへの書込みについて」をご確認下さい。



A2: Program

FM-ONE Project File Maker から書込みを開始 する際は、ファイル・パラメータを選択状態で Program ボタンをクリックします。

Program を行う場合は、必ず、右記の接続が必要です。

具体的な操作手順としては次の2つの方法があります。

◆前項と同じ方法でファイルとパラメータを選択し、Save をしないまま Program をクリック Save されていない新規プロジェクトファイルは Default の名前で自動的に CF 内に保存され、書込みが開始されます

◆前項の方法で保存されたプロジェクトファイルを Load し Program をクリック

Save されたことのある既存プロジェクトファイルは既存の名前のまま自動的に CF 内に保存(上書き)され、書込みが開始されます

まず、前頁と同様、FM-ONE Project File Maker を起動します。

新規のプロジェクトを設定する場合、また既存のプロジェクトを Load し 変更して書込みをする場合、詳細設定表示状態にして設定を行った上を行う場合は、下記画面のままプロジェクトを呼出し、 で、Program をクリックします

既に保存済みのプロジェクトを Load し、変更せずに書き込み Program をクリックします

🗞 FM-ONE Project File Maker [NonTitle]	🗞 FM-ONE Project File Maker [NonTitle]
Super H, H8SX, H8S, H8 Family R8C, M16C, M32R, 740 Family V850, 78K0, 78K0R Fam	SuperFile Settings UserFile Settings UserFile 1 C*Documents and Settings¥7144.mot UserFile 2 CPU: SH7144 Load(L) Save(S) Program(W) Log(L) Exit(E) Details(D222) Disconnected Save が実行され、そのまますぐに書き込みが開始します。
COM Settings Pin Settings Boot 9600bps ASync =BOOT Sync NONE IDCode Setting D0(br) ID(0-7) ID(8-15) Other Settings Verify None FF Skip Yes Language Load(L) Save(S) Program(W) Log(L) Exit(E) << Details(D)	 ※Program ボタンはマ イコンを選択して、且つ FM-ONEが接続されて いる状態で有効になり ます。 Program 実行 時はこの位置 に「Program」と まっさります。
新相プロジェクトの提合 defait の名前で Save され 書込みが問	衣示されまり。
始します。既存プロジェクトの場合は、プロジェクト名で Save された後、そのまま書込みを開始します。)
書込み開始、オフ	フライン状態へ
書込み完了 オンラインへ PC 画面に正常終了のメッセージウィンドウを表示 正常終了の log.txt をプロジェクトファイル内に生成	自動復帰 エラー発生 PC 画面にエラー発生のメッセージウィンドウを表示 エラー内容を log.txt としてプロジェクトファイル内に生成





🕨 A3: Log

● Program ボタンを押した際のログ機能

プログラムボタンを押すとオンラインでターゲットボードに書き込みが出来ます。その結果をログ記録として"Program Log Settings ダイアログ"で指定したパスに拡張子".winlog"の過去ログとして取り込みます。

この機能は初期状態では無効とされています。 使用する際は"Enable log"チェックボックスをチェック状態にして"OK"を押して下さい。

"View Log"ボタンを押すと過去のログがメモ帳によって開かれ閲覧できます。

"Log File"にログ記録を保存する場所のフルパスを指定しますが、"Browse"ボタンを押すとログ記録を保存する場所を選択できます。

😪 FM-ONE Project File Maker [NonTitle]	①Log ボタンをクリックすると、②の"Program Log Sottings ダイマログ"が問く
SuperH, H8SX, H8S, H8 Family R8C, M16C, M32R, 740 Family V850, 78K0, 78K0R, Fam	Settings タイアロク が開く。
UserFile Setting	②初期状態では無効。ご使用時に③にチェックを入 れる。
CPU Settings Series M16C/60 Vame M30620FCA V	④ログの保存先を指定 (⑤ Browse ボタンを押すと保存先を選択できます)
Program Log Settings	OK ボタンを押して設定を確定。
Enable log Enable log	⑥View Log ボタンを押すと、過去のログが閲 覧できます。
Sync NONE None Yes Japanese	
Power(5V)	
Load(L) Save(S) Program(W) Log(L) Exit(E) << Details(D)	
Disconnected	

 ● R8C,M16C,M32R,740 ファミリの ID ファイル読み込み機能 プロテクト ID の入力は従来通り直接エディットボックスに入力する事で可能ですが、コンパイラの出力する ID ファイル を読み込めます。

2008/08/25 現在の R8C コンパイラで出力する ID ファイルのみ動作確認済み

🍓 FM-ONE Project File Maker [NonTitle]	
SuperH, H8SX, H8S, H8 Family R8C, M16C, M32R, 740 Family V850, 78K0, 78K0R Farr UserFile Setting UserFile Setting CPU Settings Series M16C/60 Name R5F3640D COM Settings IDCode Setting Boot ID0-7) FF FF Verify FF Skip Verify FF Skip Language Verify Power(5V)	アイルが勝所() F00033A ●
Load(L) Save(S) Program(W) Log(L) Exit(E) << Details(D)	



 WindowsVista、Windows7 セミ対応 DeviceControl.dllの VerUp に伴い、Save/Load 機能のみ使用可能です。 "Program","Log ボタンは無い

💦 FM-ONE Project File Maker [NonTitle]
R8C, M16C, M32R, 740 Family V850, 78K0, 78K0R Family Help
UserFile Setting
CPU Settings
Series M16C/60 Name M30620FCA
COM Settings IDCode Setting Boot ID(0-7) ID(8-15) ID(8-15)
ASync 38400bps Other Settings Other Settings Verify FF Skip Language None Yes Japanese
Power(5V)
Load(L) Save(S) Exit(E) << Details(D)
Disconnected

● 一線式シリアル高速書き込み 1Mbps に対応^{※1}

ターゲットが一線式下記込み対応で、かつ変換コネクタ「20-14pin R8C SINGLE WIRE FASTEST」^{※2}を使用した場合 に"Async"の設定によって 250Kbps, 500Kbps, 1Mbps の高速書き込みが可能となります。

ただしこの設定の時は"Verify"の"Checksum"が使用出来ないので、設定していた場合は自動的に Byte が選択される。

🗞 FM-ONE Project File Maker [NonTitle]
SuperH, H8SX, H8S, H8 Family R8C, M16C, M32R, 740 Family V850, 78K0, 78K0R Fam
CPU Settings Series R8C/Tiny Name R5F21218
COM Settings Boot ASync 500Kbps(Faste 9600bps Sync 38400bps 250Kbps(Fastest) 600Kbps(Fastest) FF Skip Language Yes Japanese Power(5V)
Load(L) Save(S) Program(W) Log(L) Exit(E) << Details(D)
1. UASCOLUECTED

※1 一部の非対応のマイコンもございます

※2 20-14pin R8C SINGLE WIRE FASTEST の詳細は「R8C・M16C・M32R シリーズの書込みについて」及び「消耗品購入」ページをご覧下さい。



●ディスクキャッシュの設定(WindowsXPの場合)

Program ボタンを押してからコンパクトフラッシュにデータを転送する時間が短縮されます。 (ディスクキャッシュを有効にした場合には、取り出し、取り外し処理をきちんと行って下さい。行わないとファイルが破損します。)

[スタートボタン] をクリックして [設定] → [コントロールパネル]
 の中の [システム] アイコンをダブルクリックします。



[システムのプロパティ]が表示されたら、[ハードウェア]タブ→
 [デバイスマネージャ]の順にクリックします。



3. [デバイスマネージャ] ウインドウ内の [ディスクドライブ] → [HOKUTO CompactFlash I/F USB Device] の順にダブルクリッ クしてプロパティを開きます。



 [ポリシー] タブをクリックして、[パフォーマンスのために最適化する] をチェックし、[OK] ボタンをクリックします。 以上で設定は完了です。





FM-ONE 本体上スイッチを使用して【オフライン】

次に、FM-ONE本体上のスイッチで書込みを開始する方法をご案内します。PCとの接続をはずした、本体上スイッチでの操作となります。(オフライン操作)バッテリでのご利用も可能ですので、フィールドでのメンテナンスや客先での評価等活用の幅が広がります。

B:Write スイッチ (OK) ※以降「Write」と記します

【接続】

書込み操作には右の接続が必要です。PC と接続しない為、 USB バスからの電源供給がありませんので、付属 AC アダプタ または、指定されたバッテリをご用意下さい。バッテリをご使用の 際はバッテリ装着のみでは本体は起動致しません。書込みの開 始にはターゲットボードへの電源供給も必須です。

【プロジェクトファイルの事前準備】

書込みを行う場合、プロジェクトファイルはあらかじめ本体内に 挿入された CF に保存してご用意下さい。

【書込み操作手順】

- CFを挿入した FM-ONE 本体とターゲットボードを 接続し、本体、ターゲットボードの順で電源を投入 します
- FM-ONE 本体上 LCD に右の起動画面(セルフテ スト結果)が約3秒ほど表示されます
- セルフテストに問題がなかった場合、すぐにCF内 に保存されているプロジェクトファイルの内1つが 表示されます



別なプロジェクトを選択する場合、↑上下↓ボタン で使用するプロジェクトを表示させます

- ④ Write ボタンを押して書込みを開始します
- ⑤ 書込み完了を表示します

17

FM-ONE	System	2.4V
user1 su	m=000000	000
user2 su	m=000000	000
Complete	. Again? Y	′/N

続けて書込みを行う場合は Write ボタン、終了す る場合は Cancel ボタン、もしくは、N を選択後 Write ボタンを押します

【書込み動作の流れ】 ※画面表記は AC アダプタ使用時状態







①変更したいプロジェクトを表示させ、SET ボタンを押します ②上下ボタンで項目の変更、左右ボタンで項目内の項目選択を行い、上 下ボタンで設定値の変更を行います ③Write/OK ボタンで設定値を確定させ変更画面から復帰します (アクセス表示 LED が 1 度点灯) Write/OK ボタンの代わりに Cancel を押すと設定値を変更せずに復帰します

2009 年 3 月 30 日以降出荷品は、オフライン状態で 書込み作業を行う場合、2 回目以降の書込み動作が 左記の流れ図の様に変更になりました。 新しい動作では、小さなファイルはメモリに取り込み書 込みするようになりましたので、ベリファイ時やリトライ の際、ファイルアクセスがなくなり高速になります。

➡▶ 矢印部分 ※以前は、⑤から続けて書込みを行う場合、①の画 面に戻っていました。



表示されるパラメータ ※各設定値の詳細は A1: Save の項をご覧ください

ページ	項目	設定値
通信設定	BOOT	1200/2400/4800/9600/19200
	Async	1200/2400/4800/9600/19200/38400/76800*1
	Sync	NONE/10K/25K/50K/100K/250K/500K/1M/2M
端子設定とオプション	Pin	FWE/MD0/MD1/IO0/IO1/IO2
	Vrify	NONE/CSUM/BYTE
	FFskip	YES/NO
クロックとクロックモード/CKM	CLK MODE	(CF 保存時の数値表示) 上下ボタンで変更*2
	XTAL	(CF 保存時の数値表示) 上下ボタンで変更*2
	CKM	(CF 保存時の数値表示) 上下ボタンで変更*2
CKP とプログラム名表示	CKP	(CF 保存時の数値表示) 上下ボタンで変更
	USER 1	HDU ファイル名表示 上下ボタンで変更
	USER 2	HDU ファイル名表示 上下ボタンで変更
マイコン型名と表示言語	CPU	(CF 保存時の選択を表示) 変更できません
	LANGUAGE	(CF 保存時の選択を表示) 上下ボタンで変更

*1 Boot で選択したレー ト以上の設定値が表示 されます *2 マイコンによっては 変更できません

注意!

◆プロジェクトはフォルダ名で表示されます。異なる名前の HDP ファイルをフォルダに入れた場合、確認ができなくなりますのでご注意下さい。

◆ACCESS ランプ点灯中に CF を抜かないで下さい。保存されたデータが破壊される恐れがあります。

◆変換済みユーザファイル HDU を他のマイコンで使用しないで下さい。ROM 領域確認ができません。

◆プロジェクト選択画面で CANCEL ボタンを続けて3回押すと、Write、Cancel ボタン以外にロックがかかります。

FM-ONE	E System 2.4V	→ 文字の構に鍵のマークが入りロックがかかっている状態を表します。
Folder	GDEFAULT	
Date	05/01/01	解除するには丹皮 CANCEL ホダンを続けてる 凹押して下さい。
Time	00:00:00	

ロックがかかった状態の画面



>>>オンチップエミュレーションI/Fでの書き込みについて

オンチップエミュレーション対応マイコンへのデバッグI/Fからの書き込みが可能です。使用するデバッグI/F(14P)は、弊社 LILAC-T 及びルネサス エレクトロニクス製 E7(E10T)でのデバッグに対応しています。



ROM レス品外部メモリへの書込みについて

次の ROM レスマイコンに拡張された外部フラッシュ ROM への書込みが可能です。

標準外部 ROM MBM29LV800BA-70 (富士通)又は同等品

*S29GL032M90TFIR4(SPANSION)、TC58FVM5T2AFT-65(東芝) 動作確認済

書込み方法 通常の書込みが可能です

対応マイコン H8SX/1650、H8SX/1651

- ◆ 外部メモリへの書込み制御プログラムは使用する外部メモリによって異なります
- ◆ 標準ソースとプロトコルの異なるメモリへの変更は随時ご相談頂き、仕様を確認の上ご案内をさせて頂きます
- ◆ ターゲットボードインターフェースは、別冊 取扱説明書資料編 H8SX/1650 をご参照下さい

特定のマイコンでの制限について

◆ H8/3664N、H8/3687N 積層 EEPROM への書き込みでは、オプションの FF スキップは選択できません
 ※積層 EEPROM に書かない場合は、FF スキップをしても問題ありません
 FM-ONE では積層 EEPROM の消去は行いません。FF スキップを選択した場合、FF 部分は前のデータのままとなってしまい、ベリファイエラーとなります

- ◆ H8S/2172 ではターゲットクロック入力では実装クロックの2倍の数値で入力して下さい。また、クロック同期式通信での書き込みはできません。
- ◆ SH71242 では、転送レート設定時、クロック同期通信(Sync)を選択できません。

19 株式会社 **北手電子 FM-ONE** 取扱説明書



>>>R8C・M16C・M32R・R32C シリーズへの書込みについて

10 ピン、14 ピンのインターフェースに対して上記シリーズ専用マイコンの変換基板(別売)を用いての書込みが可能です。

対応ファイル形式 MOTファイル、HEX ファイル

対応デバイスは順次追加予定です

基板仕様【R8C/M16C、R8C シリーズ】

ケーブル品名	20–10pin FOUSB	20-14pin R8C <u>%</u> 1	20-14pin R8C SINGLEWIRE FASTEST <u>%</u> 2
変換基板	20<->10pin FoUSB	20<->14pin R8C	20<->14pin R8C SINGLE WIRE
付属品	10pin ストレートケーブル	14pin ストレートケーブル	14pin ストレートケーブル
仕様	USB Flash Writerコネクタ/M16C Flash Starterコネクタとの接続※3	エミュレータ E8a 接続コネクタとの 接続 <mark>※4</mark>	エミュレータ E8a 接続コネクタとの 接続※4
対応マイコン グループ	R8C/10~13, R8C/18, 19, 1A, 1B R8C/20~29 R8C/2A, 2B, 2C, 2D R8C/2A, 2B, 2C, 2D R8C/2A, 32C, 32D, 32G, 32H R8C/32A, 32C, 32D, 32G, 32H R8C/32A, 33M, 33T, 34C, 34E R8C/32A, 34H, 34K, 34M R8C/34F, 34G, 34H, 34K, 34M R8C/36G, 36H, 36M, 36W, 36X R8C/36G, 36G, 36D R8C/3AS, 3JC, 3JT R8C/3MK, 3MU, 3MQ R8C/36T-A R8C/L36A, L36B, L36C, L36M R8C/L36A, L36B, L36C, L36M R8C/L36A, L36B, L36C, L38M R8C/L3AA, L3AB, L3AC, L3AM R8C/L3AA, L3AB, L3AC, L3AM R8C/LA3A, LA5A, LA6A, LA8A R8C/LA3A, LA5A, LA6A, LA8A R8C/LAPS R8C/M11A, M12A, M13B M16C/62P, 62A, 62N, 62M M16C/62P, 62A, 62N, 62M M16C/63, 84, 85, 86, 87 R32C/111, 116, 118, 120, 121 R32C/152, 153, 156	R8C/10~13	1線式シリアルでの書き込み R8C/14~19、1A、1B R8C/20~29 R8C/2A、2B、2C、2D、2H、2J R8C/2A、2B、2C、2D、32G、32H、 R8C/32A、32C、32D、32G、32H、 R8C/32A、32C、32D、32G、32H、 R8C/32A、32C、32D、32G、32H、 R8C/32A、32C、32D、32G、33D、33G、 R8C/32A、32C、32D、32G、33D、33G、 R8C/32A、32C、32D、32G、33D、33G、 R8C/32A、34C、34H、34K、34M R8C/32A、34C、34H、34K、34M R8C/32A、34C、34H、34K、34M R8C/34F、34G、34H、34K、34M R8C/34F、34G、34H、34K、34M R8C/34F、34G、35C R8C/34F、34G、35A、35C R8C/36F、36G、36H、36M、36W R8C/36F、36G、36H、36A、36C、36E R8C/36K、36Y、36Z R8C/36K、36Y、36Z R8C/36A、3GC、3GD R8C/36A、3GC、3GD R8C/36A、3GC、3GD R8C/36A、3GC、3GD R8C/36A、13GS、13D、13A R8C/36A、13GS、13D R8C/36A、13GS、13G R8C/36A、136S、136S R8C/36A、136S、136S R8C/36A、136S、136S R8C/36A、136S R8C/36A、136S R8C/14A R8C/14A R8C/14A
価格(税込)	¥2.100	¥2.100	¥5.250

注意事項

※1 Tx, Rxを接続した場合に書込み可能となっております。

※2 Project File Maker はバージョン 1.0.0.4 以降の必要があります。(1線式シリアルはベリファイチェックサムには非対応です)

※3 各マイコンハードウェアマニュアル内に記載の、シリアルライタ接続例と互換になります。

※4 各マイコンに対応する『E8a エミュレータユーザーズマニュアル別冊』内に記載の E8a 接続コネクタのピン配置と互換になります。

その他留意点

R8C・M16C・R32Cシリーズに対応したバージョンのファームウェアでご利用下さい。

結線図につきましては取扱説明書・資料編の該当マイコンの項目をご覧下さい。



基板仕様 【M16C シリーズ】

ケーブル品名	20–14pin M16C	20-14pin M16C SINGLEWIRE AS <mark>%</mark> 2	20-14pin M16C SINGLEWIRE BS <u>%2</u>
変換基板	20<->14pin M16C	20<->14pin M16C	20<->14pin M16C
付属品	14pin ストレートケーブル	14pin ストレートケーブル	14pin ストレートケーブル
仕様	エミュレータ E8a 接続コネクタ との接続	エミュレータ E8a コネクタとの接続※4	エミュレータ E8a コネクタとの接続 <mark>※4</mark>
	<u>*4</u>	非同期タイプ(1線式)での書込み	同期タイブ(1線式)での書込み
対応マイコン グループ	M16C/26, 26A, 28, 29, 1N M16C/30P M16C/62P, 62A, 62N, 62M M16C/63, 64, 64A, 65, 5L M32C/83, 84, 85, 86, 87	M16C/63、64、64A、65、5L	M16C/63、64、64A、65、5L
価格(税込)	¥2,100	¥5,250	¥5,250

基板仕様 【RX•740 シリーズ】

ケーブル品名	20-14pin RX	20–14pin 740
変換基板	20<->14pin RX	20<->14pin 740
付属品	14pin ストレートケーブル	14pin ストレートケーブル
仕様	エミュレータ E1/E20 接続コネクタとの接続 <mark>※5</mark>	エミュレータ E8a コネクタとの接続 <mark>※4</mark>
対応マイコン	RX210, RX21A	740/3803、38D5
グループ	RX621, 62N, 62T, 62G	
	RX630、63T	
価格(税込)	¥2,100	¥2,100

注意事項

※1 Tx, Rxを接続した場合に書込み可能となっております。

※2 Project File Maker はバージョン 1.0.0.4 以降の必要があります。(1線式シリアルはベリファイチェックサムには非対応です)

※4 各マイコンに対応する『E8a エミュレータユーザーズマニュアル別冊』内に記載の E8a 接続コネクタのピン配置と互換になります。

※5 各マイコンに対応する『E1 エミュレータユーザーズマニュアル別冊』内に記載の E1 接続コネクタのピン配置と互換または、『E20 エミュレータ ユーザーズマニュアル別冊』内に記載の E20 接続コネクタのピン配置と互換になります。

その他留意点

R8C・M16C・M32C・RX・740シリーズに対応したバージョンのファームウェアでご利用下さい。 結線図につきましては取扱説明書・資料編の該当マイコンの項目をご覧下さい。





コネクタが必要です。

21



>>>>V850-78K0-78K0R-RL78 シリーズへの書込みについて

16 ピンのインターフェースに対して上記シリーズ専用マイコンの変換基板(別売)を用いての書込みが可能です。 ※各シリーズの推奨回路で接続する場合は、下記変換基板が必要となります。

対応ファイル形式 MOTファイル、HEX ファイル

対応デバイスは順次追加予定です

基板仕様【V850・78K0・78K0R・RL78 シリーズ】

ケーブル品名	20–16pin V850	20–16pin 78K0	20-16pin 78K0R SINGLE WIRE	20-14pin RL78 SINGLE WIRE
変換基板	20<->16pin V850	20<->16pin 78K0	20<->16pin 78K0R SINGLE WIRE	20<->14pin RL78 SINGLE WIRE
付属品	-	16pin ストレート ケーブル	16pin ストレートケーブル	14pin ストレートケーブル
仕様	-	-	QB-MINI2 コネクタとの接続※1	エミュレータ E1/E20 コネクタとの接続※2
対応マイコン グループ	V850ES/Jx2、 Jx3-L V850E/Ix3 V850E2/Mx4	78K0/Kx2	78K0R/Kx3	RL78/G12、G13、G14、G1A、G1C RL78/I1A RL78/L12、L13
価格(税込)	¥2,100	¥5,250	¥5,250	¥5,250

※1 各マイコンに対する『QB-MINI2 ユーザズマニュアル』内に記載のピン・アサインのピン配置と互換になります。

※2 各マイコンに対する『E1 エミュレータユーザズマニュアル別冊』内に記載の E1 接続コネクタのピン配置と互換または、『E20 エミュレータユーザズ マニュアル別冊』内に記載の E20 接続コネクタのピン配置と互換になります。

その他留意点

V850・78K0・78K0R・RL78 シリーズに対応したバージョンのファームウェアでご利用下さい。 結線図につきましては取扱説明書・資料編の該当マイコンの項目をご覧下さい。

接続図(変換基板のみ)



接続図(16pin/14pin ストレートケーブル付き)



>>>RL78 ファミリマイコンに関するご注意

ユーザ・オプション・バイト(アドレス:000C2H)に設定禁止値が書き込まれている場合、書込みに失敗する可能性がございます。 失敗した場合には、再度書込みを行って下さい。



>>>トラブルシューティング

エラーでの確認ポイント

ケーブル・電源供給の状況

ご利用の中で接触不良、断線が発生する場合もありますのでケーブルの断線・接触不良をまず確認下さい。また、FM-ONE本体が OFF になる、またマイコン側で動作に支障が出る等、本体及びボードへの電源供給状況もご確認下さい。特にバッテリでのご利用の場合新品と交換する等消耗状況をご確認下さい。ターゲットケーブルは付属品長さ30cmまでで、長すぎは悪影響となります。

転送速度の設定

転送レートはターゲットボードクロックによって異なります。転送レートはハードウェアマニュアル内 ROM の章をご確認下さい。書込 み制御プログラム転送・内蔵 ROM 消去後のユーザプログラム転送では、最大転送レートはシリアル通信誤差率も勘案した設定が 必要です。通信エラーではレートの組合せを変えて調整下さい。(選択可能な転送レートは当該ハードウェアマニュアル、シリアルコ ミュニケーションの章内ビットレートレジスタの項を参照)

各設定の内容

マイコン選択や端子設定の内容を再度ご確認下さい。再インストールや異なる環境でのご利用では端子設定が初期値になっていてブートモードの起動がうまくいかない場合があります。端子設定詳細は後述のブートモードタイミングチャートの項をご覧下さい。

マイコンの状況

書込み回数が増すと書込みの中での消去・プログラム書込みリトライが徐々に多くなり、書込み所要時間が次第に長くなります。タ ーゲットがソケット仕様の場合、マイコン端子の接触不良の無いよう、特にご留意下さい。

ターゲット回路

RESETはオープンコレクタでのドライブを前提にFM-ONEから出力します。遅延・鈍りは起動エラーとなります。本体内部のご案内、 参考回路図の留意点は取扱説明書資料編冒頭部分にご案内しております。出力波形のご検証時にはご一読下さい。

プログラムの内容

MOT/HEX ファイル内にアドレス重複がないか、また内蔵ROMの領域外へ書込み指定をしていないかご確認下さい。拡張子は.MOT/HEX のみです、ファイル形式と併せてご確認下さい。

- ◆通常領域用ファイルとセカンダリ領域ファイルに同じ MOT/HEX ファイルの選択をしてはいけません 同じファイル名を使用した場合、別フォルダのファイルであっても、オリジナルファイル HDU フォーマット変換時に HDU ファイルが上書きされてしまいます(FM-ONE Project File Maker が警告メッセージを表示します)
- ◆FM-ONE が認識可能な CF 内のファイル・フォルダ数は 10 個までとなります
 - ▶ CF のルートに 10 個以上のファイル・フォルダがある場合、FM-ONE は保存状況によって任意に 10 個を認識し、 LCD に表示します。表示の順序は指定できません。
 - ▶ プロジェクト以外のファイルを CF に置くことは可能ですが、不要なファイル確認を避けるためにはできるだけまとめてフォルダに入れることをお勧めします
 - プロジェクト以外のファイルを置く場合、あまり多いファイルを置くことはファイルチェックが負担となることもありますので、お勧め致しかねます。(そのフォルダをプロジェクトとして選択しなければ、内部のファイルチェックは行いませんが、誤って選択した場合は保証致しかねます)
- ◆プロジェクトはフォルダ名で表示されます。異なる名前の HDP ファイルをフォルダに入れた場合、確認ができなくなりますのでご注意下さい。
- ◆HDP ファイル名は 8.3 形式(名前 8 文字、拡張子 3 文字以内)のフォーマットで、半角英数字を使用して下さい。
- ◆ACCESS ランプ点灯中に CF を抜かないで下さい。保存されたデータが破壊される恐れがあります。
- ◆プロジェクト選択画面で CANCEL ボタンを続けて3回押すと、Write、Cancel ボタンにロックがかかります。
- ◆変換済みユーザファイル HDU を他のマイコンで使用しないで下さい。ROM 領域確認ができません。



タイミングチャート

ターゲットインターフェースへ接続された各端子のタイミングチャートは次の通りです。



書き込み中の主なエラー

ターゲットカラノデンゲンガニュウリョク サレテイマセン	No power supply from target	ターゲット I/F の 20 ピンに VCC を入力して下さい		
ビットレートチョウセイシュウリョウノ00 ガジュシンデキマセン	No 00 replyed from target at rate adjust	端子設定の誤りやブート起動時の通信レートが速すぎ る可能性があります。端子設定、通信レートをお確かめ 下さい。		
55ソウシンゴノAAガジュシンデキマセン	No AA replyed from target after 55 sent	合せ込みでのエラーです。端子設定の誤りやブート起 動時の通信レートが速すぎる可能性があります。端子		
55ソウシンゴニAAイガイガジュシンサ レマシタ	Instead of AA other reply backed for 55	設定、通信レートをお確かめ下さい。		
イレースニシッパイシマシタ	Failed at erasing flash memory	マイコン選択の誤りか、またはマイコン内蔵 FLASH メ		
TGPガドウサシテイマセン	Correct response did not back from TGP	モリが壊れている可能性があります。選択マイコン型名		
TGPガイジョウデス	Wrong reply was received from TGP	を今一度こ確認下さい。		
シリアルノセッテイニシッパイシマシタ	Failed at serial communication parameter	端子設定の誤りやブート起動時の通信レートが速すぎ		
55ソウシンゴノE6ガジュシンデキマセン	E6 did not back as reply for 55	る可能性があります。端子設定、通信レートをお確かめ 下さい。		
55ソンシンゴニE6イガイガジュシンサ レマシタ	Wrongreply backed to E6 after sending 55			
ニュウリョクサレタビットレートガセンタク デキマセン	Input value for bitrate is wrong to use	非同期最大通信レートが速すぎる可能性があります。 非同期最大通信レートを確認して下さい。		
ビットレートセッテイゴノACKガジュシン デキマセン	Failed to get recept for bitrate setting			
ブートモードキドウジニRXDタンシガL OWノママデシタ	RXD port stays low in bootmode starting	回路上で通信端子が正しく繋がってない可能性があり ます。接続回路を確認して下さい。		
ブートモードキドウジニRXDタンシガHI GHノママデシタ	RXD port stays high in bootmode starting			
TGWカキコミアドレスガセッテイデキマ セン	Failed to set programming address of TGW	非同期最大通信レート、同期通信レートが速すぎる可 能性があります。非同期最大通信レート/同期通信レー トを確認して下さい。		



×

エラーログファイルについて

動作に関係するエラーについては発生時にログファイルを 「log.txt」の名称のテキスト形式で作成します。作成された 「log.txt」は Project File Maker のインストール先のフォルダ 内に保存されています。エラーログファイルが保存されてい る間は、左記メッセージ表示が出て Project File Maker は起 動出来ません。エラーログファイルをフォルダ内から取り出し た後、再度起動して下さい。(ver1.0.0.9 以降)

エラーログファイル有り

 \land

前回起動時に、正常に終了しませんでした。 下記のエラーログファイルを添付して弊社サポートにお問い合わせください。

C:¥Program Files¥FM-ONE Project File Maker¥LOG.TXT

サポート宛メール:support@hokutodenshi.co.jp

エラーログファイル保護のため、ログファイルが存在している間はアプリケーションを起動出来ません。 エラーログファイルを退避後に起動して下さい。

ÖK

その他の主なエラー

Please format a card	FAT12/FAT16 以外/その他エラー	ファイルが壊れている、未対応フォーマット、あるいは CF が壊 れています。まず、チェックディスクをかけて回復しないか、あ るいは再保存、再フォーマットをお試し下さい。CF をフォーマッ トする際には FAT32 は選択しないで下さい。
File system error	ルートからファイル(フォルダ)の一覧取得でエラー	ファイルが壊れている、未対応フォーマット、あるいは CF が壊れています。まず、チェックディスクをかけて回復しないか、あるいは再保存、再フォーマットをお試し下さい。
Please insert a card	カードが差し込まれていません	FAT12/FAT16のCFを本体に挿入して下さい。
Can't open INI file	フォーマットされた CF で、システムの設定保存ファイ ルが無い場合、あるいはその他エラー	いずれかのボタンを押して次に進んで構いません。 書き込み、設定変更、キーロック操作等を行うとシステムの定 保存ファイルが生成されますので、次回から出なくなります。 ファイルがあるのに出る場合は、ファイルの損傷、未対応フォ ーマット、CF が壊れている可能性がありますので、まずはチェ ックディスク、再保存、再フォーマットをお試し下さい。
INI put error	システムの設定保存ファイルから読み込みできません	ファイルの損傷、未対応フォーマット、CF が壊れている可能性
INI get error	システムの設定保存ファイルに書き込みできません	かめりますの C、ます はナエックティスク、冉保存、冉フォーマッ トをお試し下さい。
CURFILE not found	システムに設定されている初期選択ファイル(フォル ダ)が CF 内にありません	いずれかのボタンを押して次に進んで構いません。書き込み や設定変更を行うとシステム設定保存ファイルが更新され、改 善します。
Can't open HDP file	プロジェクトファイルがない/フォルダ名と中のプロジェ クトファイルの名前が一致しない/その他エラー	ファイル名をご確認下さい。ファイルの損傷、未対応フォーマット、CF が壊れている可能性がありますので、まずはチェックディスク、再保存、再フォーマットをお試し下さい。
HDP get error	プロジェクトファイルから読み込みできません	ファイルの損傷、未対応フォーマット、CF が壊れている可能性 がありますので、まずはチェックディスク、再保存、再フォーマッ トをお試し下さい。
Can't open HDH file	ホストプロクラムのファイルが無い/プロジェクトに設定 されているホストプログラムとは違うのが入っている	ホストプログラムが入っている状態で表示される場合はファイ ルの損傷、未対応フォーマット、CFが壊れている可能性があり ますので、まずはチェックディスク、再保存、再フォーマットをお 試し下さい。
HDH illegal version	ホストプログラムのバージョン情報がおかしい	ファイルの損傷、未対応フォーマット、CF が壊れている可能性
HDH get error	ホストプログラムのファイルから読み込みできません	バぬッまりので、まりはテエックティスク、再体存、再フォーマッ トをお試し下さい。
HDH check sum error	ホストプログラムのファイルを読み込んだときに計算し たサムとファイル終端のサムが一致していません	
File not found	書き込むファイル(フォルダ)がひとつもありません	USB でつないでデータの転送をするか、あるいは市販 CF リー ダーでデータを保存してから FM-ONE に差し込んで下さい。
Self test NG	本体内のハードチェックエラー 	本体側面のファームウェアアップデート用スイッチを通常の位置に戻して、再度接続して下さい。 ※P3「本体側面」をご参照下さい

Project File Maker の二重起動の制限

Project File Maker 起動中にデスクトップ上のアイコンのダブルクリックやスタートメニューから更に Project File Maker の起動をしようとすると、下記 メッセージが表示され、二重起動は出来ない様になります。(ver1.0.0.9以降)



25 株式会社 **北手電子 FM-ONE** 取扱説明書



<u>▶</u>対応フラッシュメモリ内蔵マイコン 【 SH , H8SX, H8S, H8S Tiny, M16C, M32R, R32C, RX200, RX600 Series 】

□···FLASH2		5V1 O···FM-ONI			付属 CD ver.	1.2.17
WS ・・・WS(サン)	フルマイコン)で評価	※製品版と仕様が異	なる場合がございます			
	□■○ SH7017	□■○ SH7065	□ ○ SH71314	O SH72145A	□ ○ SH72166B	□∎0 SH72433
	□■○ SH7018	□■○ SH70834	□ ○ SH71323	□ ○ SH72146A	□ ○ SH72167B	□∎0 SH72434
	□∎○ SH7044	□■○ SH70835	□ ○ SH71324	□ ○ SH72147A	□ ○ SH72165G	□ ○ SH72531
	□∎○ SH7045	□∎○ SH70844	□∎0 SH71364	□ ○ SH72145B	□ ○ SH72166G	□ ○ SH72533
	□∎○ SH7046	□∎○ SH70845	□∎0 SH71374	□ ○ SH72146B	□ ○ SH72167G	□∎0 SH72855
	□■○ SH7047	□■○ SH70854	□■0 SH71424	□ ○ SH72147B	O SH72165H	□■○ SH72856
	□■○ SH7050	□■○ SH70855	□■○ SH71426	□ ○ SH72145G	□ ○ SH72166H	□■0 SH72865
SH Series	□■○ SH7051	□■○ SH70865	□∎0 SH7144	□ ○ SH72146G	□ ○ SH72167H	□■○ SH72866
	□■○ SH7052	□∎0 SH71241A	□■○ SH7145	□ ○ SH72147G	O SH72374A	□■○ SH72867
	□■○ SH7053	□∎0 SH71242	□■0 SH7146	□ ○ SH72145H	O SH72375A	□ ○ SH74504
	□■○ SH7054	□∎0 SH71243	□■0 SH71474	□ ○ SH72146H	O SH72374B	□ ○ SH74513
	□∎○ SH7055	□ ○ SH71250A	□∎0 SH71475	□ ○ SH72147H	□ ○ SH72375B	
	□∎○ SH7055S	□∎0 SH71251A	□∎0 SH71476	O SH72165A	O SH72394A	
	□■○ SH7058	□ ○ SH71252	□■0 SH7149	O SH72166A	O SH72395A	
	□■○ SH7058S	□∎0 SH71253	□ ○ SH72114	O SH72167A	□ ○ SH72394B	
	□ ○ SH7059	□ ○ SH71313	□ ○ SH72115	□ ○ SH72165B	□ ○ SH72395B	
	□■○ H8SX/1527	□■○ H8SX/1633	□■○ H8SX/1642A**	^ĸ □∎○ H8SX/1648L	□■○ H8SX/1655	□■0 H8SX/1663R
	□■O H8SX/1544	□■○ H8SX/1634	□■0 H8SX/1644	□■○ H8SX/1652	□■0 H8SX/1655M	□■○ H8SX/1664
	□■O H8SX/1582	□■○ H8SX/1635	□■0 H8SX/1644A	□■○ H8SX/1653	□■0 H8SX/1657	□■0 H8SX/1664R
H8SX Series	□■○ H8SX/1622	□■○ H8SX/1638	□■0 H8SX/1644L	□■○ H8SX/1653R	□■0 H8SX/1658R	□■○ H8SX/1665
	□■○ H8SX/1631	□■○ H8SX/1638L	□■0 H8SX/1648	□■○ H8SX/1654	□■0 H8SX/1662	□■○ H8SX/1668R
	□■○ H8SX/1632	□■○ H8SX/1642	□■○ H8SX/1648A	□■○ H8SX/1654R	□■0 H8SX/1663	□■○ H8SX/1725
	, , , ,	,				
		□■○ H8S/2158				
	□■○ H85/2134A					
		□■0 H8S/2194		□■○ H8S/24248 **		
	□■○ H85/2138A	□■0 H8S/2194C				
H8S Series		□■0 H8S/2199		□■0 H8S/24255		
	□■0 H85/2141B	□■0 H8S/2211		□ ○ H8S/24256	□■0 H85/24569R	
	□■0 H85/2142R			□ 0 H8S/24258		
	□■○ H85/2144	□■0 H8S/2214		□■0 H8S/24259		
	□■0 H8S/2144A	□■0 H8S/2215	□■0 H8S/2339	□■0 H8S/24265	□■0 H85/2505	□■0 H85/2646
	□■○ H85/2145B	□■0 H8S/2215R		□■0 H8S/24265R		
	□■○ H8S/214/A	□■0 H8S/2218		□■0 H8S/24268		
	□■○ H85/214/N			□■0 H8S/24268R		
	□■0 H85/2148	□■0 H8S/2238	□■0 H8S/2361	□■0 H8S/24269	□■O H85/2556	U∎0 H85/2676
	□■O H8S/2148A	□■O H8S/2239	□■O H8S/2362	□■0 H8S/24269R	□■O H8S/2602	
	□■○ H8S/2148B	□∎0 H8S/2258	□∎○ H8S/2364	□■0 H8S/24275**	□■○ H8S/2604	
	□■○ H8S/2149Y	□∎0 H8S/2265	□■○ H8S/2366	□∎0 H8S/24275R**	^ĸ □∎○ H8S/2607	
H8STinv	□■○ H8S/20102	□■○ H8S/20114	□■○ H8S/20202	□ ○ H8S/20214	□ ○ H8S/20222	□ ○ H8S/20234
Series	□■○ H8S/20103	□■○ H8S/20115	□■○ H8S/20203	□ ○ H8S/20215	□ ○ H8S/20223	□ ○ H8S/20235
RX200 Series						
	□ ○ R5F56104	□ ○ R5F56217	□ ○ R5F562T7	□ ○ R5F5630A	□ ○ R5F5631B	□ ○ R5F563ND
	□ ○ R5F56106	□ ○ R5F56218	□ ○ R5F562TA	□ ○ R5F5630B	□ ○ R5F5631D	□ ○ R5F563NE
RX600 Series	□ ○ R5F56107	□ ○ R5F562N7	□ ○ R5F562G7	□ ○ R5F5630D	□ ○ R5F5631E	□ ○ R5F563T4
	□ ○ R5F56108	□ ○ R5F562N8	□ ○ R5F562GA	□ ○ R5F5630E	OR5F563NA	□ ○ R5F563T5
	□ ○ R5F56216	□ ○ R5F562T6	□ ○ R5F56308	□ ○ R5F5631A	□ ○ R5F563NB	□ ○ R5F563T6

※ ROM 空間及びエリアが 1MB を超える一部の製品は、FLASH2 と FM-ONE での対応となります
 ※ FLASHMATE5V1 では、H8SX/1725,H8S/24245,H8S/24248,H8S/24249 のメインフラッシュのみ対応となります
 ※ **のマイコンは FLASHMATE5V1 では WS での対応となります



▶

▶

▶

▶

対応フラッシュメモリ内蔵マイコン 【M16C, M32R, R32C, R8C/1x, R8C/2x Series 】 □···FLASH2 ■···FLASHMATE5V1 O···FM-ONE

付属 CD ver. 1.2.17

WS ・・・WS(サンプ	フルマイコン)で評価	※製品版と仕様が異	はなる場合がございます	-		
	□■○M30262F3	□■○M30621FCP	OR5F35L2EBS	□■0R5F3640M	○R5F3650NAS	□ ○M30853FW
	□■○M30262F6	□■○M30621FCT	□■○R5F35L3E	○R5F3640MAS	OR5F3650NBS	□ ○M30855FW
	□■○M30262F8	□■○M30622F8P	○R5F35L3EAS	○R5F3640MBS	□■0R5F3650R	□ ○M30853FH
	□■○M30260F3A	□■○M30623F8P	○R5F35L3EBS	□∎○R5F364A6	○R5F3650RAS	□ ○M30855FH
	□■○M30260F6A	□■○M30624FGP	□∎0R5F35L7E	○R5F364A6AS	○R5F3650RBS	OM30852FJ
	□■○M30260F8A	□■○M30625FGP	○R5F35L7EAS	○R5F364A6BS	□■○R5F3650T	□ ○M30865FJ
	□■○M30263F3A	□■○M30626FHP	○R5F35L7EBS	□■○R5F364AE	OR5F3650TAS	□ ○M30873FH
	□■○M30263F6A	□■○M30626FJP	□■○R5F363A6	○R5F364AEAS	□■0R5F3651E	□ ○M30875FH
	□■○M30263F8A	□■○M30627FHP	○R5F363A6AS	○R5F364AEBS	OR5F3651EAS	□ ○M30876FJ
	□■○M30280F6	□■○M30627FJP	○R5F363A6BS	□■○R5F364AM	○R5F3651EBS	□ ○M30878FJ
	□■○M30280F8	□■○M30620FCA	□■○R5F363AE	○R5F364AMAS	□■0R5F3651K	□ ○M30879FK
	□■○M30280FA	□∎0M30621FCA	○R5F363AEAS	○R5F364AMBS	OR5F3651KAS	□ ○ M30879FL
M16C Series	□■○M30280FC	□ ■ ○M30624FGA	○R5F363AEBS	□■0R5F36506	OR5F3651KBS	□ ○M3087BFK
	□■○M30281F6	□■○M30625FGA	□∎0R5F363AK	OR5F36506AS	□■0R5F3651M	□ ○ M3087BFL
	□■○M30281F8	□■○M30620FCM	○R5F363AKAS	○R5F36506BS	OR5F3651MAS	□■○M3030RFAP
	□■○M30281F8T	□■○M30621FCM	OR5F363AKBS	□■0R5F3650E	○R5F3651MBS	□■○M3030RFCP
	□■○M30281FA	□■○M30624FGM	□■○R5F363AM	○R5F3650EAS	□■0R5F3651N	□■○M3030RFDP
	□■○M30281FC	□■○M30625FGM	OR5F363AMAS	○R5F3650EBS	OR5F3651NAS	□■○M3030RFEP
	□■○M30290FA	□ ○M30620FCN	○R5F363AMBS	□■0R5F3650K	OR5F3651NBS	□■○M3030RFGP
	□■○M30290FC	□ ○M30621FCN	□■0R5F36406	OR5F3650KAS	□∎0R5F36526	□■○M30302FAP
	□■○M30290FCT	□ ○M30624FGN	OR5F36406AS	○R5F3650KBS	□ ○M30833FJ	□■○M30302FCP
	□■○M30291FA	□ ○M30625FGN	OR5F36406BS	□■0R5F3650M	□ ○M30835FJ	□■○M30302FEP
	□■○M30291FC	□∎○M3062LFGP	□■0R5F3640D	○R5F3650MAS	□ 0M30843FJ	□■○M301N2F8T
	□■○M30291FCT	□∎0R5F35L2E	○R5F3640DAS	○R5F3650MBS	□ ○M30845FJ	□■○M306S0FA
	□■○M30620FCP	OR5F35L2EAS	OR5F3640DBS	□■○R5F3650N	□ ○M30843FH	
	OM22170E2V	∩M22172E2V	OM22176E2V	OM22176E4V	OM22102E0T	1
M22D Sories	\cap M22170E4V	∩ M22172E2V	○M22176E2T			
M32R Series	OM32170F4V OM32171F4V	OM32173F2V OM32174F4V	OM32176F3T	OM32185F4V		
M32R Series	○M32170F4V ○M32171F4V	OM32173F2V OM32174F4V	○M32176F3T ○M32176F4T	○M32185F4V ○M32186F8V		
M32R Series	○M32170F4V ○M32171F4V ○R5F64110	 ○M32173F2V ○M32174F4V □ ○R5F64165 	 ○M32176F3T ○M32176F4T □ ○R5F6420Aws 	 ○M32185F4V ○M32186F8V □ ○R5F6421Aws 	□ ○R5F64525 ws	□ ○R5F64561 ws
M32R Series	OM32170F4V OM32171F4V OR5F64110 OR5F64111	 ○M32173F2V ○M32174F4V □ ○R5F64165 □ ○R5F64185 	 ○ M32176F3T ○ M32176F4T □ ○ R5F6420Aws □ ○ R5F6420Bws 	 ○M32185F4V ○M32186F8V ○R5F6421Aws ○R5F6421Bws 	□ ○R5F64525 ws □ ○R5F6452N ws	□ ○R5F64561 ws □ ○R5F6456F ws
M32R Series	OM32170F4V OM32171F4V OR5F64110 OR5F64111 OR5F64112	 ○M32173F2V ○M32174F4V □ ○R5F64165 □ ○R5F64185 □ ○R5F64186 	 ○ M32176F3T ○ M32176F4T □ ○ R5F6420Aws □ ○ R5F6420Bws □ ○ R5F64216ws 	 ○M32185F4V ○M32186F8V ○R5F6421Aws ○R5F6421Bws ○R5F6421Cws 	 □ ○R5F64525ws □ ○R5F6452Nws □ ○R5F64534ws 	□ ○R5F64561 ws □ ○R5F6456F ws □ ○R5F64562 ws
M32R Series	OM32170F4V OM32171F4V OR5F64110 OR5F64111 OR5F64112 OR5F64114	 ○M32173F2V ○M32174F4V □ ○R5F64165 □ ○R5F64185 □ ○R5F64186 □ ○R5F64189 	 M32176F3T M32176F4T R5F6420Aws R5F6420Bws R5F64216ws R5F64217ws 	 M32185F4V M32186F8V OR5F6421Aws OR5F6421Bws OR5F6421Cws OR5F6421Dws 	 □ ○R5F64525ws □ ○R5F6452Nws □ ○R5F64534ws □ ○R5F6453Mws 	 □ ○R5F64561ws □ ○R5F6456Fws □ ○R5F64562ws □ ○R5F6456Gws
M32R Series	OM32170F4V OM32171F4V OR5F64110 OR5F64111 OR5F64112 OR5F64112 OR5F64115	 ○M32173F2V ○M32174F4V □ ○R5F64165 □ ○R5F64185 □ ○R5F64186 □ ○R5F64189 □ ○R5F64206ws 	 M32176F3T M32176F4T R5F6420Aws R5F6420Bws R5F64216ws R5F64217ws R5F64218ws 	 M32185F4V M32186F8V R5F6421Aws R5F6421Bws R5F6421Cws R5F6421Cws R5F6421Dws R5F64524ws 	 OR5F64525ws OR5F6452Nws OR5F6452Nws OR5F64534ws OR5F64533 OR5F64535 	 OR5F64561ws OR5F6456Fws OR5F64562ws OR5F64566ws OR5F64563
M32R Series	OM32170F4V OM32171F4V OR5F64110 OR5F64111 OR5F64112 OR5F64114 OR5F64115 OR5F64116	 M32173F2V M32174F4V R5F64165 R5F64185 R5F64186 R5F64189 R5F64189 R5F64206ws R5F64207ws 	 M32176F3T M32176F4T R5F6420Aws R5F6420Bws R5F64216ws R5F64217ws R5F64218ws R5F64219 	 ○M32185F4V ○M32186F8V ○R5F6421Aws ○R5F6421Bws ○R5F6421Cws ○R5F6421Dws ○R5F6421Dws ○R5F64524ws ○R5F64524Ws ○R5F64524Ws 	 OR5F64525ws OR5F6452Nws OR5F64534ws OR5F64534ws OR5F64533Mws OR5F64535 OR5F6453Nws 	 OR5F64561ws OR5F6456Fws OR5F64562ws OR5F6456Gws OR5F64563 OR5F6456Hws
M32R Series	OM32170F4V OM32171F4V OR5F64110 OR5F64111 OR5F64112 OR5F64112 OR5F64114 OR5F64115 OR5F64116 □■OR5F21102	 ○M32173F2V ○M32174F4V ○R5F64165 ○R5F64185 ○R5F64186 ○R5F64189 ○R5F64189 ○R5F64206ws ○R5F64207ws □■○R5F21123 	 ○M32176F3T ○M32176F4T ○R5F6420Aws ○R5F6420Bws ○R5F64216ws ○R5F64217ws ○R5F64218ws ○R5F64219 ■○R5F21144 	 ○M32185F4V ○M32186F8V ○R5F6421Aws ○R5F6421Bws ○R5F6421Cws ○R5F6421Dws ○R5F6421Dws ○R5F64524ws ○R5F64524ws ○R5F64524Ws 	 □ ○R5F64525ws □ ○R5F6452Nws □ ○R5F64534ws □ ○R5F64533Mws □ ○R5F64535 □ ○R5F6453Nws 	 ○R5F64561ws ○R5F6456Fws ○R5F64562ws ○R5F6456Gws ○R5F64563 ○R5F6456Hws
M32R Series	OM32170F4V OM32171F4V OR5F64110 OR5F64111 OR5F64112 OR5F64114 OR5F64115 OR5F64115 OR5F64116 □■OR5F21102 □■OR5F21103	 ○M32173F2V ○M32174F4V ○R5F64165 ○R5F64185 ○R5F64186 ○R5F64189 ○R5F64189 ○R5F64206ws ○R5F64207ws □■○R5F21123 □■○R5F21124 	 ○M32176F3T ○M32176F4T ○R5F6420Aws ○R5F6420Bws ○R5F64216ws ○R5F64217ws ○R5F64218ws ○R5F64219 ■○R5F21144 ■○R5F21152 	 ○M32185F4V ○M32186F8V ○R5F6421Aws ○R5F6421Bws ○R5F6421Cws ○R5F6421Dws ○R5F6421Dws ○R5F64524ws ○R5F64524ws ○R5F64524Ws ○R5F64521Mvs 	 □ ○ R5F64525ws □ ○ R5F6452Nws □ ○ R5F64534ws □ ○ R5F64533Mws □ ○ R5F64533Nws □ □ ○ R5F21191 □ □ ○ R5F21192 	 ○R5F64561ws ○R5F6456Fws ○R5F64562ws ○R5F6456Gws ○R5F64563 ○R5F64564Hws
M32R Series	OM32170F4V OM32171F4V OR5F64110 OR5F64111 OR5F64112 OR5F64114 OR5F64115 OR5F64115 OR5F64116 □OR5F21102 □OR5F21103 □OR5F21104	 ○M32173F2V ○M32174F4V ○R5F64165 ○R5F64185 ○R5F64186 ○R5F64189 ○R5F64189 ○R5F64206ws ○R5F64207ws □■○R5F21123 □■○R5F21124 □■○R5F21132 	 ○M32176F3T ○M32176F4T ○R5F6420Aws ○R5F6420Bws ○R5F64216ws ○R5F64217ws ○R5F64218ws ○R5F64219 ■○R5F21144 ■○R5F21152 ■○R5F21153 	 ○M32185F4V ○M32186F8V ○R5F6421Aws ○R5F6421Bws ○R5F6421Cws ○R5F6421Dws ○R5F64524ws ○R5F64524ws ○R5F64524Ws ○R5F64521Mvs ○R5F21172 ○R5F21173 ○R5F21174 	 ○ R5F64525ws ○ R5F6452Nws ○ R5F64534ws ○ R5F64534ws ○ R5F64535 ○ R5F64531Nws ○ R5F64531Nws ○ R5F21191 ○ R5F21192 ○ R5F21193 	 ○R5F64561ws ○R5F6456Fws ○R5F64562ws ○R5F6456Gws ○R5F64563 ○R5F6456Hws
M32R Series R32C Series R8C/1x	 ○M32170F4V ○M32171F4V ○R5F64110 ○R5F64111 ○R5F64112 ○R5F64114 ○R5F64115 ○R5F64116 □○R5F21102 □○R5F21103 □○R5F21104 □○R5F21104 	 ○M32173F2V ○M32174F4V ○R5F64165 ○R5F64185 ○R5F64186 ○R5F64189 ○R5F64189 ○R5F64206ws ○R5F64207ws □CR5F21123 □CR5F21124 □CR5F21132 □CR5F21132 □CR5F21133 	 ○M32176F3T ○M32176F4T ○R5F6420Aws ○R5F6420Bws ○R5F64216ws ○R5F64217ws ○R5F64218ws ○R5F64219 ○R5F21144 ○R5F21152 ○R5F21153 ○R5F21154 	 ○M32185F4V ○M32186F8V ○R5F6421Aws ○R5F6421Bws ○R5F6421Cws ○R5F6421Dws ○R5F64524ws ○R5F64524ws ○R5F64524Ws ○R5F21172 ○R5F21173 ○R5F21174 ○R5F21181 	 ○ R5F64525ws ○ R5F6452Nws ○ R5F64534ws ○ R5F6453Mws ○ R5F64535 ○ R5F6453Nws ○ R5F21191 ○ R5F21192 ○ R5F21193 ○ R5F21194 	 ○ R5F64561ws ○ R5F6456Fws ○ R5F64562ws ○ R5F6456Gws ○ R5F64563 ○ R5F6456Hws
M32R Series R32C Series R8C/1x Series	 ○M32170F4V ○M32171F4V ○R5F64110 ○R5F64111 ○R5F64112 ○R5F64114 ○R5F64115 ○R5F64116 □○R5F21102 □○R5F21103 □○R5F21104 □○R5F21104 □○R5F21112 □○R5F21113 	 ○M32173F2V ○M32174F4V ○R5F64165 ○R5F64185 ○R5F64186 ○R5F64189 ○R5F64189 ○R5F64206ws ○R5F64207ws ○R5F21123 ○R5F21124 ○R5F21132 ○R5F21132 ○R5F21133 ○R5F21134 	 ○M32176F3T ○M32176F4T ○R5F6420Aws ○R5F6420Bws ○R5F64216ws ○R5F64217ws ○R5F64218ws ○R5F64219 ○R5F64219 ○R5F21144 ○R5F21152 ○R5F21153 ○R5F21154 ○R5F21162 	 ○M32185F4V ○M32186F8V ○R5F6421Aws ○R5F6421Bws ○R5F6421Cws ○R5F6421Dws ○R5F64524ws ○R5F64524ws ○R5F64524Ws ○R5F21172 ○R5F21173 ○R5F21174 ○R5F21181 ○R5F21182 	 ○ R5F64525ws ○ R5F6452Nws ○ R5F64534ws ○ R5F64534ws ○ R5F64535 ○ R5F64531Nws ○ R5F21191 ○ R5F21192 ○ R5F21193 ○ R5F21194 ○ R5F211A1 	 ○ R5F64561ws ○ R5F6456Fws ○ R5F64562ws ○ R5F6456Gws ○ R5F64563 ○ R5F64563 ○ R5F211A4 ○ R5F211B1 ○ R5F211B2 ○ R5F211B3 ○ R5F211B4
M32R Series R32C Series R8C/1x Series	 ○M32170F4V ○M32171F4V ○R5F64110 ○R5F64111 ○R5F64112 ○R5F64114 ○R5F64115 ○R5F64116 □○R5F21102 □○R5F21103 □○R5F21104 □○R5F21104 □○R5F21112 □○R5F21113 □○R5F21114 	 M32173F2V M32174F4V R5F64165 R5F64185 R5F64186 R5F64189 R5F64189 R5F64206ws R5F64207ws R5F21123 R5F21124 R5F21124 R5F21132 R5F21132 R5F21133 R5F21134 R5F21142 	 ○M32176F3T ○M32176F4T ○R5F6420Aws ○R5F6420Bws ○R5F64216ws ○R5F64217ws ○R5F64218ws ○R5F64219 ○R5F64219 ○R5F21144 ○R5F21152 ○R5F21153 ○R5F21154 ○R5F21162 ○R5F21163 	 ○M32185F4V ○M32186F8V ○R5F6421Aws ○R5F6421Bws ○R5F6421Cws ○R5F6421Dws ○R5F64524ws ○R5F64524ws ○R5F64524Ws ○R5F21172 ○R5F21173 ○R5F21174 ○R5F21181 ○R5F21182 ○R5F21183 	 ○R5F64525ws ○R5F6452Nws ○R5F64534ws ○R5F64534ws ○R5F64535 ○R5F64531Nws ○R5F21191 ○R5F21192 ○R5F21193 ○R5F21194 ○R5F211A1 ○R5F211A1 ○R5F211A2 	 ○ R5F64561ws ○ R5F6456Fws ○ R5F64562ws ○ R5F6456Gws ○ R5F64563 ○ R5F64563 ○ R5F211A4 ○ R5F211B1 ○ R5F211B2 ○ R5F211B3 ○ R5F211B4
M32R Series R32C Series R8C/1x Series	 ○M32170F4V ○M32171F4V ○R5F64110 ○R5F64112 ○R5F64114 ○R5F64115 ○R5F64116 □○R5F21102 □○R5F21103 □○R5F21104 □○R5F21104 □○R5F21112 □○R5F21113 □○R5F2114 □○R5F21122 	 M32173F2V M32174F4V R5F64165 R5F64185 R5F64186 R5F64189 R5F64206ws R5F64207ws R5F21123 R5F21124 R5F21132 R5F21132 R5F21133 R5F21134 R5F21142 R5F21142 R5F21143 	 ○M32176F3T ○M32176F4T ○R5F6420Aws ○R5F6420Bws ○R5F64216ws ○R5F64217ws ○R5F64217ws ○R5F64218ws ○R5F64219 ○R5F64219 ○R5F21144 ○R5F21152 ○R5F21152 ○R5F21153 ○R5F21154 ○R5F21162 ○R5F21163 ○R5F21164 	 ○M32185F4V ○M32186F8V ○R5F6421Aws ○R5F6421Bws ○R5F6421Cws ○R5F6421Dws ○R5F64524ws ○R5F64524ws ○R5F21172 ○R5F21173 ○R5F21174 ○R5F21181 ○R5F21181 ○R5F21182 ○R5F21183 ○R5F21184 	 ○ R5F64525ws ○ R5F6452Nws ○ R5F64534ws ○ R5F64533Mws ○ R5F64533 ○ R5F6453Nws ○ R5F21191 ○ R5F21192 ○ R5F21193 ○ R5F21194 ○ R5F211A1 ○ R5F211A2 ○ R5F211A3 	 □ ○ R5F64561ws □ ○ R5F6456Fws □ ○ R5F64562ws □ ○ R5F64563 □ ○ R5F64563 □ ○ R5F211A4 □ ○ R5F211B1 □ ○ R5F211B2 □ ○ R5F211B3 □ ○ R5F211B4
M32R Series R32C Series R8C/1x Series	 ○M32170F4V ○M32171F4V ○R5F64110 ○R5F64112 ○R5F64114 ○R5F64115 ○R5F64116 □○R5F21102 □○R5F21103 □○R5F21104 □○R5F21104 □○R5F21112 □○R5F21113 □○R5F2114 □○R5F21122 	 ○M32173F2V ○M32174F4V ○R5F64165 ○R5F64185 ○R5F64186 ○R5F64189 ○R5F64206ws ○R5F64207ws ○R5F21123 ○R5F21124 ○R5F21132 ○R5F21132 ○R5F21133 ○R5F21134 ○R5F21142 ○R5F21143 	 ○M32176F3T ○M32176F4T ○R5F6420Aws ○R5F6420Bws ○R5F64216ws ○R5F64217ws ○R5F64218ws ○R5F64219 ○R5F64219 ○R5F21144 ○R5F21152 ○R5F21153 ○R5F21154 ○R5F21162 ○R5F21163 ○R5F21164 	 ○M32185F4V ○M32186F8V ○R5F6421Aws ○R5F6421Bws ○R5F6421Cws ○R5F6421Dws ○R5F64524ws ○R5F64524ws ○R5F21172 ○R5F21172 ○R5F21173 ○R5F21174 ○R5F21181 ○R5F21182 ○R5F21183 ○R5F21184 	 □ ○R5F64525ws □ ○R5F6452Nws □ ○R5F64534ws □ ○R5F64533 □ ○R5F64533Nws □ ○R5F21191 □ ○R5F21192 □ ○R5F21193 □ ○R5F21194 □ ○R5F211A1 □ ○R5F211A2 □ ○R5F211A3 	 ○ R5F64561ws ○ R5F6456Fws ○ R5F64562ws ○ R5F64563 ○ R5F64563 ○ R5F6456Hws □ ○ R5F211A4 □ ○ R5F211B1 □ ○ R5F211B2 □ ○ R5F211B3 □ ○ R5F211B4
M32R Series R32C Series R8C/1x Series	 ○M32170F4V ○M32171F4V ○R5F64110 ○R5F64112 ○R5F64114 ○R5F64115 ○R5F64116 □○R5F21102 □○R5F21103 □○R5F21104 □○R5F21104 □○R5F21112 □○R5F21113 □○R5F2114 □○R5F21122 □○R5F21206 □○R5F21207 	 ○M32173F2V ○M32174F4V ○R5F64165 ○R5F64185 ○R5F64186 ○R5F64206ws ○R5F64207ws ○R5F64207ws ○R5F21123 ○R5F21124 ○R5F21132 ○R5F21133 ○R5F21134 ○R5F21142 ○R5F21143 ○R5F21143 ○R5F2128 ○R5F21228 ○R5F21228 	 ○M32176F3T ○M32176F4T ○R5F6420Aws ○R5F6420Bws ○R5F64216ws ○R5F64217ws ○R5F64218ws ○R5F64219 ○R5F64219 ○R5F21144 ○R5F21152 ○R5F21153 ○R5F21154 ○R5F21162 ○R5F21163 ○R5F21164 ○R5F21248 ○R5F21248 	 ○M32185F4V ○M32186F8V ○R5F6421Aws ○R5F6421Bws ○R5F6421Cws ○R5F6421Dws ○R5F64524ws ○R5F64524ws ○R5F21172 ○R5F21172 ○R5F21173 ○R5F21174 ○R5F21181 ○R5F21181 ○R5F21182 ○R5F21183 ○R5F21184 	 □ ○R5F64525ws □ ○R5F6452Nws □ ○R5F64534ws □ ○R5F64533 □ ○R5F64533Nws □ ○R5F21191 □ ○R5F21192 □ ○R5F21193 □ ○R5F21194 □ ○R5F211A1 □ ○R5F211A2 □ ○R5F211A3 	 ○ R5F64561ws ○ R5F6456Fws ○ R5F64562ws ○ R5F64563 ○ R5F64563 ○ R5F6456Hws ○ R5F211A4 ○ R5F211B1 ○ R5F211B2 ○ R5F211B3 ○ R5F211B4
M32R Series R32C Series R8C/1x Series	 ○M32170F4V ○M32171F4V ○R5F64110 ○R5F64111 ○R5F64112 ○R5F64115 ○R5F64116 □○R5F21102 □○R5F21103 □○R5F21104 □○R5F21104 □○R5F21112 □○R5F21113 □○R5F21114 □○R5F21122 □○R5F21206 □○R5F21206 □○R5F21208 	 ○M32173F2V ○M32174F4V ○R5F64165 ○R5F64185 ○R5F64186 ○R5F64206ws ○R5F64207ws ○R5F64207ws ○R5F21123 ○R5F21124 ○R5F21132 ○R5F21133 ○R5F21134 ○R5F21142 ○R5F21142 ○R5F21143 ○R5F2128 ○R5F2122A ○R5F2122A 	 ○M32176F3T ○M32176F4T ○R5F6420Aws ○R5F6420Bws ○R5F64216ws ○R5F64217ws ○R5F64218ws ○R5F64219 ○R5F64219 ○R5F21144 ○R5F21152 ○R5F21153 ○R5F21154 ○R5F21162 ○R5F21163 ○R5F21164 ○R5F21248 ○R5F21254 ○R5F21254 ○R5F21254 ○R5F21254 ○R5F21254 	 ○M32185F4V ○M32186F8V ○R5F6421Aws ○R5F6421Bws ○R5F6421Cws ○R5F6421Dws ○R5F64524ws ○R5F64524ws ○R5F21172 ○R5F21172 ○R5F21173 ○R5F21174 ○R5F21181 ○R5F21181 ○R5F21182 ○R5F21183 ○R5F21184 ○R5F21275 ○R5F21276 ○R5F21284 	 □ ○ R5F64525ws □ ○ R5F6452Nws □ ○ R5F64534ws □ ○ R5F64533 □ ○ R5F64533Nws □ ○ R5F21191 □ ○ R5F21192 □ ○ R5F21193 □ ○ R5F21194 □ ○ R5F211A1 □ ○ R5F211A2 □ ○ R5F211A3 □ ○ R5F212C7 □ ○ R5F212C8 □ ○ R5F212C8 	 ○ R5F64561ws ○ R5F6456Fws ○ R5F64562ws ○ R5F64563 ○ R5F64563 ○ R5F6456Hws ○ R5F211A4 ○ R5F211B1 ○ R5F211B2 ○ R5F211B3 ○ R5F211B4
M32R Series R32C Series R8C/1x Series	 ○M32170F4V ○M32171F4V ○R5F64110 ○R5F64111 ○R5F64112 ○R5F64114 ○R5F64116 □○R5F21102 □○R5F21103 □○R5F21104 □○R5F21104 □○R5F21112 □○R5F21113 □○R5F21114 □○R5F21122 □○R5F21206 □○R5F21208 □○R5F21208 □○R5F21204 	 ○M32173F2V ○M32174F4V ○R5F64165 ○R5F64185 ○R5F64186 ○R5F64206ws ○R5F64207ws ○R5F64207ws ○R5F21123 ○R5F21124 ○R5F21132 ○R5F21133 ○R5F21134 ○R5F21142 ○R5F21142 ○R5F21143 ○R5F2128 ○R5F21228 ○R5F21226 ○R5F21226 	 ○M32176F3T ○M32176F4T ○R5F6420Aws ○R5F6420Bws ○R5F64216ws ○R5F64217ws ○R5F64218ws ○R5F64219 ○R5F64219 ○R5F64219 ○R5F21152 ○R5F21153 ○R5F21154 ○R5F21162 ○R5F21163 ○R5F21164 ○R5F21254 ○R5F21254 ○R5F21255 ○R5F21256 	 ○M32185F4V ○M32186F8V ○R5F6421Aws ○R5F6421Bws ○R5F6421Cws ○R5F6421Dws ○R5F64524ws ○R5F64524ws ○R5F21172 ○R5F21173 ○R5F21173 ○R5F21174 ○R5F21181 ○R5F21182 ○R5F21183 ○R5F21184 ○R5F21275 ○R5F21276 ○R5F21284 ○R5F21294 	 □ ○ R5F64525ws □ ○ R5F6452Nws □ ○ R5F64534ws □ ○ R5F64533 □ ○ R5F64533Nws □ ○ R5F21191 □ ○ R5F21192 □ ○ R5F21193 □ ○ R5F21194 □ ○ R5F21194 □ ○ R5F211A1 □ ○ R5F211A2 □ ○ R5F211A3 □ ○ R5F212C7 □ ○ R5F212C8 □ ○ R5F212CA □ ○ R5F212CA 	 ○ R5F64561ws ○ R5F6456Fws ○ R5F64562ws ○ R5F64563 ○ R5F64563 ○ R5F64564Hws ○ R5F211A4 ○ R5F211B1 ○ R5F211B2 ○ R5F211B3 ○ R5F211B4
M32R Series R32C Series R8C/1x Series	 ○M32170F4V ○M32171F4V ○R5F64110 ○R5F64112 ○R5F64114 ○R5F64115 ○R5F64116 □○R5F21102 □○R5F21103 □○R5F21104 □○R5F21104 □○R5F21112 □○R5F21113 □○R5F21122 □○R5F21206 □○R5F21206 □○R5F21208 □○R5F2120A □○R5F2120A □○R5F2120A □○R5F2120A 	 ○M32173F2V ○M32174F4V ○R5F64165 ○R5F64185 ○R5F64186 ○R5F64206ws ○R5F64207ws ○R5F64207ws ○R5F21123 ○R5F21124 ○R5F21132 ○R5F21133 ○R5F21134 ○R5F21142 ○R5F21142 ○R5F21143 ○R5F21143 ○R5F2128 ○R5F21228 ○R5F21226 ○R5F21236 ○R5F21236 	 ○M32176F3T ○M32176F4T ○R5F6420Aws ○R5F6420Bws ○R5F64216ws ○R5F64217ws ○R5F64218ws ○R5F64219 ○R5F64219 ○R5F64219 ○R5F21152 ○R5F21153 ○R5F21154 ○R5F21162 ○R5F21163 ○R5F21164 ○R5F21264 ○R5F21255 ○R5F21256 ○R5F21256 ○R5F21257 	 ○M32185F4V ○M32186F8V ○R5F6421Aws ○R5F6421Bws ○R5F6421Cws ○R5F6421Dws ○R5F64524ws ○R5F64524ws ○R5F21172 ○R5F21173 ○R5F21173 ○R5F21174 ○R5F21181 ○R5F21181 ○R5F21182 ○R5F21183 ○R5F21184 ○R5F21275 ○R5F21276 ○R5F21284 ○R5F21294 ○R5F21247 	 □ ○ R5F64525ws □ ○ R5F64525ws □ ○ R5F64534ws □ ○ R5F64533 □ ○ R5F64533 □ ○ R5F64533Nws □ ○ R5F21191 □ ○ R5F21192 □ ○ R5F21192 □ ○ R5F21193 □ ○ R5F21194 □ ○ R5F211A1 □ ○ R5F211A2 □ ○ R5F211A3 □ ○ R5F212C7 □ ○ R5F212CA □ ○ R5F212CA □ ○ R5F212CA □ ○ R5F212C2 	 ○ R5F64561ws ○ R5F6456Fws ○ R5F64562ws ○ R5F64563 ○ R5F64563 ○ R5F6456Hws ○ R5F21181 ○ R5F21182 ○ R5F21183 ○ R5F21184
M32R Series R32C Series R8C/1x Series	 ○M32170F4V ○M32171F4V ○R5F64110 ○R5F64112 ○R5F64114 ○R5F64115 ○R5F64116 □○R5F21102 □○R5F21103 □○R5F21104 □○R5F21104 □○R5F21112 □○R5F21113 □○R5F21122 □○R5F21206 □○R5F21206 □○R5F21208 □○R5F2120A □○R5F2120C □○R5F2120C □○R5F2120C □○R5F2120C □○R5F2120C 	 ○M32173F2V ○M32174F4V ○R5F64165 ○R5F64185 ○R5F64186 ○R5F64206ws ○R5F64207ws ○R5F21123 ○R5F21124 ○R5F21132 ○R5F21132 ○R5F21133 ○R5F21134 ○R5F21142 ○R5F21142 ○R5F21143 ○R5F21143 ○R5F2128 ○R5F2128 ○R5F21226 ○R5F21236 ○R5F21237 ○R5F21238 	 ○M32176F3T ○M32176F4T ○R5F6420Aws ○R5F6420Bws ○R5F64216ws ○R5F64217ws ○R5F64219 ○R5F64219 ○R5F64219 ○R5F21144 ○R5F21152 ○R5F21153 ○R5F21154 ○R5F21162 ○R5F21163 ○R5F21164 ○R5F21248 ○R5F21254 ○R5F21255 ○R5F21256 ○R5F21257 ○R5F21258 	 ○M32185F4V ○M32186F8V ○R5F6421Aws ○R5F6421Bws ○R5F6421Cws ○R5F6421Dws ○R5F64524ws ○R5F64524ws ○R5F64524ws ○R5F21172 ○R5F21173 ○R5F21174 ○R5F21174 ○R5F21181 ○R5F21181 ○R5F21182 ○R5F21183 ○R5F21184 ○R5F21276 ○R5F21276 ○R5F21294 ○R5F2124 ○R5F21247 ○R5F21247 ○R5F21247 	 □ ○R5F64525ws □ ○R5F64525ws □ ○R5F64534ws □ ○R5F64533 □ ○R5F64533Nws □ ○R5F21191 □ ○R5F21192 □ ○R5F21192 □ ○R5F21193 □ ○R5F21194 □ ○R5F211A1 □ ○R5F211A2 □ ○R5F211A3 □ ○R5F212C7 □ ○R5F212C8 □ ○R5F212CA □ ○R5F212CA □ ○R5F212CA □ ○R5F212D7 □ ○R5F212D7 □ ○R5F212D7 □ ○R5F212D7 □ ○R5F212D7 □ ○R5F212D7 	 ○ R5F64561ws ○ R5F6456Fws ○ R5F64562ws ○ R5F64563 ○ R5F64563 ○ R5F64564 ○ R5F21184 ○ R5F21182 ○ R5F21183 ○ R5F21184
M32R Series R32C Series R8C/1x Series R8C/2x Series	 ○M32170F4V ○M32171F4V ○R5F64110 ○R5F64112 ○R5F64114 ○R5F64115 ○R5F64116 □○R5F21102 □○R5F21103 □○R5F21104 □○R5F21104 □○R5F21112 □○R5F21113 □○R5F21122 □○R5F21206 □○R5F21206 □○R5F21208 □○R5F21208 □○R5F2120A □○R5F2120C □○R5F21216 □○R5F21216 □○R5F21217 	 ○M32173F2V ○M32174F4V ○R5F64165 ○R5F64185 ○R5F64186 ○R5F64206ws ○R5F64207ws ○R5F21123 ○R5F21124 ○R5F21132 ○R5F21132 ○R5F21133 ○R5F21134 ○R5F21142 ○R5F21142 ○R5F21142 ○R5F21143 ○R5F2128 ○R5F2128 ○R5F21226 ○R5F21236 ○R5F21238 ○R5F21238 ○R5F21238 ○R5F21238 ○R5F21238 ○R5F21238 ○R5F21238 	 ○M32176F3T ○M32176F4T ○R5F6420Aws ○R5F6420Bws ○R5F64216ws ○R5F64217ws ○R5F64219 ○R5F64219 ○R5F64219 ○R5F21152 ○R5F21153 ○R5F21154 ○R5F21162 ○R5F21163 ○R5F21164 ○R5F21248 ○R5F21254 ○R5F21255 ○R5F21256 ○R5F21258 ○R5F21262 	 ○M32185F4V ○M32186F8V ○R5F6421Aws ○R5F6421Bws ○R5F6421Cws ○R5F6421Dws ○R5F64524ws ○R5F64524ws ○R5F64524ws ○R5F21172 ○R5F21173 ○R5F21174 ○R5F21174 ○R5F21181 ○R5F21182 ○R5F21183 ○R5F21184 ○R5F21276 ○R5F21276 ○R5F21284 ○R5F21284 ○R5F21248 ○R5F212A8 ○R5F212A8 ○R5F212A8 	 □ ○R5F64525ws □ ○R5F64525ws □ ○R5F64534ws □ ○R5F64533 □ ○R5F64533 □ ○R5F21191 □ ○R5F21192 □ ○R5F21192 □ ○R5F21193 □ ○R5F21194 □ ○R5F21194 □ ○R5F211A1 □ ○R5F211A2 □ ○R5F211A2 □ ○R5F212C7 □ ○R5F212C8 □ ○R5F212C4 □ ○R5F212C4 □ ○R5F212D7 □ ○R5F212D8 □ ○R5F212D8 	 □ ○ R5F64561ws □ ○ R5F6456Fws □ ○ R5F64562ws □ ○ R5F64563 □ ○ R5F64563 □ ○ R5F211A4 □ ○ R5F211B1 □ ○ R5F211B2 □ ○ R5F211B2 □ ○ R5F211B3 □ ○ R5F211B4
M32R Series R32C Series R8C/1x Series R8C/2x Series	 ○M32170F4V ○M32171F4V ○R5F64110 ○R5F64111 ○R5F64112 ○R5F64114 ○R5F64115 ○R5F21102 ○R5F21103 ○R5F21104 ○R5F21104 ○R5F21104 ○R5F21112 ○R5F21113 ○R5F21114 ○R5F21122 ○R5F21206 ○R5F21206 ○R5F21208 ○R5F21208 ○R5F21208 ○R5F21206 ○R5F21206 ○R5F21207 ○R5F21206 ○R5F21208 ○R5F21208 ○R5F21208 ○R5F21206 ○R5F21207 ○R5F21207 ○R5F21208 ○R5F21207 ○R5F21208 ○R5F21208 ○R5F21208 ○R5F21207 ○R5F21208 ○R5F21218 	 ○M32173F2V ○M32174F4V ○R5F64165 ○R5F64185 ○R5F64186 ○R5F64206ws ○R5F64207ws ○R5F21123 ○R5F21124 ○R5F21132 ○R5F21133 ○R5F21134 ○R5F21142 ○R5F21142 ○R5F21142 ○R5F21143 ○R5F2128 ○R5F2128 ○R5F2128 ○R5F21236 ○R5F21238 ○R5F21238 ○R5F21238 ○R5F21238 ○R5F21234 	 ○M32176F3T ○M32176F4T ○R5F6420Aws ○R5F6420Bws ○R5F64216ws ○R5F64217ws ○R5F64219 ○R5F64219 ○R5F21152 ○R5F21153 ○R5F21154 ○R5F21162 ○R5F21163 ○R5F21164 ○R5F21248 ○R5F21254 ○R5F21255 ○R5F21256 ○R5F21258 ○R5F21262 ○R5F21262 ○R5F21262 ○R5F21264 	 ○M32185F4V ○M32186F8V ○R5F6421Aws ○R5F6421Bws ○R5F6421Cws ○R5F6421Dws ○R5F64524ws ○R5F64524ws ○R5F21172 ○R5F21173 ○R5F21174 ○R5F21174 ○R5F21181 ○R5F21182 ○R5F21183 ○R5F21184 ○R5F21276 ○R5F21276 ○R5F21284 	 □ ○R5F64525ws □ ○R5F64525ws □ ○R5F64534ws □ ○R5F64533 □ ○R5F64533Nws □ ○R5F21191 □ ○R5F21192 □ ○R5F21193 □ ○R5F21193 □ ○R5F21194 □ ○R5F21194 □ ○R5F211A1 □ ○R5F211A2 □ ○R5F211A2 □ ○R5F212C7 □ ○R5F212C8 □ ○R5F212C4 □ ○R5F212D7 □ ○R5F212D8 □ ○R5F212DA □ ○R5F212DA □ ○R5F212DA □ ○R5F212DA □ ○R5F212DA 	 □ ○ R5F64561ws □ ○ R5F6456Fws □ ○ R5F64566ws □ ○ R5F64563 □ ○ R5F64563 □ ○ R5F211A4 □ ○ R5F211B1 □ ○ R5F211B2 □ ○ R5F211B3 □ ○ R5F211B3 □ ○ R5F211B4
M32R Series R32C Series R8C/1x Series R8C/2x Series	 ○M32170F4V ○M32171F4V ○R5F64110 ○R5F64112 ○R5F64114 ○R5F64115 ○R5F64116 ○R5F21102 ○R5F21103 ○R5F21104 ○R5F21104 ○R5F21104 ○R5F21112 ○R5F21113 ○R5F21114 ○R5F21122 ○R5F21206 ○R5F21206 ○R5F21208 ○R5F21208 ○R5F21208 ○R5F21206 ○R5F21206 ○R5F21206 ○R5F21206 ○R5F21207 ○R5F21208 ○R5F21218 ○R5F21214 	 ○M32173F2V ○M32174F4V ○R5F64165 ○R5F64185 ○R5F64186 ○R5F64206ws ○R5F64207ws ○R5F21123 ○R5F21124 ○R5F21132 ○R5F21133 ○R5F21134 ○R5F21142 ○R5F21142 ○R5F21142 ○R5F21142 ○R5F2128 ○R5F21236 ○R5F21238 ○R5F2123A ○R5F2123A ○R5F2123A ○R5F2123C ○R5F21244 	 ○M32176F3T ○M32176F4T ○R5F6420Aws ○R5F6420Bws ○R5F64216ws ○R5F64217ws ○R5F64219 ○R5F64219 ○R5F21152 ○R5F21153 ○R5F21154 ○R5F21162 ○R5F21163 ○R5F21163 ○R5F21164 ○R5F21248 ○R5F21256 ○R5F21256 ○R5F21258 ○R5F21264 ○R5F21264 ○R5F21264 ○R5F21264 ○R5F21264 	 ○M32185F4V ○M32186F8V ○R5F6421Aws ○R5F6421Bws ○R5F6421Cws ○R5F6421Dws ○R5F64524ws ○R5F64524ws ○R5F21172 ○R5F21173 ○R5F21174 ○R5F21174 ○R5F21181 ○R5F21182 ○R5F21182 ○R5F21183 ○R5F21184 ○R5F21276 ○R5F21276 ○R5F21284 ○R5F21284	 □ ○R5F64525ws □ ○R5F64525ws □ ○R5F64534ws □ ○R5F64533 □ ○R5F64533Nws □ ○R5F21191 □ ○R5F21192 □ ○R5F21192 □ ○R5F21193 □ ○R5F21194 □ ○R5F21194 □ ○R5F211A1 □ ○R5F211A2 □ ○R5F211A2 □ ○R5F212C7 □ ○R5F212C8 □ ○R5F212C4 □ ○R5F212C4 □ ○R5F212D8 □ ○R5F212DA 	 □ ○ R5F64561ws □ ○ R5F6456Fws □ ○ R5F64562ws □ ○ R5F64563 □ ○ R5F64563 □ ○ R5F211A4 □ ○ R5F211B1 □ ○ R5F211B2 □ ○ R5F211B3 □ ○ R5F211B3 □ ○ R5F211B4
M32R Series R32C Series R8C/1x Series R8C/2x Series	 ○M32170F4V ○M32171F4V ○R5F64110 ○R5F64112 ○R5F64114 ○R5F64115 ○R5F64116 ○R5F21102 ○R5F21103 ○R5F21104 ○R5F21104 ○R5F21104 ○R5F21112 ○R5F21113 ○R5F21114 ○R5F21122 ○R5F21206 ○R5F21206 ○R5F21208 ○R5F21208 ○R5F21208 ○R5F21208 ○R5F21206 ○R5F21206 ○R5F21206 ○R5F21207 ○R5F21208 ○R5F21216 ○R5F21217 ○R5F21218 ○R5F21218 ○R5F21216 	 ○M32173F2V ○M32174F4V ○R5F64165 ○R5F64185 ○R5F64186 ○R5F64206ws ○R5F64207ws ○R5F21123 ○R5F21124 ○R5F21132 ○R5F21133 ○R5F21134 ○R5F21142 ○R5F21142 ○R5F21142 ○R5F2128 ○R5F21236 ○R5F21237 ○R5F21238 ○R5F21234 ○R5F21244 ○R5F21244 ○R5F21245 	 ○M32176F3T ○M32176F4T ○R5F6420Aws ○R5F6420Bws ○R5F64216ws ○R5F64217ws ○R5F64219 ○R5F64219 ○R5F21152 ○R5F21153 ○R5F21154 ○R5F21162 ○R5F21163 ○R5F21163 ○R5F21164 ○R5F21254 ○R5F21256 ○R5F21256 ○R5F21258 ○R5F21262 ○R5F21264 ○R5F21264 ○R5F21265 ○R5F21265 ○R5F21266 	 ○M32185F4V ○M32186F8V ○R5F6421Aws ○R5F6421Bws ○R5F6421Cws ○R5F6421Dws ○R5F64524ws ○R5F64524ws ○R5F21172 ○R5F21173 ○R5F21174 ○R5F21174 ○R5F21181 ○R5F21182 ○R5F21183 ○R5F21184 ○R5F21284 ○R5F21287 	 □ ○R5F64525ws □ ○R5F64525ws □ ○R5F64534ws □ ○R5F64533 □ ○R5F64533Nws □ ○R5F21191 □ ○R5F21192 □ ○R5F21192 □ ○R5F21193 □ ○R5F21194 □ ○R5F21194 □ ○R5F211A1 □ ○R5F211A2 □ ○R5F211A2 □ ○R5F212C7 □ ○R5F212C8 □ ○R5F212C4 □ ○R5F212C4 □ ○R5F212D7 □ ○R5F212D8 □ ○R5F212DA 	 □ ○ R5F64561ws □ ○ R5F6456Fws □ ○ R5F64562ws □ ○ R5F64563 □ ○ R5F64563 □ ○ R5F211A4 □ ○ R5F211B1 □ ○ R5F211B2 □ ○ R5F211B3 □ ○ R5F211B3 □ ○ R5F212G4 ○ R5F212G5 ○ R5F212G6 ○ R5F212H1 ○ R5F212H2 ○ R5F212H2 ○ R5F212H1 ○ R5F212G5 ○ R5F212G6 ○ R5F212H1 ○ R5F212H1 ○ R5F212H1 ○ R5F212H1 ○ R5F212H1 ○ R5F212H2 ○ R5F212H2<!--</th-->
M32R Series R32C Series R8C/1x Series R8C/2x Series	 ○M32170F4V ○M32171F4V ○R5F64110 ○R5F64112 ○R5F64114 ○R5F64115 ○R5F21102 ○R5F21103 ○R5F21104 ○R5F21104 ○R5F21104 ○R5F21112 ○R5F21112 ○R5F21122 ○R5F21122 ○R5F21206 ○R5F21206 ○R5F21208 ○R5F21208 ○R5F21208 ○R5F21208 ○R5F21208 ○R5F21206 ○R5F21206 ○R5F21207 ○R5F21208 ○R5F21218 	 ○M32173F2V ○M32174F4V ○R5F64165 ○R5F64185 ○R5F64186 ○R5F64206ws ○R5F64207ws ○R5F21123 ○R5F21124 ○R5F21132 ○R5F21133 ○R5F21134 ○R5F21142 ○R5F21142 ○R5F21142 ○R5F21142 ○R5F2128 ○R5F21236 ○R5F21236 ○R5F21238 ○R5F21238 ○R5F21234 ○R5F21234 ○R5F21244 ○R5F21244 ○R5F21245 ○R5F21246 	 ○M32176F3T ○M32176F4T ○R5F6420Aws ○R5F6420Bws ○R5F64216ws ○R5F64217ws ○R5F64219 ○R5F64219 ○R5F21152 ○R5F21153 ○R5F21154 ○R5F21162 ○R5F21163 ○R5F21163 ○R5F21164 ○R5F21254 ○R5F21254 ○R5F21256 ○R5F21256 ○R5F21258 ○R5F21262 ○R5F21264 ○R5F21264 ○R5F21266 ○R5F21266 ○R5F21266 ○R5F21266 ○R5F21266 ○R5F21266 ○R5F21266 ○R5F21266 ○R5F21266 	 ○M32185F4V ○M32186F8V ○R5F6421Aws ○R5F6421Cws ○R5F6421Cws ○R5F6421Dws ○R5F64524ws ○R5F64524ws ○R5F21172 ○R5F21173 ○R5F21174 ○R5F21174 ○R5F21181 ○R5F21182 ○R5F21182 ○R5F21183 ○R5F21184 ○R5F21264 ○R5F21276 ○R5F21284 ○R5F21288 ○R5F21288 ○R5F21288 ○R5F21288 ○R5F21288 ○R5F21288 ○R5F21288 ○R5F21288 	 □ ○ R5F64525ws □ ○ R5F64521Nws □ ○ R5F64534ws □ ○ R5F64533 □ ○ R5F64533Nws □ ○ R5F21191 □ ○ R5F21192 □ ○ R5F21192 □ ○ R5F21193 □ ○ R5F21194 □ ○ R5F21194 □ ○ R5F211A1 □ ○ R5F211A2 □ ○ R5F212C7 □ ○ R5F212C8 □ ○ R5F212C4 □ ○ R5F212C4 □ ○ R5F212D8 □ ○ R5F212D8 □ ○ R5F212D8 □ ○ R5F212C4 □ ○ R5F212D8 □ ○ R5F212D8 □ ○ R5F212D4 	 □ ○ R5F64561ws □ ○ R5F6456Fws □ ○ R5F64562ws □ ○ R5F64563 □ ○ R5F64563 □ ○ R5F211A4 □ ○ R5F211B1 □ ○ R5F211B2 □ ○ R5F211B3 □ ○ R5F211B3 □ ○ R5F211B4

※ ROM 空間及びエリアが 1MB を超える一部の製品は、FLASH2 と FM-ONE での対応となります ※ **のマイコンは FLASHMATE5V1 では WS での対応となります



対応フラッシュメモリ内蔵マイコン [R8C/3x, R8C/5x, R8C/1x, R8C/Mx]

付属 CD ver. 1.2.17

	L' C PRIMATES	$1 \rightarrow 1$ (R0C/3X, 1	WS・・・WS(サンプ)	リーネート ルマイコンハで評価	※創品版と仕様が異た	ろ提会がございます
			$\square OR5F21347W$	$\square OR5F2135\Delta M$	○ ○ R5F213687	$\Box \cap R5F213887$
	□■0R5F21322A	□■0R5F21334T	□ 0R5F21348W	\square OR5F2135CM	□ 0R5F2136A7	□ 0R5F2138A7
	□■0R5F21324A	□■0R5F21335T	□ 0R5F2134AW	□■0R5F21364A	□ 0R5F2136C7	□ 0R5F2138C7
	□■0R5F21321C	□■0R5F21336T	□■OR5F2134CW	□■0R5F21365A	□ ○R5F21368S	□ ○R5F213G2A
	□■0R5F21322C	□■0R5F21344C	□ 0R5F21346X	□■0R5F21366A	□ OR5F2136AS	□ 0R5F213G4A
	□■0R5F21324C	□∎0R5F21345C	□ 0R5F21347X	□∎0R5F21367A	□	□
	□ 0R5F21321D	□∎0R5F21346C	□ 0R5F21348X	□∎0R5F21368A	□∎0R5F21386A	□∎0R5F213G6A
	□	□■0R5F21346E	□ ○R5F2134AX	□∎○R5F2136AA	□∎0R5F21387A	□∎0R5F213G1C
	□■0R5F21324D	□∎0R5F21347E	□	□■○R5F2136CA	□∎0R5F21388A	□■○R5F213G2C
	□	□■0R5F21348E	□ ○R5F21346Y	□ ○R5F21364C	□∎0R5F2138AA	□∎0R5F213G4C
	□	□■○R5F2134AE	□ ○R5F21347Y	□ ○R5F21365C	□■○R5F2138CA	□■0R5F213G5C
	□ 0R5F21324H	□■OR5F2134CE	□ 0R5F21348Y	□ 0R5F21366C	□ ○R5F21386C	□■OR5F213G6C
	□ OR5F21326H		□ OR5F2134AY	□ OR5F21367C	□ OR5F2138/C	□ OR5F213G1D
	□ □ 0 R5F21334Δ	$\Box = OR5F21347G$	$\Box \cap R5F2134C7$			
Series	□=0R5F21335A	□■0R5F21348G	□ ■ 0 R5F21354A	$\Box = OR5F21368F$	□■0R5F21388F	□■0R5F21315A
	□■0R5F21336A	□■0R5F2134AG	□■0R5F21355A	□■○R5F2136AF	□■OR5F2138AF	□■0R5F213J6A
	□■0R5F21331C	□∎OR5F2134CG	□■0R5F21356A	□■0R5F2136CF	□∎OR5F2138CF	□■0R5F213J2C
	□■0R5F21332C	□■0R5F21346H	□■0R5F21357A	□■0R5F21368G	□■0R5F21388G	□■0R5F213J4C
	□■0R5F21334C	□∎0R5F21347H	□■0R5F21358A	□∎0R5F2136AG	□∎0R5F2138AG	□■OR5F213J5C
	□■0R5F21335C	□■0R5F21348H	□■○R5F2135AA	□∎○R5F2136CG	□∎0R5F2138CG	□■OR5F213J6C
	□■0R5F21336C	□∎0R5F2134AH	□■○R5F2135CA	□■0R5F21368H	□∎0R5F21388H	□
	□	□∎0R5F2134CH	□■0R5F21354C	□■○R5F2136AH	□∎0R5F2138AH	□
	□	□ ○R5F21348K	□■0R5F21355C	□■○R5F2136CH	□■○R5F2138CH	□
	□ 0R5F21334D	□ OR5F2134CK	□■0R5F21356C	□ OR5F2136AM	□ OR5F2138AM	□ OR5F213M8K
	□ 0R5F21335D	□ 0R5F21344M	□ 0R5F21357C	□ OR5F2136CM	□ OR5F2138CM	□ OR5F213MCK
	□ OR5F21336D	□ OR5F21345M	□ OR5F21358C	□ OR5F21368W	□ OR5F21388W	
		$\Box \cap R5F21344R$	$\Box \cap R5F21355D$		$\square \cap R5F2138\Delta X$	
	□ 0R5F21331M	$\square \cap R5F21346R$	$\square \cap R5F21354M$	$\square \cap R5F21368Y$	$\square OR5F2138CX$	
	□ 0R5F21332M	□ 0R5F21348U	□ 0R5F21355M	□ 0R5F2136AY	□ 0R5F2138AY	
	□ OR5F21335M	□ ○R5F21346W	□ OR5F21356M	□ ○R5F2136CY	□ OR5F2138CY	
		$\square \cap P5F2154AFWS$	$\Box \cap P5F2154/\Pi WS$			
	$\square \cap R5F21548Ews$	$\square \cap R5F21546Gws$	$\square \cap R5F2154\Delta Hws$			
R8C/5x	\square OR5F21510EWS	 OR5F21547Gws 		□ OR5F21568Fws	 OR5F21566Hws 	
Series	□ 0R5F2154CE ws	□ 0R5F21548G ws	□ ○R5F21566E ws	□ 0R5F2156AF ws	□ ○R5F21567H ws	
	□ ○R5F21546F ws	□ ○R5F2154AG ws	□ ○R5F21567E ws	□ ○R5F2156CF ws	□ ○R5F21568H ws	
	□	□ ○R5F2154CG ws	□	□	□ ○R5F2156AH ws	
	□	□	□ ○R5F2156AE ws	□	□ ○R5F2156CH ws	
	□ 0R5F2I 357A		□ 0 R5F2I 36AM	□ 0 B5F2I 388M		
	□ 0R5F2L358A	OR5F21367A		□ 0R5F2L38AM	OR5F2L3/011	
	□ ○R5F2L35AA	□ ○R5F2L368A	□ ○R5F2L387A	□ ○R5F2L38CM	□ ○R5F2L3AAM	$\square \circ R5F2LA86A$
	□ OR5F2L35CA	□ OR5F2L36AA	□ OR5F2L388A	□ OR5F2L3A7A	□ ○R5F2L3ACM	□ OR5F2LA87A
	□	□ OR5F2L36CA	□ OR5F2L38AA	□∎0R5F2L3A8A**	□ OR5F2LA32A	□ OR5F2LA88A
	□ OR5F2L358B	□ 0R5F2L367B	□∎0R5F2L38CA**	□∎0R5F2L3AAA**	□ OR5F2LA34A	□ OR5F2LA8AA
	□ ○R5F2L35AB	□ ○R5F2L368B	□■○R5F2L387B	□■○R5F2L3ACA	□ ○R5F2LA36A	□ ○R5F2LAP6S
Series	□ ○R5F2L35CB	□ ○R5F2L36AB	□ OR5F2L388B	□■○R5F2L3A7B	□ OR5F2LA38A	□ ○R5F2LAP7S
U CITICO	□	□ ○R5F2L36CB	□ ○R5F2L38AB	□ ○R5F2L3A8B	□ ○R5F2LA52A	□ ○R5F2LAP8S
	□ ○R5F2L358C	□ ○R5F2L367C	□ ○R5F2L38CB	□ ○R5F2L3AAB	□ ○R5F2LA54A	□ ○R5F2LAPAS
	U OR5F2L35AC	□ OR5F2L368C	U OR5F2L387C	U OR5F2L3ACB	U OR5F2LA56A	□ OR5F2LAPCS
L						
R8C/Mx Series	□■○R5F2M110A	□■OR5F2M112A	□■OR5F2M121A	□ 0R5F2M131B	□ 0R5F2M134B	
	I □■0R5F2M111A	□■0R5F2M120A	□∎OR5F2M122A	OR5F2M132B		

※ ROM 空間及びエリアが 1MB を超える一部の製品は、FLASH2 と FM-ONE での対応となります
 ※ **のマイコンは FLASHMATE5V1 では WS での対応となります

- Hokuto Electronic

付属 CD ver. 1.2.17

▲対応フラッシュメモリ内蔵マイコン

[740, H8/300H, H8/300H Tiny, H8/300L, H8/300&500, V850,78K0,78K0R,RL78/G12,RL78/G13]

□···FLASH2 ■···FLASHMATE5V1 O···FM-ONE WS···WS(サンプルマイコン)で評価 ※製品版と仕様が異なる場合がございます

740 Serie	□■○M38039FF	□■○M38D59FF				
	□■OH8/3022	□■OH8/3039	□■○H8/3062A	□■OH8/3067	□■○H8/38076R	□ ■ ○H8/38776
	□■OH8/3024	□■○H8/3048B	□■○H8/3062B	□■○H8/3067R	□■○H8/38086R	□■○H8/38524
H8/300H Series	□■OH8/3026	□■OH8/3052	□■○H8/3062R	□■OH8/3068	□■OH8/38099	□ ■ ○H8/38537
	□■○H8/3028	□■○H8/3052B	□■○H8/3064	□■○H8/3069R	□■○H8/38602R	1.0,00007
	□■○H8/3029	□■○H8/3062	□■○H8/3064B	□■○H8/3090	□■○H8/38606	
	□■○H8/36012	□■○H8/36049	□■OH8/36077	□■○H8/36109	□■○H8/3684	□■○H8/36912
	□=0H8/36012	□■○H8/36054	□■OH8/36078	□■0H8/3664	□■○H8/3687	2=0110/50512
H8/300H Tiny	□■OH8/36024	□■0H8/36057	□■OH8/36079	□■○H8/3664N	□■○H8/3687N	
Series	□■○H8/36034	□■○H8/36064	□■○H8/36087	□■○H8/3670	□■○H8/3694	
	□■○H8/36037	□■○H8/36074	□■○H8/36094	□■○H8/3672	□■○H8/36902	
HQ/2001 Carias						
HO/SUUL Series						
	□■○⊓0/30024	□■○⊓0/30124	□■○⊓0/30344		□■○⊓0/3034	
H8/300&500 Series	□■○H8/3337S	□■○H8/3437S	□■○H8/539S	□■ H8/539A		
	□ ○UPD70F3451	□ ○UPD70F3454	□ ○UPD70F3724	□ ○UPD70F3794	OUPD70F4022	
V850	□ ○UPD70F3452	□ ○UPD70F3716	□ ○UPD70F3792	□ ○UPD70F3795		
	□ ○UPD70F3453	□ ○UPD70F3719	□ ○UPD70F3793	□ ○UPD70F3796		
70//0	0.110070505274					
78KU	00PD/8F053/A	OUPD/8F054/A				
78K0R	OUPD78F1144A	OUPD78F1146A	OUPD78F1168A			
	OR5F10266	OR5F10277	OR5F102A8	○R5F10368	OR5F10379	OR5F103AA
	OR5F10267	OR5F10278	OR5F102A9	OR5F10369	OR5F1037A	
RL78/G12	OR5F10268	OR5F10279	OR5F102AA	OR5F1036A	○R5F103A7	
	OR5F10269	OR5F1027A	OR5F10366	OR5F10377	○R5F103A8	
	OR5F1026A	○R5F102A7	OR5F10367	OR5F10378	OR5F103A9	
	OR5F1006A	OR5F100EC	OR5F100JH	OR5F1016D	OR5F101EE	OR5F101JK
	OR5F1006C	OR5F100ED	OR5F100JJ	OR5F1016E	OR5F101EF	OR5F101JL
	OR5F1006D	OR5F100EE	OR5F100JK	OR5F1017A	OR5F101EG	OR5F101LC
	OR5F1006E	OR5F100EF	OR5F100JL	OR5F1017C	OR5F101EH	OR5F101LD
	OR5F1007A	O R5F100EG	OR5F100LC	OR5F1017D	OR5F101FA	OR5F101LE
	OR5F1007C	OR5F100EH	OR5F100LD	OR5F1017E	OR5F101FC	OR5F101LF
	OR5F1007D	OR5F100FA	OR5F100LE	OR5F1018A	OR5F101FD	OR5F101LG
	OR5F1007E	OR5F100FC	OR5F100LF	OR5F1018C	OR5F101FE	OR5F101LH
	OR5F1008A	OR5F100FD	OR5F100LG	OR5F1018D	OR5F101FF	OR5F101LJ
	OR5F1008C	OR5F100FE	OR5F100LH	OR5F1018E	OR5F101FG	OR5F101LK
	OR5F1008D	OR5F100FF	OR5F100LJ	OR5F101AA	OR5F101FH	OR5F101LL
	OR5F1008E	OR5F100FG	OR5F100LK	OR5F101AC	OR5F101FJ	OR5F101MF
	OR5F100AA	OR5F100FH	OR5F100LL	OR5F101AD	OR5F101FK	OR5F101MG
	OR5F100AC	OR5F100FJ	OR5F100MF	OR5F101AE	OR5F101FL	OR5F101MH
	OR5F100AD		OR5F100MG	OR5F101AF	ORSFIDIGA	OR5F101MJ
RL78/G13	OR5F100AE			OR5FIUIAG	ORSFIDIGC	
					OR5F101GH	OR5F101P1
	OR5F100BF	OR5F100GG	OR5F100PH	OR5F101BG	OR5F101G1	OR5F101PK
	OR5F100BF	OR5F100GH	OR5F100P1	OR5F101CA	OR5F101GK	OR5F101PI
	OR5F100BG	OR5F100G1	OR5F100PK	OR5F101CC	OR5F101GI	OR5F101SH
	OR5F100CA	OR5F100GK	OR5F100PI	OR5F101CD	OR5F1011C	OR5F101S1
	OR5F100CC	OR5F100GI	OR5F100SH	OR5F101CF	OR5F1011D	OR5F101SK
	OR5F100CD	OR5F100JC	OR5F100SJ	OR5F101CF	OR5F101JE	OR5F101SL
	OR5F100CE	OR5F100JD	OR5F100SK	OR5F101CG	OR5F101JF	
	OR5F100CF	OR5F100JE	OR5F100SL	OR5F101EA	OR5F101JG	
	OR5F100CG	OR5F100JF	OR5F1016A	OR5F101EC	OR5F101JH	
	OR5F100EA	OR5F100JG	OR5F1016C	OR5F101ED	OR5F101JJ	

※ ROM 空間及びエリアが 1MB を超える一部の製品は、FLASH2 と FM-ONE での対応となります



▲対応フラッシュメモリ内蔵マイコン

【RL78/G14,RL78/G1A,RL78/G1C,RL78/I1A,RL78/L12,RL78/L13,OE I/F,外部 ROM 】

付属 CD ver. 1.2.17

□···FLASH2	■···FLASHMATE5V	1 O····FM-ONE	WS ・・・WS(サンプ	ルマイコン)で評価	※製品版と仕様が異な	る場合がございます
	OR5F104AA	OR5F104BG	OR5F104EF	OR5F104GA	OR5F104JF	OR5F104MF
	OR5F104AC	OR5F104CA	OR5F104EG	OR5F104GC	⊙R5F104JG	OR5F104MG
	OR5F104AD	OR5F104CC	OR5F104EH	OR5F104GD	OR5F104JH	OR5F104MH
	OR5F104AE	OR5F104CD	○R5F104FA	OR5F104GE	OR5F104JJ	OR5F104MJ
	○R5F104AF	OR5F104CE	OR5F104FC	○R5F104GF	OR5F104LC	○R5F104PF
RL78/G14	○R5F104AG	OR5F104CF	○R5F104FD	○R5F104GG	OR5F104LD	○R5F104PG
	○R5F104BA	OR5F104CG	○R5F104FE	○R5F104GH	OR5F104LE	○R5F104PH
	○R5F104BC	OR5F104EA	○R5F104FF	⊙R5F104GJ	○R5F104LF	○R5F104PJ
	○R5F104BD	OR5F104EC	○R5F104FG	○R5F104JC	OR5F104LG	
	OR5F104BE	OR5F104ED	○R5F104FH	oR5F104JD	OR5F104LH	
	OR5F104BF	OR5F104EE	0 R5F104FJ	OR5F104JE	OR5F104LJ	
	OR5F10E8A	OR5F10E8E	OR5F10EBD	OR5F10EGC	OR5F10ELC	
RL78/G1A	OR5F10E8C	OR5F10EBA	○R5F10EBE	○R5F10EGD	OR5F10ELD	
	OR5F10E8D	OR5F10EBC	OR5F10EGA	OR5F10EGE	OR5F10ELE	
RL78/G1C	OR5F10JBC	OR5F10JGC	OR5F10KBC	OR5F10KGC		
DI 70 /14 A	- DEE10760	- 05510740	- 05510745	- 05510700	- 05510705	
RL/8/11A	OR5F1076C	OR5F10/AC	OR5F10/AE	OR5F10/BC	OR5F10/DE	
	OR5F10RB8	OR5F10RF8	OR5F10RG8	OR5F10RJ8	OR5F10RLA	
RL78/L12	○R5F10RBA	OR5F10RFA	○R5F10RGA	○R5F10RJA	OR5F10RLC	
	OR5F10RBC	OR5F10RFC	OR5F10RGC	OR5F10RJC		
	OR5F10WLA	OR5F10WLE	OR5F10WMA	OR5F10WME		
RL78/L13	OR5F10WLC	OR5F10WLF	OR5F10WMC	OR5F10WMF		
	OR5F10WLD	OR5F10WLG	OR5F10WMD	OR5F10WMG		
	■OH8/36012	■OH8/36057	■OH8/36109	■OH8/3687N	■OH8/38076R	■OH8/38344
	■OH8/36014	■OH8/36064	■OH8/3664	■OH8/3694	■OH8/38086R	■OH8/38347
	■OH8/36024	■OH8/36074	■OH8/3664N	■OH8/36902	■OH8/38102	■OH8/38424
OE I/F	■OH8/36034	■OH8/36077	■OH8/3670	■OH8/36912	■OH8/38104	■OH8/38427
-	■OH8/36037	■OH8/36078	∎OH8/3672	■OH8/38002	■OH8/38124	∎⊖H8/38444
	■OH8/36049	■OH8/36079	■OH8/3684	■OH8/38004	■OH8/38324	■OH8/38447
	■OH8/36054	■OH8/36087	■OH8/3687	■OH8/38024	■OH8/38327	■OH8/38602R
		TC58FVM5T2AFT-65				
外部 ROM	*	S29GL032M90TFIR4				
	□■○H8SX/1651 *	MBM29LV800BA-70				

※ ROM 空間及びエリアが 1MB を超える一部の製品は、FLASH2 と FM-ONE での対応となります



▲バージョンアップ方法

バージョンアップは下記の通りとなっております。

バージョンアップ	価格(税込)	備考 ※バージョンアップ時は本体シリアル番号を確認しています
FM-ONE バージョンアップソフト	¥6,300	Windows2000、Windows XP(Professional/Home Edition) 日本語環境 ※その他の環境でのご利用時はご相談下さい

※価格は変更になる場合がございます。最新情報は弊社サイトでご確認下さい。

▶消耗品購入

別売 消耗品は下記の通りとなっております

消耗品名	価格(税込)	備考
ACアダプタ	¥2,625	日本国内仕様での動作検査
FLASH2 ターゲットケーブル	¥1,050	10本より 送料無料
(20P)※FLASHMATE5V1、FM-ONE 共通		
OE変換ケーブル(20⇒14P)	¥2,100	OE I/F書込み用変換基板と14Pターゲットケーブル
20–10pin FoUSB	¥2,100	R8C・M16C 専用変換基板と10P ターゲットケーブル
20-14pin R8C	¥2,100	R8C 専用変換基板と14P ターゲットケーブル
20-14pin R8C	¥5,250	R8C 専用変換基板と14P ターゲットケーブル
SINGLE WIRE FASTEST		※1 線式シリアル専用
20-14pin M16C	¥2,100	M16C 用変換基板と14P ターゲットケーブル
20-14- MIGO SINCLE WIDE AS	¥5.250	M16C 用変換基板と14P ターゲットケーブル
20-14pm MT0C SINGLE WIRE AS	,	※1 線式シリアル専用 非同期タイプ
20-14 nin M16C SINCLE WIDE BS	¥5.250	M16C 用変換基板と14P ターゲットケーブル
20-14pm MT0C SINGLE WIRE BS	,	※1 線式シリアル専用 同期タイプ
20–14pin RX	¥2,100	RX 専用変換基板と14P ターゲットケーブル
20-14pin 740	¥2,100	740 専用変換基板と14P ターゲットケーブル
20-14pip BL78 SINGLE WIRE	¥5,250	RL78 専用変換基板と14P ターゲットケーブル
20 14pm NE78 SINGLE WINE	,	※1 線式シリアル専用
20–16pin V850	¥2,100	V850 用変換基板
20–16pin 78K0	¥ 5,250	78K0 用変換基板と16P ターゲットケーブル
20-16pin 78K0R SINGLE WIRE	¥5,250	78K0R/RL78 共通変換基板と16P ターゲットケーブル
		※1 線式シリアル専用
FM-ONE 取扱説明書	¥1,050	確認のため本体シリアル番号が必要です
CFカード「CF115-1G」	¥ 5,250	FM-ONE での動作保障をするものです
(アイ・オー・データ機器製)		

別途 発送手数料・送料として ¥1,050

※ 価格は変更になる場合がございます。最新情報は弊社サイトでご確認下さい。

▲オプションご案内

別売のオプションは下記の通りとなっております

オプション名	価格(税込)	備考
信号入出力オプション(改造費)	¥21,000	WRITE・CANCEL ボタン入力と、OK・NG 出力を拡張基板で 利用可能

※本体は別途通常価格にてご購入が必要です。既にご購入分の改造も受け賜わっております。

FM-ONE 取扱説明書 © 2005-2013 北斗電子 Printed in Japan 2005 年 1 月 19 日初版発行(130117cj)

発行株式会社 **ジェドロデ** URL:http://www.hokutodenshi.co.jp お問い合わせは e-mail:support@hokutodenshi.co.jp ご注文は e-mail:order@hokutodenshi.co.jp TEL 011-640-8800 FAX 011-640-8801 〒060-0042 札幌市中央区大通西 16 丁目 3 番地 7

31 株式会社 **北手電子 FM-ONE** 取扱説明書



FM-ONE 無償サポートご連絡先登録のご案内

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 また、この度は弊社 FM-ONE をご購入頂き誠に有難うございます。 製品変更時の無償サポート対象ユーザ様の登録につき、下記の通りご案内申し上げます。 ご多忙とは存じますが、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

E-Mailまたは FAX にてご連絡をお願い申し上げます。 この製品のサポートに限り活用させて頂きますので下記事項と具体的なご連絡先を頂ければと存じます。 折り返し確認メールをお送り致します。

- FM-ONE シリアル番号(製品箱・本体裏面に記載がございます)
- 御社名
- 部署名
- ご担当者様お名前
- 電話番号
- FAX 番号
- ご住所
- E-Mail(ソフトの送付時のみ使用させて頂きます)

FAX	送付用
-----	-----

FM-ONE シリアル番号(製品箱・本体裏面に記載がございます)		
Ser		
御社名		
ご担当者様お名前		
電話番号 FAX 番号	FAX 番号	
ご住所		
E-Mail(サポート案内 及び ソフトの送付時のみ使用させて頂きます)		

連絡先:株式会社北斗電子 サポート窓口 担当 e-mail:support@hokutodenshi.co.jp URL:http://www.hokutodenshi.co.jp TEL 011-640-8800 FAX 011-640-8801

以上