USB 開発キット SH7285 取扱説明書



SH7285 MCU Board for Evaluation of USB

□注意事項1
本書を必ずよく読み、ご理解された上でご利用下さい
口限定保証1
口免責事項1
口安全上のご注意 1
 □ / エニ・· ⊂ / 二心 □ / / エー・· ⊂ / 二心 □ / エー・· ○ / 二心 □ / エー・· ○ / 二い □ / エー・· ○ / ニー・· ○ / ニー・· ○ / 二い □ / エー・· ○ / ニー・· ○ / ニー・· □ / ニー・· ○ / ニー・·
● 祝安
表明/9音
本キット開発用ソフトについて 3
モニタソフト Monitor.MOT について
RS232C 通信による内蔵 ROM 書込みソフト
SH7285_Programmer について
USB 通信による内蔵 ROM 書込みソフト
SH7285_USB_Programmer について3
ボード配置図4
スイッチについて
ジャンパについて
【电源フインに Jいて】 【AVREF フインに Jいて】5
しSB シリアル変換ドリアルのインストール
シリアル通信でプログラム転送と実行・モニタ
ブートモードでの SH7285_Programmer を使用した内蔵R
 OM書込み7
サンプルプログラムの転送とUSB 通信デモ7
● 「HyperTerminal」を使ったモニタ操作8
「HyperTerminal」の起動と接続設定8
Monitor.MOTを使用した外部 SDRAM への転送9
HKT ファイルの転送例
Hyper lerminal での主なコマントの使い方
モーダノントのイルノ表示9 D ダンプメモリ 9
F データの書込み10
G ユーザプログラムの実行10
M メモリ内容の表示・変更10
L ユーザブログラム(MOT ファイル)のダウンロード10
● 音込のノノトの使用力法
113B/203F の設定11 まみみ操作(SH7285 Programmer exe) 11
書込み操作(SH7285 USB Programmer.exe) 11
書込み時の主なエラーについて
● HSB7285F コネクタ信号表12
● 寸法図 14
● 評価用 SW・LED 回路図14







口注意事項

本書を必ずよく読み、ご理解された上でご利用下さい

- USB 開発キット SH7285 をご利用になる前には必ず取扱説明書をよく読んで下さい。また、本書は必ず保管し、使用上不明な点がある場合は再読し、 よく理解して使用して下さい。
- 本書は株式会社北斗電子製 USB 開発キット SH7285 本体の使用方法及び付属ソフトについて説明するものであり、ユーザーシステムは対象ではあり ません。
- USB 開発キット SH7285 はルネサス エレクトロニクス社製 FLASH マイコンヘプログラムを書き込みまた、複数台接続でのネットワークシステムが構 築でき、USB 組み込みシステムプログラムの開発、USB 通信の学習の手助けを目的としたキットです。
- 本製品を使った二次製品の保証は致しかねます。
- USB 開発キット SH7285 のデザイン・機能・仕様は性能や安全性の向上を目的に予告なく変更することがあります。本書の図は実物と異なる場合もあ ります。
- 本書及び製品は著作権及び工業所有権によって保護されており、全ての権利は弊社に帰属します。本書の無断複写・複製・転載はできません。
- 弊社は安全にご利用戴く為に検討・対策を行っておりますが、潜在的な危険・誤使用については全てを予見できません。本書に記載されている警告が全 てではありませんので、お客様の責任で理解・判断し正しく安全にご利用下さい。
- 実装マイコンの製品、製品仕様は予告無く変更することがございます。最終的な設計に際しては、事前にルネサス エレクトロニクス株式会社もしくは特約 店等へ最新の情報をご確認いただきますとともに、ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意下さい。
- 本製品を使用される際は、ルネサス エレクトロニクス株式会社のホームページにて必ず該当マイコンのテクニカルアップデートを入手し、最新の情報を 確認して下さい。
- 弊社のマイコンボードの仕様は全て使用しているマイコンの仕様に準じております。マイコンの仕様に関しましては製造元にお問い合わせ下さい。弊 社 の製品は、予告無しに仕様および価格を変更する場合がありますので、御了承下さい。
- 弊社マイコンボードと添付 CD に収録されております開発環境と書き込みソフトウエアは、評価用につきマニュアル掲載分以外の動作保証は致しかねま す。御了承下さい。
- 本ボードのご使用にあたっては、十分に評価の上ご使用下さい。未実装の部品に関してはサポート対象外です。お客様の責任においてご使用ください。

口限定保証

弊社は USB 開発キット SH7285 が頒布されているご利用条件に従って製造されたもので、材料・仕上げに欠陥がないことを保証致します。 USB 開発キット SH7285の保証期間は購入戴いた日から1年間です。

口免責事項

- 火災・地震・第三者による行為その他の事故により USB 開発キット SH7285 に不具合が生じた場合
- お客様の故意・過失・誤用・異常な条件でのご利用によって USB 開発キット SH7285 に不具合が生じた場合
- USB 開発キット SH7285 及び付属品へのご利用方法に起因した損害が発生した場合
- お客様によって USB 開発キット SH7285 及び付属品へ改造・修理がなされた場合

弊社は特定の目的・用途に関する保証や特許侵害に対する保証等、本保証条件以外のものは明示・黙示に拘わらず一切保証致しません。また、直接的・間接 的損害金もしくは欠陥製品や製品の使用方法に起因する損失金・費用には一切責任がありません。損害の発生についてあらかじめ知らされていた場合でも保 証致しません。ただし、明示的に保証責任または屋んぽ責任を負う場合でも、その理由のいかんを問わず、累積的な損害賠償責任は、弊社が受領した対価を 上限とします。

USB開発キットSH7285は「現状」で販売されているものであり、使用に際してはお客様がその結果に一切の責任を負うものとします。 弊社は使用または使用不能から生ずる損害に関して一切責任を負いません。保証は最初の購入者であるお客様ご本人にのみ適用され、 お客様が転売された第三者には適用されません。よって転売による第三者またはその為になすお客様からのいかなる請求についても責 任を負いません。

口安全上のご注意

製品を安全にお使いいただくための項目を次のように記載しています。絵表示の意味をよく理解した上でお読みく ださい。 表記の意味 取扱を誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる可能性がある事が 極上 想定される 注恴

取扱を誤った場合、人が軽傷を負う可能性又は、物的損害のみを引き起こす可能性があ る事が想定される





以下の警告に反する操作をされた場合、本製品及びユーザシステムの破壊・発煙・発火の危険があります。マイコン内蔵プログラムを破壊する場合もあります。

- 1. 本製品及びユーザシステムに電源が入ったままケーブルの抜き差しを行わないで下さい。
- 2. 本製品及びユーザシステムに電源が入ったままで、ユーザシステム上に実装されたマイコンまたは IC等の抜き差しを行わないで下さい。
- 3. 本製品及びユーザシステムは規定の電圧範囲でご利用下さい。
- 4. 本製品及びユーザシステムは、コネクタのピン番号及びユーザシステム上のマイコンとの接続を確認の上正しく扱って下さい。

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。

電源がある場合は電源を切って、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのままご使用すると火災や感電の原因になります。



以下のことをされると故障の原因となる場合があります。

- 1. 静電気が流れ、部品が破壊される恐れがありますので、ボード製品のコネクタ部分や部品面には直接手を触れないで下さい。
- 2. 次の様な場所での使用、保管をしないで下さい。

ホ⊐リが多い場所、長時間直射日光があたる場所、不安定な場所、衝撃や振動が加わる場所、落下の可能性がある場所、水分や湿気 の多い場所、磁気を発するものの近く。

- 3. 落としたり、衝撃を与えたり、重いものを乗せないで下さい。
- 4. 製品の上に水などの液体や、クリップなどの金属を置かないで下さい。
- 5. 製品の傍で飲食や喫煙をしないで下さい。

ボード製品では、裏面にハンダ付けの跡があり、尖っている場合があります。

取り付け、取り外しの際は製品の両端を持って下さい。裏面のハンダ付け跡で、誤って手など怪我をする場合があります。

CDメディア、フロッピーディスク付属の製品では、故障に備えてバックアップ(複製)をお取り下さい。

製品をご使用中にデータなどが消失した場合、データなどの保証は一切致しかねます。

アクセスランプがある製品では、アクセスランプが点灯中に電源を切ったり、パソコンをリセットをしないで下さい。 製品の故障の原因となったり、データが消失する恐れがあります。

本製品は、医療、航空宇宙、原子力、輸送などの人命に関わる機器やシステム及び高度な信頼性を必要とする設備や機器などに用いられる事を目的として、設計及び製造されておりません。

医療、航空宇宙、原子力、輸送などの設備や機器、システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身や火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社では責任を負いかねます。お客様ご自身にて対策を期されるようご注意下さい。







マイコン側仕様は、必ずルネサス エレクトロニクス株式 会社当該マイコンハードウェアマニュアルをご確認下さい。



【電源ラインについて】

電源の供給先は2通りあり、下図のようになっております



【AVREF ラインについて】

J1_23 より AVREF を入力する場合、ハンダ面に実装されてる R16 を外してご使用下さい



モード設定について

MCU 動作モード	モード名	FWE SW2-1	MD0 SW2-2	MD1 SW2-3	内蔵 ROM	CSO 空間のバス幅
モードの	MCU 拡張モード0	0 ON	0 ON	0 ON	無効	16
ਦ –ド1	MCU 拡張モード1	0 ON	1 OFF	0 ON	無効	8
モー ド2	MCU 拡張モード2	0 ON	0 ON	1 OFF	有効	BSC の CSOBCR により設定
モー ド3	シングルチップモード	0 ON	1 OFF	1 OFF	有効	_
ᠧ <u></u> ᠆ド₄*¹	ブートモード	1 OFF	0 ON	0 ON	有効	BSC の CSOBCR により設定
ᠧ <u></u> ᠆ ド 5 ^{*1}	ユーザブートモード	1 OFF	1 OFF	0 ON	有効	BSC の CSOBCR により設定
੮ ─-ド 6 ^{*1}	ユーザプログラムモード	1 OFF	0 ON	1 OFF	有効	BSC の CSOBCR により設定
モー ド 7 ^{*1*2}	USB ブートモード	1 OFF	1 OFF	1 OFF	有効	—
ᠽ_ド7 *1*3	ユーザプログラミングモード	1 OFF	1 OFF	1 OFF	有効	—

0=Low 1=High

*1 プログラミングモードです

*2 電源投入時から常にFWE=1 にした場合

*3 リセット解除時、FWE=0 とし、シングルチップモードにMCU 動作が確定した後

FWE=1 にした場合、シングルチップ状態でユーザプログラミングモードに遷移します。

※詳細はルネサス エレクトロニクス株式会社 SH7280 グループハードウェアマニュアルをご確認下さい

本ボードを弊社オンボードプログラマで使用時の端子設定は次の通りとなります

<ブ**ー**トモード>

端子設定項目	設定	コネクタ	接続端子	
FWE	Н	3番	FWE	
MD0	L	5番	MD0	
MD1	L	7番	MD1	
I/00	Ζ	9番	NC	
I/01	Z	11番	NC	
I/02	Z	13番	NC	

対応プログラマ:FLASH2・FLASHMATE5V1・FM-ONE

上記接続でご利用の場合、書込終了時書込まれたプログラムがリセットスタート致しますので、 マイコンボード側スイッチは動作モードの設定でご利用戴きます様お勧めします(動作モード表参照)

マイコン側ブートモード時の端子処理は次の通りです。 FWE=1 MD0·MD1=0

L=Low, H=High, Z=High-Z

USB シリアル変換ドライバのインストール

本ボードとPCを接続してシリアル通信を行うには、Prolific 社の USBーシリアル変換ドライバをPC にインストールする必要があります。 ドライバは本製品に付属しているCD、driver フォルダ内に「PL2303_Prolific_DriverInstaller_v110.exe」という実行ファイル名で収録されていま す。そちらを実行してインストールを行って下さい。

インストール作業はインストーラの画面の指示に従って行って下さい。正常にインストールされた場合、本ボードと接続してシリア ル通信を行うことが出来ます。

※ご利用の PC 環境に合せて付属のドライバーもしくは、Prolific 社のホームページよりダウンロードしてご利用下さい。



本キットご利用のステップについて 本キットでは下記のように簡易モニタやシリアル通信や USB 通信の動作の確認が可能です。

Step1 プログラムを作成

まず、エディタでプログラムのソースファイルを用意します。 ローカルディスク(C:)に「USBST7285」という名のフォルダを作成し、そ の中に本キット付属 CD 付属の「sample」、「Tool」、「manual」、「writer」フ オルダをコピーして下さい。CD 収録のサンプルプログラムには、併せて ソースが収録されています。プログラムをご用意頂く際にソースファイル 内の記述をご参照頂くことが可能です。

ご利用によって使用するファイル形式が異なる場合がございます。次ペ ージをご参考の上、MOT ファイルまたはHKTファイルをご用意下さい。

<mark>収録の HKT ファイルを生</mark>成するソースファイルはフォルダ内 BAT ファイ ルを使用して次の手順で HKT ファイルを生成することができます。



Step2 簡易モニタを使用して外部 SDRAMへ転送したプ ログラムをモニタする

出荷時内蔵 ROM へ書込済み簡易モニタ Monitor.MOT は通信ソフトを介 して、ユーザプログラムのモニタが可能です。生成した HKT やMOTファ イルを、外部 SDRAM へ転送し、ダンプや I/O レジスタの確認等簡易的な デバッグが可能です。

Monitor.Motは RXD0・TXD0を使用します。J4 FLASH インタフェースから 付属 USB シリアル変換ボードと USB ケーブル(A - MINFB)を使用して PC の USB ポートへ接続します。Monitor.Mot は内蔵 ROM への書込みを行った 場合消去されます。再度ご利用の場合は CD 収録の Monitor.Mot を、書込 みソフト SH7285_Programmer.exe を使用して内蔵 ROM へ書込む操 作が必要となります。

Step3 マイコン内蔵ROMヘユーザプログラムを書込む

内蔵 ROM ヘプログラムを書込み、動作確認を行います。簡易モニタで内 容を確認したプログラムを内蔵 ROM へ書込むように変更し、再度HKTま たはMOTファイルを生成します。

SH7285_Programmer.exe を起動 ⇒ プログラム書込み

まず、上記 STEP1 に則り、SAMPLE フォルダをご 覧下さい。各ファイル内の記述や付記されたコメン ト、さらに収録 PDF のマニュアル等をご参照頂き、 プログラムをご用意下さい。

それぞれの収録ソフトの具体的な活用例は次頁を ご覧下さい。

その後、HyperTerminalの使用方法、サンプルプ ログラムを使用したモニタ操作の例、モニタコマンド の説明などを順にご案内します。





CD収録ソフトの使用方法







IOHUCO Iohuconic



HyperTerminal の詳しい使用方法は HyperTerminal のヘルプをご参照 下さい。また、HyperTerminal 以外の一般的なターミナルソフトでも、同 様の通信パラメータでモニタを使用することができます。



Monitor.MOT を使用した外部 SDRAM への転送

転送可能なユーザプログラムのファイル形式は、ルネサス エレクト ロニクス製コンパイラ・アセンブラで生成される MOT 形式(モトローラ 式)と、本キット付属コンパイラ・アセンブラより生成される HKT 形式 (北斗電子オリジナル形式)です。ここでは、HKT ファイルを例に説明 します。

HKT ファイルの転送例

接続方法は前頁 HyperTerminal をご覧下さい。 ①HyperTerminal を起動し、モニタを起動します ②コマンドL2を入力し、リターンキーを押すとマイコンボードがユ ーザプログラム転送待ち状態となります ③メニューバーの転送(T)をよりファイルの送信を選択すると、ファ イル送信ウィンドウが表示されます

10.2アイルの送信	? ×
フォルダ: OXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
	参照(<u>B</u>)
プロトコル(<u>P</u>):	
Xmodem	•
送信(G) 閉じる(Q)	キャンセル

④送信プログラムのファイル名を入力し、「プロトコル」プルダウンリストよりを「XMODEM」を選択し、送信ボタンをクリックすると、ファイル転送を開始します

⑤正常終了時はモニタ画面上にロードアドレスを表示して待ち受け状態に戻ります。



モニタソフトのヘルプ表示

ンドー覧が表示されます。

🏘 USB_ST_7285 - ハイパーターミナル

0 🛩 🚿 🔊 🚰

Xmodem ファイル送信・

15

0

....

経過時間: 00:00:03 残り:

送信中: パケット:

再試行:

最新のエラー: 「 ファイル: 「

__の待ち受け状態で、「?」を入力し Enter を押すと、コマ

SH7285 Board Monitor Ver. 1.0 Copyright (C) Hokuto Denshi Co,Ltd. 2009

Other was Flescher Serverbergman MONTORes.

2K / 17K

「手ゃンセル」 cps/bps(©)

00:00:25 スループット: 5780 bps

エラーチェック: CRC
 再試行の回数: 0

HyperTerminal での主なコマンドの使い方

Monitor.MOT で使用できるその他のコマンドを次にご案内します。

モニタソフトのヘルプ表示

コマンドー覧	
: ? Enter	: の待ち受け状態で、「?」を入力しEnter

D ダンプメモリ

コマンド	例
: D <アトルス1> <アトルス2>;<サイズ> Enter	H' 1000 番地より、メモリ内容をダンプ
く アドネ1 〉: ダンプするメモリの先頭アドレス イマリュクト:	: D 1000 Enter
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	<addr> < D A T A > <ascii code=""> 001000 5C 00 41 00 C86 66 65 20 58 10 2E 06 66 04 "¥. A ffV X f." 001010 00 00 60 00 43 08 66 1C 00 00 7D 00 60 04 " `.C. f]. `. J."</ascii></addr>
B :1バイト単位 w ってズムト単位	001020 66 62 00 00 7F 00 60 00 51 08 66 70 00 02 6A 18 "fb`.Q. fpj."
L :4バイト単位 省略時 :1バイト単位	<アドレス2>を省略すると256バイト表示します 0010F0 00 07 3 00 D9 08 66 10 00 00 70 00 73 00 DA 08 "sf .s"
	 アドレス 1――「「一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

● サイスW(ワート単位)で表示を行っ場合、 先頭アドレスは偶数番地、 最終番地は奇数番地です

<エラーメッセージ> 先頭アドレスが奇数番地…「Invalid Start Address」、最終アドレスが偶数番地…「Invalid End Address」

- サイズL(ロングワード単位)で表示を行う場合、先頭アドレスは4*N番地、最終番地は4*N+3番地です
- Dコマンドで内蔵周辺機能のレジスタ領域を表示した場合、メモリ内容の16進数とASCIIコードの表示が異なることがあります



F データの書込み

コマンド	例					
: F <アトレス1×アトレス2×書込みテタ Enter	H' 400000~H' 4010FFのメモリ領域にH' AA のデータを書込む	: F 400000 4010FF AA Enter				
<pre>〈アドス1〉:書込みするメモリの先頭アドレス 〈アドス2〉:書込みするメモリの最終アドレス 〈書込みテ・ŷ:1バイトの書込みデータ</pre>						
● Fコマンドでは書込みデータのベリファイチェックを行います <エラーメッセージ> Failed at 00401015, Write = 55, Read = 04						

G ユーザプログラムの実行

コマンド	例	
: G 〈アドレス〉 Enter	Η 4000400 よりユーザプログラムを実行	: G 400400 Enter
<アドレス>:実行するユーザプログラム先頭アドレス	現在のプログラムカウンタよりユーザプロ グラムを実行	: G Enter

M メモリ内容の表示・変更

コマンド		例				
表示	: M 〈アドレス〉〈サイズ〉 Enter 指定されたアドレスのメモリ内容を、〈サ イズ〉で指定した単位で表示 〈アドレス〉: 表示・変更を行うメモリの先頭アドレス 〈サイズ〉:表示・変更の単位指定 B :1バイト単位 W :2バイト単位	H'FFE501 番地と H'FFE502 番地の 内容をH'AA と H'BC に変更 (バイト単位) ワード単位の表示、変更	: M FFE500 Enter FFE500 00 ? Enter FFE501 3B ? AA Enter FFE502 23 ? BC Enter FFE503 D5 ? ^ Enter FFE502 BC ? ^ Enter FFE501 AA ? . Enter FFE501 W Enter			
	L :4バイト単位 省略時 :1バイト単位		FFE500 BCD5 ? 1234 Enter			
炎史						
次のメモリ	Enter	ロングリート単位の表示、変更	: M FFE500 ; L Enter			
前のメモリ	: Enter		FFE500 BCD567D1 ? 12345678 Enter			
<データ>変更	: <データ> Enter					
Mコマンド終了	:. Enter ←ピリオド					
 ● Mコマンドではメモリ内容変更の際にベリファイエラーが検出されると、再び当該アドレスの内容を表示して入力待ち状態となります ● 内蔵周辺機能のレジスタ領域に対してはベリファイチェックを行いません 						

L ユーザプログラム(MOT ファイル)のダウンロード

コマンド	例		
:L Enter コマンド投入後ボードは入力待ちとなり、PCからプログラム をテキストファイル送信でダウンロードします	: L	Enter	 Lを入力しEnter後、HyperTerminalメ ニューから「テキストファイルの送信」 を選択、送信ファイルを選択して「開く」 をクリックすると送信が開始されます
	1		

L2 ユーザプログラム(HKT ファイル)のダウンロード

コマンド	例	
12 Enter	: L2 Enter	L2 を入力 Enter 後、Hyper Terminal メニ
		ューから「ファイルの送信」を選択、送
コマンド投入後ボードは入力待ちとなり、PCからプログラムをXmodem送信でダウンロードします		信ファイルを選択して、「Xmodem」を選 択し、送信をクリックします



● 書込みソフトの使用方法

マイコン内蔵 ROM へのユーザプログラム書込みには、PC 側 USB ポートを使用した書込みソフト SH7285_Programmer.exe 又は、SH7285_USB_Programmer.exe で行います。



書込み操作(SH7285_Programmer.exe)

- ① HSB7285F の J4 FLASH I/F と PC の COM ポートを付属 USB シリアル変換ボードと USB ケーブル(A - MINI-B)で接続し、ボードへ 電源を投入します
- (2) コピーした SH7285_Programmer.exe を起動します
- (3) 使用する COM ポートをプルダウンリストより選択します
- (4) …をクリックし、書込むファイルを選択します
- (5) Program をクリックして書込みを開始します
- 6 書込み完了が表示されたら×で終了します



書込み操作(SH7285_USB_Programmer.exe)

- ① HSB7285F の USB I/F と PC の USB I/F を付属 USB ケーブル (A - B)で接続し、ボードへ電源を投入します
- (2) コピーした SH7285_Programmer.exe を起動します
- (3) …をクリックし、書込むファイルを選択します
- 4 Program をクリックして書込みを開始します
- 5 書込み完了が表示されたら×で終了します



書込み時の主なエラーについて

Err:0040 ビットレートの調整終了の合図を受信できませんでした・・・ 選択した COM ポートが使用できない、ケーブル断線・接触不良、スイッチ操作の失敗、供給されている電源電圧が不適切



● HSB7285F コネクタ信号表

信号表の信号名にはマイコン端子番号が付記されています。

J1 I/O(50P) 未実装

No.		信号名	No.		信号名
1	-	VCC	2	93	PB10
3	103	PE1/TIOC0B/TIOC4BS/TEND0	4	102	PE0/TIOC0A/TIOC4AS/DREQ0
5	105	PE3/TIOC0D/TIOC4DS/TEND1	6	104	PE2/TIOC0C/TIOC4CS/DREQ1
7	107	PE5/TIOC1B/TIOC3BS/TXD3	8	106	PE4/TIOC1A/RXD3
9	108	PE6/TIOC2A/TIOC3DS/SCK3	10	98	NMI
11	-	NC	12	111	PB11/RXD2/*CS6/*CS2/*CS0/IRQ0
13	112	PB12/TXD2/*CS7/*CS3/*CS1/IRQ1	14	113	*RES
15	118	PF0/AN0	16	119	PF1/AN1
17	120	PF2/AN2	18	121	PF3/AN3
19	122	PF4/AN4	20	123	PF5/AN5
21	124	PF6/AN6	22	125	PF7/AN7
23	126	AVREF	24	130	*WDTOVF
25	136	PA5/SCK1/SSCK/*CS5	26	139	PE8/TIOC3A/SCK2
27	131	PA0/RXD0/*CS0/TDI	28	132	PA1/TXD0/*CS1/TDO
29	133	PA2/SCK0/*SCS/*CS2/TCK	30	-	GND

※*は負論理です。 NC は未接続です。



- ・入力信号の振幅がVCCとGNDを 超えないようにご注意下さい。
- ・アナログ信号の振幅が AVCC と GND を超えないようにご注意下さい。

規定以上の振幅の信号が入力された場合、永久破損の原因となります。

J2 I/O(50P) 未実装

No.		信号名	No.		信号名
1	-	VCC	2	49	PD11/D11/TIOC3DS
3	48	PD10/D10/TIOC3BS	4	47	PD9/D9/TIOC3CS
5	46	PD8/D8/TIOC3AS	6	13	PC4/A4
7	12	PC3/A3	8	11	PC2/A2
9	10	PC1/A1	10	20	PC11/A11
11	25	PC14/A14/IRQ1	12	26	PC15/A15/IRQ2
13	7	PA22/TIC5V/*CASU/*POE4/IRQ2/*CASL	14	8	PA21/TIC5U/*RASU/*POE8/IRQ3/*RASL
15	42	PD6/D6/TIC5VS	16	43	PD7/D7/TIC5WS
17	40	PD4/D4/TIC5W	18	41	PD5/D5/TIC5US
19	38	PD2/D2/TIC5U	20	39	PD3/D3/TIC5V
21	36	PD0/D0	22	37	PD1/D1
23	33	PB8/A20/*WAIT/*POE8/IRQ7/SCK0	24	32	PB7/A19/*BREQ/*POE4/IRQ6/TXD0
25	31	PB6/A18/*BACK/*POE3/IRQ5/RXD0	26	30	PB3/SDA/*POE2/IRQ1
27	29	PB2/SCL/*POE1/IRQ0	28	28	PB1/A17/REFOUT/*ADTRGA/RQ4
29	24	PC13/A13/IRQ0	30	27	PB0/A16/IRQ3
31	21	PC12/A12	32	19	PC10/A10
33	17	PC8/A8	34	18	PC9/A9
35	15	PC6/A6	36	16	PC7/A7
37	9	PC0/A0/*POE0	38	14	PC5/A5
39	2	PE15/DACK1/TIOC4D/*IRQOUT	40	6	PA23/TIC5W/*POE0/IRQ1/*AH/CKE
41	144	PE13/TIOC4B/*MRES	42	1	PE14/DACK0/TIOC4C/*AH
43	142	PE11/TIOC3D	44	143	PE12/TIOC4A
45	137	PE7/TIOC2B/RXD2/*BS/*UBCTRG	46	141	PE9/TIOC3B
47	135	PA4/TXD1/SSO/*CS4/*TRST	48	140	PE10/TIOC3C/TXD2
49	134	PA3/RXD1/SSI/*CS3/TMS	50	-	GND

※J2_45、J2_49を使用時は J13・J14 ジャンパをオープンにして下さい

J3 I/O (30P) 未実装

No.		信号名	No.		信号名
1	-	VCC	2	87	PB9/USPND
3	82	PA7/TCLKB/SCK3/*CASL	4	83	PA6/TCLKA/*RASL
5	80	PA9/TCLKD/RXD3/CKE	6	81	PA8/TCLK/TXD3/RD*WR
7	78	PA13/*WRL/DQMLL	8	79	PA12/*WRH/DQMLU/*POE8
9	76	PA15/CK	10	77	PA14/*RD
11	73	PD31/TIOC3AS/*ADTRG	12	72	PD30/TIOC3CS/*IRQOUT
13	70	PD28/TIOC3DS	14	71	PD29/TIOC3BS
15	68	PD26/TIOC4BS/DACK1	16	69	PD27/TIOC4AS/DACK0
17	64	PD24/DREQ0/TIOC4DS/AUDCK	18	67	PD25/TIOC4CS/DREQ1
19	62	PD21/IRQ5/TIC5VS/TXD4	20	63	PD22/IRQ6/TIC5US/RXD4/*AUDSYNC
21	60	PD19/IRQ3/*POE7/RXD3/*CS0/AUDATA3	22	61	PD20/IRQ4/TIC5WS/SCK4/*POE8
23	58	PD17/IRQ1/*POE5/SCK3/*CS2/AUDATA1	24	59	PD18/IRQ2/*POE6/TXD3/*CS1/AUDATA2
25	53	PD15/D15/TIOC4DS	26	57	PD16/IRQ0/*CS3/AUDATA0
27	51	PD13/D13/TIOC4BS	28	52	PD14/D14/TIOC4CS
29	50	PD12/D12/TIOC4AS	30	-	GND



信号表の信号名にはマイコン端子番号が付記されています。

J4 FLASH インタフェース(20P)

No	プログラマ 信号タ	信号名		No	プログラマ 信号タ
1	*RES	113	*RES	2	GND
3	FWE	114	FWE/*ASEBRKAK/*ASEBRK	4	GND
5	MD0	128	MD0	6	GND
7	MD1	129	MD1	8	GND
9	I/O0	-	NC	10	GND
11	I/O1	-	NC	12	GND
13	I/O2	-	NC	14	GND
15	TXD	132	PA1/TXD0/*CS1/TDO	16	GND
17	RXD	131	PA0/RXD0/*CS0/TDI	18	VIN1
19	NC	133	PA2/SCK0/*SCS/*CS2/TCK	20	VIN

J5 デバッグ I/F H-UDI (14P)

No.		信 号 名	No.		信号名
1	133	PA2/SCK0/*SCS/*CS2/TCK	2	-	NC
3	135	PA4/TXD1/SSO/*CS4/*TRST	4	115	*ASEMD0
5	132	PA1/TXD0/*CS1/TDO	6	-	GND
7	114	FWE/*ASEBRKAK/*ASEBRK	8	-	VCC
9	134	PA3/RXD1/SSI/*CS3/TMS	10	-	GND
11	131	PA0/RXD0/*CS0/TDI	12	-	GND
13	113	*RES	14	-	GND

※ J5_9を使用時は J13 ジャンパをオープンにして下さい

※ J5デバッグI/Fのコネクタピン番号とルネサス エレクトロニクスのコネクタとピン番号の数 え方が一部異なる場合がございますのでご注意下さい。

J6 デバッグ I/F H-UDI (36P) オプション実装

No.		信号名	No.		信号名
1	64	PD24/DREQ0/TIOC4DS/AUDCK	2	-	GND
3	57	PD16/IRQ0/*CS3/AUDATA0	4	-	GND
5	58	PD17/IRQ1/*POE5/SCK3/*CS2/AUDATA1	6	-	GND
7	59	PD18/IRQ2/*POE6/TXD3/*CS1/AUDATA2	8	-	GND
9	60	PD19/IRQ3/*POE7/RXD3/*CS0/AUDATA3	10	-	GND
11	63	PD22/IRQ6/TIC5US/RXD4/*AUDSYNC	12	-	GND
13	-	NC	14	-	GND
15	-	NC	16	-	GND
17	133	PA2/SCK0/*SCS/*CS2/TCK	18	-	GND
19	134	PA3/RXD1/SSI/*CS3/TMS	20	-	GND
21	135	PA4/TXD1/SSO/*CS4/*TRST	22	115	*ASEMD0
23	131	PA0/RXD0/*CS0/TDI	24	-	GND
25	132	PA1/TXD0/*CS1/TDO	26	-	GND
27	114	FWE/*ASEBRKAK/*ASEBRK	28	-	GND
29	-	VCC	30	-	GND
31	113	*RES	32	-	GND
33	-	GND	34	-	GND
35	-	NC	36	-	GND

※J6_19を使用時は J13 ジャンパをオープンにして下さい

J7 USB(6P)

No		信 号 名	No	信号名		
1	-	VBUS	2	91	USD-	
3	90	USD+	4	-	GND	
5	-	GND	6	-	GND	

J10 RS232C(3P)

No.		信号名
1	135	PA4/TXD1/SSO/*CS4/*TRST
2	-	GND
3	134*	PA3/RXD1/SSI/*CS3/TMS

J11 RS232C(3P)

-		1020				
	No.		信号名			
	1	140	PE10/TIOC3C/TXD2			
	2	-	GND			
	м	137*	PE7/TIOC2B/RXD2/*BS/*UBCTRG			
2	※J10-J11でPA3(RXD1).PE7(RXD2)を使用時は、					

J13・J14 ジャンパをショートして下さい ※★が付いているピンはジャンパの設定で NC になります



● 寸法図



● 評価用 SW・LED 回路図



マイコン側仕様は、必ずルネサス エレクトロニクス株式会社当該マイコンハードウェアマニュアルをご確認下さい。 最新情報については弊社ホームページをご活用ください URL: http://www.hokutodenshi.co.jp F-ZTAT[™]は株式会社ルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。Windows は Microsoft 社の商品です。 ハイパーターミナルは Hilgraeve,Inc.社の登録商標です。その他本マニュアル中の商品名は、各社の商標または登録商標です。 パーソナルコンピュータを PC と称します。

 USB 開発キット SH7285
 取扱説明書
 © 2009-2015
 北斗電子 Printed in Japan 2009 年 11 月 19 日初版発行 REV.3.0.0.0 (150421)

 発行株式会社
 デ060-0042
 札幌市中央区大通西 16 丁目 3 番地 7
 TEL 011-640-8800
 FAX 011-640-8801

 e-mail:support@hokutodenshi.co.jp (サポート用)、order@hokutodenshi.co.jp (ご注文用)
 URL:http://www.hokutodenshi.co.jp