■ Liettisnic 製品をご使用になる前に必ずお読み下さい

この度は弊社製品をご購入頂き誠に有難うございます。

# <u>はじめに、必ず本紙と取扱説明書をお読みご理解した上でご利用ください。</u> <u>本冊子はいつでも見られる場所に大切に保管してください。</u>

【ご利用にあたって】

- 本製品のデザイン・機能・仕様は性能や安全性の向上を目的に予告なく変更することがあります。
- 2. 本製品は著作権及び工業所有権によって保護されており、全ての権利は弊社に帰属します。

## 【限定保証】

- 1. 弊社は本製品が頒布されているご利用条件に従って製造されたもので、付属の取扱説明書に記載された動作を保証致します。
- 2. 本製品の保証期間は購入戴いた日から1年間です。

### 【保証規定】

### 保証期間内でも次のような場合は保証対象外となり有料修理となります

- 1. 火災・地震・第三者による行為その他の事故により本製品に不具合が生じた場合
- 2. お客様の故意・過失・誤用・異常な条件でのご利用で本製品に不具合が生じた場合
- 3. 本製品及び付属品のご利用方法に起因した損害が発生した場合
- 4. お客様によって本製品及び付属品へ改造・修理がなされた場合

## 【免責事項】

弊社は特定の目的・用途に関する保証や特許権侵害に対する保証等、本保証条件以外のものは明示・黙示に拘わらず一切の保証は致し兼ねます。また、直接的・間接的損害金もしくは欠陥製品や 製品の使用方法に起因する損失金・費用には一切責任を負いません。損害の発生についてあらか じめ知らされていた場合でも保証は致しかねます。

本製品は「現状」で販売されているものであり、使用に際してはお客様がその結果に一切の責任を 負うものとします。弊社は使用または使用不能から生ずる損害に関して一切責任を負いません。

保証は最初の購入者であるお客様ご本人にのみ適用され、お客様が転売された第三者には適用されません。よって転売による第三者またはその為になすお客様からのいかなる請求についても責任 を負いません。

本製品を使った二次製品の保証は致しかねます。

# 製品をご使用になった時点で上記内容をご理解頂けたものとさせて頂きます

ご理解頂けない場合、未使用のまま商品到着後、1週間以内に返品下さい。代金をご返金致します。尚、返品の際の送料はお客様ご負担となります。ご了承下さい。

-般





※ 写真は M16C100 Ether ボード(右)と HSB16C62P-100S(左)です





### 概要

本製品、ETHER NETボード(以下 EN16C128A 又は EN16C100)は弊社評価ボード、HSBシリーズ(HSB16C62P-128R、 HSB16C62P-100S)用のオプションボードです。ETHER NET ボードは ETHERNET、SRAM、RTC を実装し、 HSB16C62P-128R、HSB16C62P-100S でこれらの機能を学習用、組み込み用として簡単に扱えます。本製品では参考と して ETHERNET で動作するデモプログラムを付属しており、ETHERNET での動作確認を簡単に行えます。

注意 : 本製品を使用する際、EN16C128A には弊社評価ボード HSB16C62P-128R が必要です。EN16C100 には弊社評価ボード HSB16C62P-100S が必要です。それぞれの組み合わせをお間違えの無い様ご注意下さい。また、一部未対応の CPU も御座いま す。詳細は「対応ボードと実装 CPU」をご確認下さい。



1 M16C128 Ether ボード EN16C128A·EN16C100 株式会社 **北非電子** 



### 【実装コネクタと適合コネクタ】

実装コネクタ		極数	実装コネクタ型名	メーカ	適合コネクタ	メーカ
J1•J3	I/O	50	FL50A2FOG 準拠	OKI 電線	H310-050P 準拠	Conser
J2	I/O	40	FL40A2FO 準拠	OKI 電線	H310-040P 準拠	Conser
J1E•J3E	I/O	50	未実装			
J2E	I/O	40	未実装			
J4	Ethernet	8	TM11L-88	ヒロセ	(10/100BASE-T)	

※未実装の部品に関してはサポート対象外です。お客様の責任においてご使用ください。

### 【ジャンパ】

ジャンパ	EN16C128A		EN16C100		
.15	RTI 80194S ジャンパ・モード設定	ショート時・ジャンパ・モード	RTL8019AS ジャンパ・モード設定	ショート時:ジャンパ・モード	
00			VTEMP 制御	ショート時 : VTEMP 使用許可	
.16	FTHER NET 割り込み制御	シュート時・割り込み許可	ETHER NET 割り込み制御	ショート時:割り込み許可	
00			RTC 割り込み制御		
J7	SRAM A17 の接続設定	H 側:Vcc 反対側:P4_1	SRAM A17 の接続設定	H側:Vcc 反対側:P4_1	
J8	RTC 割り込み制御	ショート時:割り込み許可			
J9	VTEMP 制御	ショート時:VTEMP 使用許可			

# ■アドレスマップ

### M16C シリーズ

1M バイトモード(メモリ拡張モード・マイクロプロセッサモード) モード3(メモリ拡張モード・マイクロプロセッサモード)

H'38000		<u></u>
H'3BFFF	ETHER	030
H'3C000	RTC	CS0
H'3FFFF		000
H'40000	SRAM	CS0
H'7FFFF	••••	

### M32C シリーズ

H'C38000	ETHED	663
H'C3BFFF		000
H'C3C000	RTC	053
HC3FFFF	RIO	000
H'C40000	SRAM	053
H'C7FFFF	OI V-IM	000

## ■**リアルタイムクロック** RTC7301SF (EPSON)

Address	BANK0	BANK1	BANK2
H'0	1 秒桁	1 秒桁	デジタル補正
H'1	10 秒桁	10 秒桁	デジタル補正
H'2	1 分桁	1 分桁	—
H'3	10 分桁	10 分桁	_
H'4	1 時桁	1 時桁	タイマーカウンタプリセット値
H'5	10 時桁	10 時桁	タイマーカウンタプリセット値
H'6	曜桁	曜桁	タイマーカウンタデータ
H'7	1 日桁	1日桁	タイマーカウンタデータ
H'8	10 日桁	10 日桁	タイマー設定
H'9	1月桁	_	_
H'A	10 月桁	—	_
H'B	1 年桁	CS1 コントロール	—
H'C	10 年桁	FOUT 分周比設定レジスタ	—
H'D	100 年桁	FOUT 周波数設定レジスタ	_
H'E	1000 年桁	アラームコントロール	タイマーコントロール
H'F	コントロールレジスタ	コントロールレジスタ	コントロールレジスタ

※ RTC7301SF 詳細は EPSON ホームページをご参照下さい。

### ■マニュアルダウンロードについて

各操作マニュアルは次のサイトから入手することができます。

RTC7301SF	EPSON	http://www.epsontoyocom.co.jp/index.html
RTL8019AS	REALTEK	http://www.realtek.com.tw/(英語)



# デモプログラム

本製品では Ethernet と SW のデモプログラムを用意しています。

Ethernet デモプログラムはボードと PC を LAN で接続し、 PC 側から LED の制御、 RTC や SRAM の値の取得が行えるプログラムです。

SW デモプログラムは評価ボード(HSB16C62P-128R、又は HSB16C62P-100S)の SW を押し、シリアル通信を使ってハ イパーターミナル上にどの SW が押されたか表示させるプログラムです。また、LED の点灯も行います。各デモプログラムの 設定を次に示します。

# ■5. 1. Ether\_demo.exe インストール方法

Ethernet デモプログラムを使用する場合には、あらかじめ PC 側にプログラムをインストールする必要があります。



『閉じる』をクリックして終了です

インストールが完了したら、Windows スタートボタンの『すべてのプログラム』を選択します。 メニュー内の『Hokuto Denshi』の中に『ether demo.exe』がありますので、そちらから起動してください。

		(III)	,	
<u> </u>		<b>m</b>	•	🚓 FM-ONE Project File Maker
		<b>m</b>	×	💪 FLASH2 for Windows
		🛗 Hokuto Denshi	C	🔄 Ether_demo.exe
🦺 X9—F	🕑 🌯 📓	<u>~</u>	·	

### <アンインストール方法>

setup.exeファイルを起動し、『ether\_demoの削除』を選択し、完了をクリック。もしくはコントロールパネルの『アプリケーションの追加と削除』にて ether\_demo をアンインストールして下さい。

#### 

※ ボードへの接続は直接ボードと接続しても、HUBを使用しても動作可能ですが、直接ボードとPCを接続する場合にはクロスケーブルを使用してください。

### <ボードのジャンパー設定>

HSB16C62P-128R	ショート: J7、 J8、 J9 オープン: J6、 J11	EN16C128A	ショート: J7 (H 側と逆側) オープン: J1、J5、J6、J9
HSB16C62P-100S	ショート: J7、J8、J16 オープン: J6、J11、J13、J14	EN16C100	ショート: J7 (H 側と逆側) オープン: J5、J6

# ■5. 2. PC 側の Ethernet プログラムと説明

PC とボードを接続し、ボードに電源が投入された状態で ether\_demo.exe を実行します。実行すると右の画面が表示 されます。起動時にはすべての LED 画像が OFF になってお り、ボード側の LED が点灯している場合、全て OFF にしま す。起動後は各コントロールにてボードと通信を行います。



### <各コントロールの動作について>

1	LED(D1~D8)	画像をクリックするとボード	則の LED が対応して点灯、消灯します	0	
2	LED RESET	LED を全て OFF にします。	LED を全て OFF にします。		
3	connect	PC とボードが正しく接続され	ιている状態でクリックすると『NOW C	CONNECTING』の	
		文章が⑨Receive Data にと	出力されます。		
4	RTC READ	RTC の時刻を読み取ります	。結果は⑨Receive Data に表示され	ます。	
5	RTC SET	RTC の時刻を決まった時間	に設定します。※1		
6	RAM CHECK READ	SRAM から1 バイトのデー	タを読み込みます。1と2で読み込む	番地が異なります。	
		読み込んだ値は ③Receive	Data に出力されます。※2		
7	■ RAM CHECK WRITE Value の値を SRAM に書き込みます。1と2で書き込み先の番地が異なります。		りが異なります。		
		書き込みが完了したら9Re	ceive Data に値を返します。※2		
8	Value	SRAM に書き込む値を指定	ミします。16 進で入力してください。値	は H'00~H'FF ま	
	でが有効範囲です。				
9	Receive Data ボード側から返された値を表示させます。				
※1 RTC SET 初期值			※2 SRAM 使用時の番地の初期値		
•RT	C SET1 2005年10	)月1日0時0分0秒	•READ1、WRITE1	H'40000	
•RT	C SET2 2006年1	月1日12時34分56秒	•READ2、WRITE2	H'40004	
•RTC SET3 1111 年 1		月 11 日 11 時 11 分 11 秒	初期値は demo.c ファイルにて変更可能		

# ■5. 3. ETHERNET デモプログラムの IP アドレス

プログラムファイルの IP アドレスの初期設定は以下になります。

ボード側:192.168.0.210

PC 側 : 192.168.0.235

ETHERNET を動作させるには PC 側の IP アドレスを 192.168.0.235 に設定してプログラムを起動してください。 IP アドレスを変更したい場合、demo.c ファイルのソースコードを編集してください。

## ■5.4.SW デモプログラム使用時のハイパーターミナルの設定

SW デモプログラムでシリアル出力を確認する場合、ハイパーターミナルを起動する必要があります。

<ボードのジャンパー設定>

HSB16C62P-128R	ショート: J7、J8、J9 オープン: J6、J11	EN16C128A	不要
HSB16C62P-100S	ショート: J7、J8、J16 オープン: J6、J11、J13、J14	EN16C100	不要

く接続>



## <ハイパーターミナルの起動と接続設定>

# ① ハイパーターミナルを起動します。

新しい接続ウィンドウに接続方法を設定します。
接続の設定
<ul> <li>新しい接続</li> <li>名前を入力し、アイコンを選んでください:</li> <li>名前(<u>N</u>):</li> </ul>
דרשעבי 🖉
   のKキャンセル

わかりやすい名前を入力、アイコンを選択して OK をクリックします。

	下記のようにポート設定を行います。
COM1	ወታወለምብ 📀 🔀
<b> </b> <i>−</i>   <del> </del>	の設定
	ビット/秒(臣): 9600
	データビット( <u>D</u> ): 8
	パリティ(型): なし 🔍
	ストッノビットシェー
	既定値に戻す(B)
	OK キャンセル 適用( <u>A</u> )

ビット/秒	:9600
データビット	:8
パリティ	:なし
ストップビット	:1
フロー制御	:なし

3 COM	ポート設定を選択します。
接続の設定	? 🛛
🧞 test	
電話番号の情報を	入力してください。
国/地域番号( <u>C</u> ):	日本 (81)
市外局番( <u>E</u> ):	011
電話番号( <u>P</u> ):	
接続方法( <u>N</u> ):	СОМ1
	OK キャンセル

接続方法:ご利用の COM ポートを選択

③ 設定終了後、評価ボード(HSB シリ コネクタからシリアル出力を行いま	ノーズ)の J4 す。
🍓 TEST_INPUT - ハイパーターミナル	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 通信(C) 転送(T) ヘルプ(H)	
다 🚅 📨 🥈 🗈 🎦 🖆	
SW demo start ! pushed sw1_	×
	>
接続 0:00:17 ANSIW 9600 8-N-1 SCROLL CAPS NU	M キャ エコーを目

PC とボードを接続し、ボードの電源を投入します。 SW1~4 のいずれかを押すとハイパーターミナル上にどの SW が押されたか出力されます。LED は SW 番号と同じ箇 所が点灯します。(例:SW1 の場合 D1 が点灯)

# コネクタ信号表

### J1 I/O(50P)

EN16C128A					EN16C100					
No.	信号名	No.		信号名	No	信号名		No.		信号名
1	GND	2		GND	1	GND		2		GND
3	66 P4_6/*CS2	4	65	P4_7/*CS3	3	57 P3_3/A11		4	56	P3_4/A12
5	64 P12_5	6	63	P12_6	5	55 P3_5/A13		6	54	P3_6/A14
7	62 P12_7	8	61	P5_0/*WRL/*WR	7	53 P3_7/A15		8	52	P4_0/A16
9	60 P5_1/*WRH/*BHE	10	59	P5_2/*RD	9	51 P4_1/A17		10	50	P4_2/A18
11	58 P5_3/BCLK	12	57	P13_0	11	49 P4_3/A19		12	48	P4_4*CS0
13	56 P13_1	14	55	P13_2	13	47 P4_5/*CS1		14	46	P4_6/*CS2
15	54 P13_3	16	53	P5_4/*HLDA	15	45 P4_7/*CS3		16	44	P5_0/*WRL/*WR
17	52 P5_5/*HOLD	18	51	P5_6/ALE	17	43 P5_1/*WR	H/*BHE	18	42	P5_2/*RD
19	50 P5_7/*RDY/CLKOUT	20	49	P13_4	19	41 P5_3/BCLK		20	40	P5_4/*HLDA
21	48 P13_5	22	47	P13_6	21	39 P5_5/*HOL	D	22	38	P5_6/ALE
23	46 P13_7	24	45	P6_0/*CTS0/*RTS0	23	37 P5_7/*RDY	//CLKOUT	24	36	P6_0/*CTS0/*RTS0
25	44 P6_1/CLK0	26	43	P6_2/RXD0/SCL0	25	35 P6_1/CLK0		26	34	P6_2/RXD0/SCL0
27	42 P6_3/TXD0/SDA0	28	41	P6_4/*CTS1/*RTS1/*CTS0/CLKS1	27	33 P6_3/TXD0	)/SDA0	28	32	P6_4/*CTS1/*RTS1/*CTS0/CLKS1
29	40 P6_5/CLK1	30	38	P6_6/RXD1/SCL1	29	31 P6_5/CLK1		30	30	P6_6/RXD1/SCL1
31	36 P6_7/TXD1/SDA1	32	35	P7_0/TXD2/SDA2/TA0OUT	31	29 P6_7/TXD1	I/SDA1	32	28	P7_0/TXD2/SDA2/TA0OUT
33	34 P7_1/RXD2/SCL2/TA0IN/TB5IN	34	33	P7_2/CLK2/TA1OUT/V	33	27 P7_1/RXD2	2/SCL2/TA0IN/TB5IN	34	26	P7_2/CLK2/TA1OUT/V
35	32 P7_3/*CTS2/*RTS2/TA1IN/*V	36	31	P7_4/TA2OUT/W	35	25 P7_3/*CTS	52/*RTS2/TA1IN/*V	36	24	P7_4/TA2OUT/W
37	30 P7_5/TA2IN/*W	38	29	P7_6/TA3OUT	37	23 P7_5/TA2II	N/*W	38	22	P7_6/TA3OUT
39	28 P7_7/TA3IN	40	27	P8_0/TA4OUT/U	39	21 P7_7/TA3I	N	40	20	P8_0/TA4OUT/U
41	26 P8_1/TA4IN/*U	42	25	P8_2/*INT0	41	19 P8_1/TA4II	N/*U	42	18	P8_2/*INT0
43	24 P8_3/*INT1	44	23	P8_4/*INT2/ZP	43	17 P8_3/*INT	1	44	16	P8_4/*INT2/ZP
45	22 P8_5/*NMI	46	17	*RESET	45	15 P8_5/*NMI	Ι	46	10	*RESET
47	VCC	48		VCC	47	VCC		48		VCC
49	GND	50		GND	49	GND		50		GND

### J3 I/O(50P)

EN	160	:128A			
No.		信号名	No.		信号名
1		GND	2		GND
3	12	P14_0	4	11	P14_1
5	10	P9_0/TB0IN/CLK3	6	9	P9_1/TB1IN/SIN3
7	8	P9_2/TB2IN/SOUT3	8	7	P9_3/DA0/TB3IN
9	6	P9_4/DA1/TB4IN	10	5	P9_5/ANEX0/CLK4
11	4	P9_6/ANEX1/SOUT4	12	3	P9_7/*ADTRG/SIN4
13		GND	14		GND
15	1	VREF	16		VCC
17	128	P10_0/AN0	18	126	P10_1/AN1
19	125	P10_2/AN2	20	124	P10_3/AN3
21	123	P10_4/AN4/*KI0	22	122	P10_5/AN5/*KI1
23	121	P10_6/AN6/*KI2	24	120	P10_7/AN7/*KI3
25		GND	26		GND
27	119	P11_0	28	118	P11_1
29	117	P11_2	30	116	P11_3
31	115	P11_4	32	114	P11_5
33	113	P11_6	34	112	P11_7
35		GND	36		GND
37	111	P0_0/AN0_0/D0	38	110	P0_1/AN0_1/D1
39	109	P0_2/AN0_2/D2	40	108	P0_3/AN0_3/D3
41	107	P0_4/AN0_4/D4	42	106	P0_5/AN0_5/D5
43	105	P0_6/AN0_6/D6	44	104	P0_7/AN0_7/D7
45	103	P1_0/D8	46	102	P1_1/D9
47		VCC	48		VCC
49		GND	50		GND

EN	16C1	00			
No.	1	信号名	No.		信号名
1	(	GND	2		GND
3	9 F	P8_6/XCOUT	4	8	P8_7/XCIN
5	5 F	P9_0/TB0IN/CLK3	6	4	P9_1/TB1IN/SIN3
7	3 F	P9_2/TB2IN/SOUT3	8	2	P9_3/DA0/TB3IN
9	1 F	P9_4/DA1/TB4IN	10	100	P9_5/ANEX0/CLK4
11	99 F	P9_6/ANEX1/SOUT4	12	98	P9_7/*ADTRG/SIN4
13	(	GND	14		GND
15	96 \	/REF	16		VCC
17	95 F	P10_0/AN0	18	93	P10_1/AN1
19	92 F	P10_02/AN2	20	91	P10_3/AN3
21	90 F	P10_4/AN4/*KI0	22	89	P10_5/AN5/*KI1
23	88 F	P10_6/AN6/*KI2	24	87	P10_7/AN7/*KI3
25	(	GND	26		GND
27	86 F	P0_0/AN0_0/D0	28	85	P0_1/AN0_1/D1
29	84 F	P0_2/AN0_2/D2	30	83	P0_3/AN0_3/D3
31	82 F	P0_4/AN0_4/D4	32	81	P0_5/AN0_5/D5
33	80 F	P0_6/AN0_6/D6	34	79	P0_7/AN0_7/D7
35	(	GND	36		GND
37	78 F	P1_0/D8	38	77	P1_1/D9
39	76 F	P1_2/D10	40	75	P1_3/D11
41	74 F	P1_4/D12	42	73	P1_5/D13/*INT3
43	72 F	P1_6/D14/*INT4	44	71	P1_7/D15/*INT5
45	(	GND	46		GND
47	١	/CC	48		VCC
49	(	GND	50		GND

### J4 10/1000BASE-T (8P)

No.	信号名
1	TXD+
2	TXD-
3	RXD+
4	NC
5	NC
6	RXD-
7	NC
8	NC

### <注意事項>

- ※ \*は負論理です。NC は未接続です。
- ※ EN16C100 のコネクタ信号表は M16C シリーズのものです。
   M32C シリーズでは CPU 端子番号と信号名が異なる箇所があります。必ずハードウェアマニュアルでご確認下さい。

6



### J2 I/O(40P)

		1-2-7			
ΕN	116	C128A			
No.		信号名	No.	信号名	
1		GND	2	GND	
3	101	P1_2/D10	4	100 P1_3/D	11
5	99	P1_4/D12	6	98 P1_5/D	13/*INT3
7	97	P1_6/D14/*INT4	8	96 P1_7/D	15/*INT5
9		GND	10	95 P2_0/A	N2_0/A0(/D0/-)
11	94	P2_1/AN2_1/A1(/D1/D0)	12	93 P2_2/A	N2_2/A2(/D2/D1)
13	92	P2_3/AN2_3/A3(/D3/D2)	14	91 P2_4/A	N2_4/A4(/D4/D3)
15	90	P2_5/AN2_5/A5(/D5/D4)	16	89 P2_6/A	N2_6/A6(/D6/D5)
17	88	P2_7/AN2_7/A7(/D7/D6)	18	86 P3_0/A	8(/-/D7)
19	84	P12_0	20	83 P12_1	
21	82	P12_2	22	81 P12_3	
23	80	P12_4	24	79 P3_1/A	9
25	78	P3_2/A10	26	77 P3_3/A	11
27	76	P3_4/A12	28	75 P3_5/A	13
29	74	P3_6/A14	30	73 P3_7/A	15
31	72	P4_0/A16	32	71 P4_1/A	17
33	70	P4_2/A18	34	69 P4_3/A	19
35	68	P4_4/*CS0	36	67 P4_5/*	CS1
37		VCC	38	VCC	
39		GND	40	GND	

EN	16				
No.		信号名			信号名
1		GND	2		GND
3	70	P2_0/AN2_0/A0(/D0/-)	4	69	P2_1/AN2_1/A1(/D1/D0)
5	68	P2_2/AN2_2/A2(/D2/D1)	6	67	P2_3/AN2_3/A3(/D3/D2)
7	66	P2_4/AN2_4/A4(/D4/D3)	8	65	P2_5/AN2_5/A5(/D5/D4)
9	64	P2_6/AN2_6/A6(/D6/D5)	10	63	P2_7/AN2_7/A7(/D7/D6)
11		GND	12		GND
13		NC	14		NC
15		NC	16		NC
17		NC	18		NC
19		NC	20		NC
21		NC	22		GND
23	79	P0_7/AN0_7/D7	24	80	P0_6/AN0_6/D6
25	81	P0_5/AN0_5/D5	26	82	P0_4/AN0_4/D4
27		NC	28		NC
29		NC	30		NC
31		NC	32		NC
33		NC	34	61	P3_0/A8(/-/D7)
35	59	P3_1/A9	36	58	P3_2/A10
37		VCC	38		VCC
39		GND	40		GND

# 寸法図



※ 寸法図は EN10016C128A、EN16C100 共通。

最新情報は弊社ホームページ http://www.hokutodenshi.co.jp をご活用下さい。

Windows は Microsoft 社の登録商標です。ハイパーターミナルは Hilgraeve, Inc.社の登録商標です。

※商品の仕様及び価格につきましては、予告なく変更となる場合がございますのでご了承下さい。
※弊社の添付 CD に収録されております開発環境と書き込みフトウエアは、評価用につきマニュアル掲載分以外の動作保証は致しかねます。御了承下さい。
※本ボードのご使用にあたっては、十分に評価の上ご使用下さい。

発行株式会社 **北洋電子** EN16C128A・EN16C100 ボード 取扱説明書 © 2006-2009 北斗電子 Printed in Japan 2006 年 1 月 20 日初版発行 REV.2.0.0.0 (091007)

e-mail:support@hokutodenshi.co.jp (サポート用)、order@hokutodenshi.co.jp (ご注文用) URL:http://www.hokutodenshi.co.jp TEL 011-640-8800 FAX 011-640-8801 〒060-0042 札幌市中央区大通西16丁目3番地7