

RA2L1-100 タッチキー評価キット

[ハードウェア編] マニュアル

-本書を必ずよく読み、ご理解された上でご利用ください





注意事項	1
概要	2
製品内容	3
1. 仕様	4
11 マイコンボード仕様	4
12 タッチキー基板	5
1.2.1. 外形	5
1.2.2. 自己容量タッチキー基板	6
1.2.3. 相互容量タッチキー基板	7
1.2.4. タッチキー保護パネル	8
1.2.5. 信号インタフェース	9
1.3. ブリッジ基板	10
1.3.1. 信号インタフェース	11
1.3.2. キャラクタ LCD(SC1602)仕様	14
1.4. USB アダプタ	
1.4.1. 信号インタフェース	19
2. 接続方法	20
2.1. 自己容量タッチキー基板(S16A)接続例	
2.2. 相互容量タッチキー基板(D55A)接続例	
2.3. 接続方法	
3. 使用方法	23
3.1. 電源供給	23
3.2. マイコンボード設定	
3.3. RFP(RenesasFlashProgrammer)を使用したプログラムの書き込み	25
3.4. 動作確認	33
4. CD フォルダ構成	35
5. 付録	37
取扱説明書改定記録	
お問合せ窓口	





注意事項

本書を必ずよく読み、ご理解された上でご利用ください

【ご利用にあたって】

- 本製品をご利用になる前には必ず取扱説明書をよく読んで下さい。また、本書は必ず保管し、使用上不明な点があ る場合は再読し、よく理解して使用して下さい。
- 2. 本書は株式会社北斗電子製マイコンボードの使用方法について説明するものであり、ユーザシステムは対象ではあ りません。
- 3. 本書及び製品は著作権及び工業所有権によって保護されており、全ての権利は弊社に帰属します。本書の無断複 写・複製・転載はできません。
- 4. 弊社のマイコンボードの仕様は全て使用しているマイコンの仕様に準じております。マイコンの仕様に関しましては、 製造元にお問い合わせ下さい。弊社製品のデザイン・機能・仕様は性能や安全性の向上を目的に、予告無しに変更 することがあります。また価格を変更する場合や本書の図は実物と異なる場合もありますので、御了承下さい。
- 5. 本製品のご使用にあたっては、十分に評価の上ご使用下さい。
- 6. 未実装の部品に関してはサポート対象外です。お客様の責任においてご使用下さい。

【限定保証】

- 弊社は本製品が頒布されているご利用条件に従って製造されたもので、本書に記載された動作を保証致します。
- 2. 本製品の保証期間は購入戴いた日から1年間です。

【保証規定】

保証期間内でも次のような場合は保証対象外となり有料修理となります

- 1. 火災・地震・第三者による行為その他の事故により本製品に不具合が生じた場合
- 2. お客様の故意・過失・誤用・異常な条件でのご利用で本製品に不具合が生じた場合
- 3. 本製品及び付属品のご利用方法に起因した損害が発生した場合
- 4. お客様によって本製品及び付属品へ改造・修理がなされた場合

【免責事項】

弊社は特定の目的・用途に関する保証や特許権侵害に対する保証等、本保証条件以外のものは明示・黙示に拘わらず 一切の保証は致し兼ねます。また、直接的・間接的損害金もしくは欠陥製品や製品の使用方法に起因する損失金・費用 には一切責任を負いません。損害の発生についてあらかじめ知らされていた場合でも保証は致し兼ねます。 ただし、明示的に保証責任または担保責任を負う場合でも、その理由のいかんを問わず、累積的な損害賠償責任は、弊 社が受領した対価を上限とします。本製品は「現状」で販売されているものであり、使用に際してはお客様がその結果に ー切の責任を負うものとします。弊社は使用または使用不能から生ずる損害に関して一切責任を負いません。 保証は最初の購入者であるお客様ご本人にのみ適用され、お客様が転売された第三者には適用されません。よって転 売による第三者またはその為になすお客様からのいかなる請求についても責任を負いません。 本製品を使った二次製品の保証は致し兼ねます。





概要

本書は、

「RA2L1-100 タッチキー評価キット」

付属のボードの使い方について解説を行うものです。

本書では、キット付属の2種類のタッチキー基板、「自己容量タイプタッチキー基板(S16A)」及び「相互容量タイプタ ッチキー基板(D55A)」をマイコンボード(HSBRA2L1F100)と接続し、使用する方法を示します。

ソフトウェアの説明は、本書とは別にソフトウェア編マニュアルを用意していますので、そちらを参照ください。

HAR



製品内容

本製品は、下記の品が同梱されております。ご使用前に必ず内容物をご確認ください。

·マイコンボード(HSBRA2L1F100)1 枚
・自己容量タッチキー基板(S16A)1 枚
・相互容量タッチキー基板(D55A)1 枚
・ブリッジ基板(RA2L1-TOUCHKEY-BRIDGE)1 枚
・キャラクタタイプ LCD(SC1602)1 個
・USB アダプタ(USB-ADAPTER-RX14)1 個
・USB-miniB ケーブル1 本
・サンプルプログラム CD1 枚
·DC 電源ケーブル1本 ※2P コネクタ片側圧着済み 30cm(JST)
·CAN 通信ケーブル(4P)1本 ※4P コネクタ片側圧着済み 50cm(JST)

※マイコンボード(HSBRA2L1F100)単体で販売も行っております。

※本キット付属マイコンボードとして、エミュレータ向けハーフピッチ 20P コネクタ実装版(HSBRA2L1F100-20P)を、 ご希望の際はご注文時に指定ください

※マイコンボードを既にお持ちの方は、

・自己容量タッチキー基板 ・相互容量タッチキー基板 ・ブリッジ基板 ・キャラクタタイプ LCD ・USB アダプタ ・USB-miniB ケーブル ・ピンヘッダ(26P) ・サンプルプログラム CD

がセットになっている、「RA2L1-100 タッチキー評価 I/O キット」の製品ラインナップもございます。







1.1. マイコンボード仕様

マイコンボードは、HSBRA2L1F100 として単体販売されているものと同じものとなりますので、マイコンボードの仕 様の詳細は HSBRA2L1F100 の取扱説明書を参照ください。

マイコン ボード型名	HSBRA2L1F100
	RA2L1 グループ (100 ピン QFP)
マイコン	マイコンの詳細はルネサス エレクトロニクス当該マイコンハードウェアマニュアルをご参照ください。
マイコンコア	Cortex-M23
クロック	内部最大 48MHz
エミュレータ	14P エミュレータインタフェース (J7 コネクタ実装済)(E2, E2Lite 向け)
エミュレータ (オプション)	20P ハーフピッチエミュレータインタフェース (J6) ※-20P オプション仕様
拡張 I/O	40PIN×1個 (J1, 未実装) 26PIN×1個 (J2, ピンヘッダ実装) ※マイコンボード単体との相違点 34PIN×1個 (J3, 未実装)
ボード電源電圧	1.6~5.5V(*1)
消費電流 実測値	
ボード寸法	71.7 × 53.3 (mm) 突起部含まず

(*1)マイコンボード単体で使用する場合。タッチキー評価キットとして使用する際は、2~5Vとなります。

「RA2L1 タッチキー評価キット」付属のマイコンボード(HSBRA2L1F100)は、単体販売の HSBRA2L1F100 と以下 の点が異なります。

・J2 のピンヘッダが実装となります

(J2は、LCD 接続とタッチキー基板の接続に使用します) ・J16 ジャンパの設定が異なります

(タッチキー動作向けの設定となります、P112/TSCAP 端子を 10nF のコンデンサに接続する設定) ・出荷時に書き込まれるデモプログラムがタッチキーの動作確認用のものとなります





1.2. タッチキー基板

タッチキーボードとして、「自己容量タイプ」及び「相互容量タイプ(マトリックスキーを構成)」の2種類のボードが添付されています。

1.2.1. 外形

図 1-1 に外形図を示します。



図 1-1 タッチキーボード寸法図





1.2.2. 自己容量タッチキー基板



図 1-2 自己容量タッチキー基板

自己容量タッチキー基板は、マイコン TSxx(タッチキー端子)がタッチキーパッド電極に接続されています。キーにタッチした際、タッチしたパッドの容量が増加することから、タッチしたキーを特定する仕組みです。





1.2.3. 相互容量タッチキー基板



図 1-3 相互容量タッチキー基板

相互容量タッチキー基板は、5X5のマトリックスとなっており、TS13~TS26(行側)が各パッドの外側、TS28~TS30 (列側)が各パッドの内側に接続されています。TS13~TS26(パッドの外側)をTX 端子に設定し、TS28~TS30(パッ ドの内側)をRX 端子に設定します。対象のパッドにタッチした際、測定値(容量値)は、タッチ前に対して減少します。





1.2.4. タッチキー保護パネル



2種のタッチキー基板には、3mm厚のアクリル板が取り付けられています。アクリル板はプラスチックネジで固定さ れていますので、実験的にパネルの厚みを変更したい場合等は、簡単に取り外しができるようになっています。

Oタッチキー保護パネルの目的

・マイコンを静電破壊から守るため

・相互容量タイプのキー読み取りを行う場合は、タッチキー保護パネルが誘電体となり静電容量が変化する (相互容量タイプの動作に必須となります)





1.2.5. 信号インタフェース

本インタフェースの信号表については、下記の表 1-1~1-2 をご参照ください。

・自己容量タッチキー基板(S16A)

No	信号名	No	信号名
1	(NC)	2	(NC)
3	keypad D(*1)	4	keypad C(*1)
5	keypad F(*1)	6	keypad B(*1)
7	keypad E(*1)	8	(NC)
9	(NC)	10	(NC)
11	(NC)	12	keypad A(*1)
13	keypad 9	14	keypad 4
15	keypad 8	16	keypad 3
17	keypad 2	18	keypad 7
19	keypad 1	20	keypad 6
21	keypad 0	22	keypad 5
23	(NC)	24	(NC)
25	(NC)	26	(NC)

<u>表 1-1 S16A 拡張 I/O インタフェース信号表 (J1)</u>

*は負論理です。(NC)は未接続です。

(*1)本ボードでは電極と端子は接続されていますが、マイコンボード側で接続されていないため使用できません

・相互容量タッチキー基板(D55A)

<u>表 1-2 D55A 拡張 I/O インタフェース信号表 (J1)</u>

No	信号名	No	信号名
1	(NC)	2	(NC)
3	(NC)	4	(NC)
5	(NC)	6	(NC)
7	(NC)	8	(NC)
9	(NC)	10	(NC)
11	(NC)	12	(NC)
13	RX4 (keypad 24-23-22-21-20)	14	RX3 (keypad 19-18-27-16-15)
15	RX2 (keypad 14-13-12-11-10)	16	RX1 (keypad 9-8-7-6-5)
17	RX0 (keypad 4-3-2-1-0)	18	TX4 (keypad 4-9-14-19-24)
19	TX3 (keypad 3-8-13-18-23)	20	TX2 (keypad 2-7-12-17-22)
21	TX1 (keypad 1-6-11-16-21)	22	TX0 (keypad 0-5-10-15-20)
23	(NC)	24	(NC)
25	(NC)	26	(NC)

*は負論理です。(NC)は未接続です。





1.3. ブリッジ基板



図 1-4 ブリッジ基板

ブリッジ基板は、マイコンボードと、タッチキー基板、キャラクタタイプ LCD を接続するためのボードです。マイコンボ ード(HSBRA2L1F100)の J2 に実装されたピンヘッダと、本基板の J2 に実装されたピンソケットを接合します。

また、J1 に、タッチキー基板(S16A または、D55A)を接続します。

J3には付属のLCD(SC1602)を接続します。

J4はLCDの信号端子が引き出されたスルーホールとなります。

S1 は、LCD コントラスト電圧選択スイッチです。マイコンボードに 5V を給電した場合は、スイッチを左側に切り替え て使用してください。マイコンボードに 3.3V 未満を給電した場合は、スイッチを右側に切り替えて使用してください。ス イッチを右側にした場合は、本ボード上でコントラスト用の負電源を生成します。

R1は、LCDのコントラスト調整用の可変抵抗です。精密ドライバー等で、LCDが見やすくなる濃度に調整してください。



RA タッチキー評価キット[ハードウェア編] #

10



・スイッチ

S1

No	接続	設定	備考
S1	右側	マイコンボード電圧を 3.3V 未満で使用する場合 (ボード上で LCD コントラスト用に負電源を生成)	
	左側	マイコンボード電圧を 5V で使用する場合	

1.3.1. 信号インタフェース

・タッチキーインタフェース(J1)

No	信号名	接続先: S16A			接続先: D55A
		No	信号名	No	信号名
1	(NC)	1	(NC)	1	(NC)
2	(NC)	2	(NC)	2	(NC)
3	(NC)	3	keypad D(*1)	3	(NC)
4	(NC)	4	keypad C(*1)	4	(NC)
5	(NC)	5	keypad F(*1)	5	(NC)
6	(NC)	6	keypad B(*1)	6	(NC)
7	(NC)	7	keypad E(*1)	7	(NC)
8	(NC)	8	(NC)	8	(NC)
9	(NC)	9	(NC)	9	(NC)
10	(NC)	10	(NC)	10	(NC)
11	(NC)	11	(NC)	11	(NC)
12	(NC)	12	keypad A(*1)	12	(NC)
13	TS30	13	keypad 9	13	RX4
14	TS31	14	keypad 4	14	RX3
15	TS32	15	keypad 8	15	RX2
16	TS33	16	keypad 3	16	RX1
17	TS28	17	keypad 2	17	RX0
18	TS26	18	keypad 7	18	TX4
19	TS16	19	keypad 1	19	TX3
20	TS15	20	keypad 6	20	TX2
21	TS14	21	keypad 0	21	TX1
22	TS13	22	keypad 5	22	TX0
23	(NC)	23	(NC)	23	(NC)
24	(NC)	24	(NC)	24	(NC)
25	(NC)	25	(NC)	25	(NC)
26	(NC)	26	(NC)	26	(NC)

表 1-3 タッチキーインタフェース信号表 (J1)

(*1)マイコンボードと未接続

(NC)は未接続です





・マイコンボードインタフェース(J2)

表 1-4 マイコンホートインタフェース信号表 (J)

No	信号名	接続先: HSBRA2L1F100(J2)			
No		No 信号名			
1	(NC)	1	P007		
2	(NC)	2	P008		
3	TS30	3	P010/TS30		
4	TS31	4	P011/TS31		
5	(NC)	5	AVSS0		
6	(NC)	6	AVCC0		
7	TS32	7	P012/TS32		
8	TS33	8	P013/TS33		
9	(NC)	9	P014		
10	TS28	10	P015/TS28		
11	DB7	11	P505		
12	DB6	12	P504		
13	DB5	13	P503		
14	DB4	14	P502		
15	E	15	P501		
16	RS	16	P500		
17	TS26	17	P100/TS26		
18	TS16	18	P101/TS16		
19	TS15	19	P102/TS15		
20	TS14	20	P103//TS14		
21	TS13	21	P104/TS13		
22	(NC)	22	P105/TS34		
23	VCC	23	VCC		
24	VCC	24	VCC		
25	GND	25	GND		
26	GND	26	GND		

(NC)は未接続です

RA タッチキー評価キット[ハードウェア編] 株式会社 北手電子



・SC1602 LCD インタフェース(J3)

表	1-5	SC1602 L	CD イン	タフェース	ス信号表	(J3)
25				<i>~ ~ ~ ~ /</i>	1073	(00)

No	信号名	接続先	備考
1	VDD	VCC	
2	VSS	GND	
3	VO	R1 コントラスト電位	S1 右側:-VCC(-3.3V)-GND(0V)間抵抗分割 S1 左側:VCC(5V)-GND(0V)間抵抗分割
4	RS	[HSBRA2L1F100] P500	
5	R/W	GND	
6	E	[HSBRA2L1F100] P501	
7	DB0	(NC)	
8	DB1	(NC)	
9	DB2	(NC)	
10	DB3	(NC)	
11	DB4	[HSBRA2L1F100] P502	
12	DB7	[HSBRA2L1F100] P503	
13	DB6	[HSBRA2L1F100] P504	
14	DB7	[HSBRA2L1F100] P505	

(NC)は未接続です。

・SC1602 LCD インタフェース(2)(J4)

No	信号名	備考
1	VSS	
2	RS	
3	E	
4	DB4	
5	DB5	
6	DB6	
7	DB7	
8	VDD	

表 1-6 SC1602 LCD インタフェース(2)信号表 (J4)

LCD 駆動に必要な信号が引き出されたスルーホールのパターンです。表 1-5 に示す、予め接続してある信号以外 のマイコン I/O ポートで LCD 駆動を行いたい場合、ボード裏面のジャンパパターンを切り離して、任意の I/O ポートに 接続してください。





1.3.2. キャラクタ LCD(SC1602)仕様

付属の LCD は、RS, R/W, E, DB0-DB7 の信号で駆動する、16 文字 2 行表示タイプのキャラクタ LCD です。本キ ットに付属の LCD 接続基板では、

R/W:L 固定

DB0-DB3:未接続

としており、LCD からのデータの読み出し、及び8ビットモードでの使用はできない様になっております。

マイコンボードとは、表 1-5 に示す端子で接続されていますので、

マイコン P500~P505

の各 I/O ポートを出力モードに設定し、LCD の仕様に合わせたデータを送信することで制御します。

LCD を制御するサンプルプログラムは、CD 内に含まれていますので、参照願います。

RA タッチキー評価キット[ハードウェア編] 株式会社 **北手電子**



<LCD 資料>

資料1 液晶部について 特長

- 5×7ドットマトリックス+カーソル、16桁×2の液晶表示
- 1/16 デューティ
- 192 種のキャラクタジェネレータ ROM 文字フォント:5×7ドットマトリクス
- プログラム書込み可能な8種のキャラクタジェネレータ RAM 文字フォント:5×7ドットマトリクス
- 80×8ビットの表示データ RAM(最大 80 文字)
- 4ビット及び8ビットの MPU とのインタフェース可能
- 表示データ RAM、キャラクタジェネレータ RAM ともに MPU からの読み出しが可能
- 豊富なインストラクション機能
- 表示クリア 他 資料3 インストラクションについて参照
- 発振回路内蔵
- 5V 単一電源 ・ 動作温度範囲 0~50℃
- 電源投入時自動リセット回路内蔵
- CMOS プロセス使用

資料2 タイミング特性について

くタイミング>

項目	記号	MIN	MAX
イネーブルサイクル時間	tCYCE	500	-
イネーブルパルス幅	PWFH	220	-
"High"レベル		-	
イネーブル立上がり・	+Ex.+Ef		25
立下り時間		E 500 H 220 Ef - 40 10	25
セットアップ時間	+46	40	-
RS、R/*W→E	ŝ	40	
アドレスホールド時間	tAH	10	-
データセットアップ時間	tDSW	60	-
データホールド時間	tH	10	-

■書込み動作 単位:ns

VDD=5.0V±5% VSS=0V Ta=0~50





lokuto Sectronic 資料3 インストラクションについて

然台に一

	一見	/										
インスト		-ド										実行時間
ラクション	RS	R/*W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	機能	(MAX)
表示クリア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	全表示クリア後、カーソルをホーム位置(0番地)へ戻す	1.64ms
カーソル	0	0	0	0	0	0	0	0	1	*	カーソルをホーム位置へ戻し、シフトしていた表示も元へ戻	1.64ms
ホーム											る(DDRAM の内容は変化無し)	
エントリー	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S	カーソルの進む方向、表示をシフトするかどうかの設定	40µs
モード											(データ書込み及びデータ読み出し時に上記動作が行われ	
											ます)	
表示	0	0	0	0	0	0	1	D	С	В	全表示の ON/OFF[D]、カーソル ON/OFF[C]、カーソル位	40µs
ON/OFF											置の文字のブリンク[B]をセット	
コントロール	-	-										
カーソル/	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	*	*	DD RAM の内容を変えずカーソルの移動、表示シフト	40µs
表示シフト	-	-			<u> </u>			_				
ファンクション	0	0	0	0	1	DL	N	F	*	*	インタフェースデータ長[DL]、表示行数[N]、文字フォント[F]	40µs
セット	-		_								を設定	
CG RAM	0	0	0	1	ACG	5					CG RAM のアドレスセット(以後送受するデータは CG	40µs
アトレスセット											RAM データ)	
DD RAM	0	0	1	ADD)						DD RAM のアドレスセット(以後送受するデータは DD	40µs
アドレスセット											RAM データ)	
BF/アドレス	0	1	BF	AC							モジュールが内部動作中であることを示す BF 及び AC の内	40µs
読出し											容を読出し(CG RAM/DD RAM 双方可)	
CG RAM/	1	0	書込	みデ-	ータ						CG RAM または DD RAM にデータを書込む	40µs
												tADO=5.6µs
データ書込み	-	-										
CG RAM/	1	1	読出	しデー	-タ						CG RAM または DD RAM にデータを読出す	40µs
UD KAM データ詰山												TADO=5.6µs
ノーラ読出し	L	L										
	- 44 - 0				1				=1		=0 =1	=0

*	:	無効のビット
ACG	:	CGRAM のアドレス
ADD	:	DDRAM のアドレス
AC	:	アドレスカウンタ

■クロック発振周波数(fOSK)が変化すると実行時間も変化 します

R/L	右シフト	左シフト	I/D	インクリメント	デクリメント
S	表示をシフトさせる	表示をシフトしない	DL	8ビット	4ビット
Ν	1/16 デューティ	1/8 または 1/11 デューティ	D	表示ON	表示OFF
F	5 × 10 ドットマトリックス	5×7ドットマトリックス	С	カーソルON	カーソルOFF
BF	内部動作中	インストラクション受付可	В	ブリンクON	ブリンクOFF
S/C	表示のシフト	カーソル移動			

Т

←カーソル位置

例 fOSK=190kHz の場合 37 ょ×270/190=53 ょ

■tADO 時間はクロック発振周波数(fOSK)によって変化します tADO = 1.5/(fOSK)(s)

資料4 文字コードと文字パターンについて

文字コードと文字パターンは下記例の通りの関係となっております (対応一覧は次の資料5文字コードー覧をご覧下さい)

	<u>文字コード(D</u>	DRAMデー	·夕)	CG	CG RAMアドレス				文字バターン(CGRAMテータ)						
くCG RAM アドレスと文字コード・文字パターン>	7654	321	0	54	4 3	2	1 (D 7	6	5	4 3	3 2	2 1	0	
CGRAM データは"1"が表示上の選択、"0"が非選	_上位ビット	下位ビッ	小	上位	ニット	下位	ゼッ	·F E	位ビ	vł	下	位	בייב	-	
択に対応します						0	0 0) *	*	*	1_1	1	1	0	文字バターン例「R」
■文字コードビット 0-2 と CGRAM アドレスビット 3-5						0	0 1	*	*	*	1		0	1	
が対応します(3ビット8種)			~				1 (/ *	*	*			1	0	
■CGRAMアドレスビット 0-2 が文字パターンの行位	0000	. 0 0	0		, ,	1	0 0	ין ארי	*	*	1 (1	0	0	
置を指定します							ŏ	*	*	*	1		0 1	ŏ	
■ 文字パターンの8行目はカーソル位置で、カーソル						1	1 () *	*	*	1 () (0 0	1	
とCGRAMデータの論理和をとって表示されます						1	1 1	*	*	*	0 () (0 (0	←カーソル位置
ので、カーソル表示を行う際は8行目のCGRAMデ						0	0 0) *	*	*	1 (0 0	0	1	文字バターン例「¥」
一タを0にして下さい						0	0 1	*	*	*	0	(0 1	0	
■8行目のデータを1にするとカーソルの有無に関係						0	1 () *	*	*	1 1	1	1	1	
なく1ビットが点灯します	0000	• • • •	'				0 0	1 * 7 *	*	*	1 1	,	1		
■文字パターンの列位置はCGRAMデータビット 0-4							0 1	*	*	*	0 0	1	0	0	
に対応し、ビット4が左端になります							1 () *	*	*	ŏ (5	ŏ	ŏ	
■CGRAMデータビット 5-7 は表示されませんが、メ						1	1 1	*	*	*	0 () (0 0	0	←カーソル位置
モリは存在しているので、一般のデータRAMとして						0	0 0) *	*	*					
使用できます															
CGRAM の文字パターンを読み出すときは文字コー						0	T	T							
ドの 4-7 ビットは全て″0″を選択します	0 0 0 0	• 1 1	1	1 1	1	0	1 1	. *	*	*					
■どのパターンを読み出すかは 0-2 のビットで決定し								1*	*	*					
ますが、ビット3は無効なので″00H″と″08H″では同							1 (hl*	*	*					



0

じ文字が選択されます



資料5 文字コード・文字パターン対応一覧

<文字コードと文字パターン対応表 >

上位4 下位4	ビット	0000	001 0	001 1	01 00	01 01	0110	0111	1010	1011	1100	1101	1110	1111
××××	0000	CG RAM (1)		0	0	Ρ		P		-	タ	ш	a	р
××××	0001	(2)	ļ	1	Α	Q	а	q	۰	r	Ŧ	Д	a:	þ
××××	001 0	(3)	"	2	В	R	Ь	r	Г	1	ッ	×	β	θ
××××	001 1	(4)	#	3	С	s	с	s	L	Ċ	テ	Ŧ	ε	8
××××	01 00	(5)	\$	4	D	Т	d	t	~	I	٢	ヤ	μ	Ω
××××	01 01	(6)	%	5	Е	U	е	u	•	オ	+	ュ	σ	с:
××××	0110	(7)	&	6	F	٧	f	v	F	Ъ	=	Ш	ρ	Σ
××××	0111	(8)		7	G	W	g	w	ア	+	R	Þ	g	π
×××××	1 000	(1)	(8	Н	х	h	x	Ļ	ク	ŕ	V	Ļ	хι
××××	1 001	(2))	9	Ι	Υ	i	у	Ļ	ケ)	μ	-1	У
××××	1010	(3)	*	:	J	Z	j	z	н	П	л	ν	j	十
××××	1011	(4)	+	:	к	[k	{	4	Ħ	£		×	Ч
××××	1100	(5)		<	L	¥	Ι	Ι	÷	シ	フ	<u>ר</u>	¢	田
x000X	1101	(6)	-	=	М]	m	}	д	ス	~	ン ン	£	÷
×××××	1110	(7)		>	N	^	n	\rightarrow	Ξ	tz	木		ñ	
××××	1111	(8)	1	?	0	-	ο	←	Ÿ	v	7	÷	ö	

資料 6 LCD 初期化フロー





RA タッチキー評価キット[ハードウェア編]



1.4. USB アダプタ



図 1-5 USB-ADAPTER-RX14 ボード

マイコンボードの SCI(UART)の信号を USB シリアル変換し、PC と接続する用途で使用します。なお、本ボードを 使用してマイコンボードにプログラムを書き込む事も可能です。

J2 は、エミュレータ(E2, E2Lite)を接続するためのコネクタです。E2 の JTAG モードと、本アダプタは同時に使用出 来ませんので、JTAG モード接続を行う際は、本アダプタを使用せず、E2 を直接マイコンボードに接続してください。 SWD 接続と、本アダプタは同時に使用できます。エミュレータを使用して、SCI ブートモードで書き込む場合は、本ボ ードを使用せず、エミュレータとマイコンボードを直接接続してください。

・エミュレータの動作モードと本アダプタの同時使用

デバッグ	JTAG 接続 E2(JTAG)	×
	SWD 接続	0
エミュレータを使用した書き込み	SCIブート(2 wire UART)	Δ

・JP1 ジャンパに関して

JP1 ジャンパは、PC の USB 電源をマイコンボードに供給するジャンパ用のスルーホールです。電源装置や AC ア ダプタが手元にない場合、ショートに設定することで、マイコンボードの<u>マイコン電源(VCC)に 5V</u>を供給できます。

JP1 は、スルーホールとなっていますので、ショートさせる際は、「2.54mm ピッチのジャンパピン」や「ジャンパ線」等 で2つのスルーホールを接続してください。



RA タッチキー評価キット[ハードウェア編]



SW2は、本アダプタをRXマイコンボードと接続した場合に使用します。RAマイコンボードと組み合わせて使用する場合は、SW2をRUN側にしてください。

SW1 はリセット信号に接続されていますので、本スイッチでマイコンボードにリセットを掛ける事ができます。

1.4.1. 信号インタフェース

No	信号名		接続先 : HSBRA2L1F100(J7)
		No	信号名
1	(NC)	1	P300/SWCLK
2	GND	2	GND
3	(NC)	3	(NC)
4	(NC)	4	(NC)
5	TXD	5	P109/TXD9
6	(NC)	6	(NC)
7	(MD)	7	(P108/SWDIO)
8	VCC	8	VCC
9	(NC)	9	(P108/SWDIO)
10	(UB)	10	(NC)
11	RXD	11	P110/RXD9
12	GND	12	GND
13	*RESET	13	*RES
14	GND	14	GND

表 1-7 USB アダプタ信号表

*は負論理です (NC)は未接続です

USB シリアル変換の信号は、マイコン P109/TXD9 と P110/RXD9 と接続されています。PC と SCI(UART)で通信 を行う場合、P109 を TXD9、P110 を RXD9 に割り当てて SCI9 を使用してください。

※(MD)(UB)は、本アダプタを RX マイコンボードと接続した場合に使用します。RA マイコンボードと組み合わせて使用する場合は、SW2 を RUN 側にして(MD)(UB)は使用しない状態としてください。





2. 接続方法

2.1. 自己容量タッチキー基板(S16A)接続例



<u>図 2-1 接続例(S16A)</u>

(*1)写真では、マイコンボードは HSBRA2L1F100-20P(オプションハーフピッチ 20P コネクタ付き)です (標準仕様では、マイコンボード J6 のコネクタは未実装です)





2.2. 相互容量タッチキー基板(D55A)接続例



<u>図 2-2 接続例(D55A)</u>

図 2-1, 2-2 にタッチキー基板と、マイコンボード、LCD を組み合わせた場合の接続の写真を示します。





2.3. 接続方法



図 2-3 接続方法(S16A)

(1)マイコンボードとタッチキー基板(S16A または D55A)のピンヘッダ、ピンソケットに対し、上からブリッジボードを被 せるように接合する

(2)LCD をブリッジボード J3 に接合する

(3)USB アダプタをマイコンボード J7 に接合する

※D55 基板を接合する場合も同様です





3. 使用方法

3.1. 電源供給

(1)付属電源ケーブルを使用(2~5.5V)



キット付属の電源ケーブルを使い、2P コネクタをマイコンボード J4 コネクタに接続。ケーブルの被覆を剥き、電源装置や AC アダプタと接続してください。(赤線+側。黒線-(GND)側)

印加電圧は、2~5.5Vの範囲としてください。

適当な電源をお持ちでない場合は、別売オプション

「AC アダプタ+5V(JST)」または「AC アダプタ+3.3V(JST)」

をご購入ください。

(2)USB 経由で電源を供給



USB アダプタ(USB-ADAPTER-RX14)の JP1 スルーホールにワイヤー等を半田付けすることで、USB 経由で電源を供給する事が可能です。その場合、供給電圧は、USB-VBUS 電圧(5V typ)となります。



3.2. マイコンボード設定

マイコンボードのジャンパ設定に関して記載します。





J16 は、ショートとしてください。P112 を TSCAP 端子として使用する場合はショート設定で、ボード上の TSCAP 向け LPF コンデンサと P112/TSCAP 端子が接続されます。

J14 は 2 ピンともオープンとしてください。P102/CRX0/TS15 端子はタッチキー動作で使用するので、CAN 側の回路と切り離す必要があります。P103/CTX0/TS14 も同様です。

J11 は基本的にショートで問題ありません。(スイッチや LED を使う設定)

J5 は、USB アダプタでプログラムを書き込む際にショート。書き込んだプログラムを実行する場合、オープンです。

J8 は、エミュレータ使用時に設定してください。E2 エミュレータ使用時は、1-2 ショート。E2Lite エミュレータ使用時は 2-3 ショートです。

J10, J15 は、RA2L1 マイコンの電源モードの設定ジャンパです。通常(マイコン内蔵 LDO レギュレータ使用時)は オープンです。DC-DC コンバータ使用時はショートです。

3.3. RFP(RenesasFlashProgrammer)を使用したプログラムの書き込み

マイコンボードに作成したプログラムを書き込む際、

・エミュレータを使って書き込み

・エミュレータをデバッガ接続し、プログラムのダウンロード

・USB アダプタを使用しての書き込み

の方法があります。ここでは、「USB アダプタを使用した書き込み方法」に関して示します。

USB アダプタを PC に接続した際ドライバーが自動的にインストールされなかった場合は、

上記のボードには、USB シリアル変換 IC として、prolific 社製、PL2303HXD/PL2303GC が搭載されています。

ドライバのダウンロードは、prolific Web

http://www.prolific.com.tw/

から、下記を辿って、ダウンロード願います。

Products Application

SIO(Smart-IO)



RA タッチキー評価キット[ハードウェア編]



USB to UART/Serial/Printer

Windows: PL2303 Windows Driver Download

PL23XX_Prolific_DriverInstaller_v???.zip(???バージョン番号)

上記 zip ファイルを展開して、ドライバーをインストールしてください。

-RFP(RenesasFlashProgrammer)を使用したプログラムの書き込み-

(1)マイコンボード設定

・J5(MD)をショートに設定

・J7(14P コネクタ)に、USB アダプタ(USB-ADAPTER-RX14)を接続(SW2:RUN 側)

・マイコンボードに電源を投入

(2)RFPを起動して新規プロジェクトを作成

Renesas Flash Programmer V3.09.00	- 🗆 X
ファイル(F) ヘルプ(H)	
新しいプロジェクトを作成(N)	
7ロジェクトを開く(O) プロジェクトを保存(S)	
イメージファイルを保存(1)	
ファイルチェックサム(C)	
ファイルパスワード設定(P)	
終了(X)	参照(B)
スタート(S)	
Renesas Flash Programmer V3.09.00 [1 Oct 2021]	
	ステータスとメッセージのクリア(C)

ファイル - 新しいプロジェクトを作成





🌠 新しいプロジェクトの作成	;		-		×
プロジェクト情報					
マイクロコントローラ(M):	RH850 ~				
; プロジェクト名(N): (た成場所(E))	RH850 RH850/E2x RH850/U2x RH850/U2x	umento¥Peneciae Elach Pri	** F	12(D)	
通信	RL78/G10 RL78/G1M RL78/G1N PL78/G1N	unients+ritenesas riasirrin	397	((())	
ツール(T): E1 emulator	Renesas Synergy RA	,(D: 2 wire UART 🗸			
ツール言羊細(D)	RE RX72x RX71x	共給しない			
	RX67x RX66x RX65x RX64x RX63x RX62x RX61x RX61x RX200 RX100	接続(0)		キャンセノ	h(C)

マイクロコントローラ「RA」を選択

📕 新しいプロジェクトの作り	^π	-		×
プロジェクト情報 マイクロコントローラ(<u>M</u>): プロジェクト名(<u>N</u>): 作成場所(<u>F</u>):	RA V RA2L1_TOUCH C#Users¥win64-7¥Documents¥Renesas Flash Pn	4	参照(<u>B</u>)	
通信 ツール(丁): E2 emulato ツール詳細(D)	n くしなフェース(1): 2 wire UART く 番号:自動選択 電源:供給しない 接続(0)		キャンセル	(C)

プロジェクト名を入力(任意の名称、空は NG)



ツール「COM port」を選択





🕌 新しいプロジェクトの作用	艾	-		×
プロジェクト情報				
マイクロコントローフ(M): プロジェクトタ(N):		1		
作成場所(E):	C:¥Users¥win64-7¥Documents¥Renesas Flash Pr		参照(<u>B</u>)	
通信 ツール(丁): COM port	✓ インタフェース(): 2 wire UART ✓			
/ -/νa+π@\ <u>D</u> /	₩5.00MT 接続(<u>0</u>)	キャンセル	V(<u>C</u>)

ツール詳細

🌠 ツール詳細 (COM port)	-		×
ツール選択リセット設定			
COM1 : PCIe to High Speed Serial Por	t Port		
	<u>O</u> K	キャンセ	л(<u>с</u>)

COM ポートが複数ある場合は、Prolific USB-xxx となっているものを選択してください。

(USB アダプタが COM 何番か判らないときは、一度抜き差しして、選択肢から消えるものを選択してください)



接続を押す





🕻 Renesas Flash Programmer V3.09.00		-		×
ファイル(<u>E</u>) ターゲットデバイス(D) ヘルプ(<u>H</u>)				
操作 操作設定 ブロック設定 接続設定 ユニークコード				
プロジェクト情報 現在のプロジェクト: RA2L1_TOUCHrpj マイクロコントローラ: RA				
プログラムファイル		4	▶照(<u>B</u>)	
フラッシュ操作 消去 >> 書き込み >> ペリファイ				
29-F(<u>S</u>)				
デバイス名:RA デバイス名:RA Device Code: 06 Boot Firmware Version:V1.0 Code Flash 1 (アドレス:0x00000000、サイズ:256 K、消去サイズ:2 K) Data Flash 1 (アドレス:0x40100000、サイズ:8 K、消去サイズ:1 K) Config Area (アドレス:0x01010010、サイズ:86、消去サイズ:0)				^
ツールから切断します。 操作が成功しました。				*
	ステ	ータスとメット	ィージのクリ	7(C)

「操作が成功しました」と表示されれば問題ありません。





デバイスから応答がありませんというエラーの場合、

Hohuto Electronic

・マイコンボードに電源が供給されているか(D3のLEDが点灯しているか) ・J5 のジャンパがショートに設定されているか ・COM ポートの番号が間違えていないか

を確認してください。

(ジャンパの設定を変更した際は、マイコンボード上のリセットボタンを押すか、電源を再投入してください。)

📓 Renesas Flash Programmer V3.09.00	- 🗆 X
ファイル(F) ヘルプ(H)	
操作	
プロジェクト情報 現在のプロジェクト: マイクロコントローラ:	
לנסל קרעקלט קרעקלט	参照(B)
フラッシュ操作	
スタート(S)	異常終了
Renesas Flash Programmer V3.09.00 [1 Oct 2021] ツールに接続します。 エラー(E3000203): ツールとの接続に失敗しました。 F <u>https://www.renesas.com/rfp-error-guide#connecting</u> 」を参照してください。 <mark>抹作は失敗しました。</mark>	
	ステータスとメッセージのクリア(C)

ツールとの接続に失敗しましたというエラーの場合、

・COM?のポートが使用中でないか(Teraterm 等の端末ソフトが開いていないか)

を確認してください。

RA タッチキー評価キット[ハードウェア編] 株式会社 **北手電子**

接続が成功した場合、

🗱 Renesas Flash Programmer V3.09.00		_	×
ファイル(F) ターゲットデバイス(D) ヘルプ(H)			
操作 操作設定 ブロック設定 接続設定 ユニークコード			
プロジェクト情報			
現在のプロジェクト: RA2L1_TOUCHrpj			
マイクロコントローラ: RA			
プログラムファイル			
		参照(B)	,
フラッシュ操作			
消去 >> 書き込み >> ベリファイ			
スタート(<u>S</u>)			
デバイス名:RA Device Code:06 Boot Firmware Version:V1.0 Code Flash 1 (アドレス:0x0000000、サイズ:256 K、消去サイズ:2 K)			^
Data Flash 1 (アドレス: 0x40100000、サイズ: 8 K、消去サイズ: 1 K) Config Area (アドレス: 0x01010010、サイズ: 36、消去サイズ: 0)			
ツールから切断します。 操作が成功しました。			
			~
	ステータス	とメッセージのク	リア(C)

参照を押して、書き込むプログラムファイル(ファイル名.sreq)を指定します。

[e2studio_workspace]¥[project_name]¥Debug¥[project_name].sreq

[e2studio_workspace] e2studio のワークスペースフォルダ →デフォルトでは C:¥Users¥[user_name]¥e2_studio¥workspace

[project_name] 作成したプロジェクト名

Debug の部分はデフォルトから変更がなければ

<u>マイコンボード上のリセットボタンを押す</u>(USB アダプターのプッシュスイッチでも可)

「スタート」のボタンを押す

RA タッチキー評価キット[ハードウェア編]

消去、書き込み、ベリファイが実行され、正常終了となれば、プログラムの書込みが成功しています。

Renesas Flash Programmer V3.09.00	_		×
ファイル(<u>F</u>) ターゲットデバイス(<u>D</u>) ヘルプ(<u>H</u>)			
操作 操作設定 ブロック設定 接続設定 ユニークコード			
プロジェクド情報 現在のプロジェクト RA2L1_TOUCHKEYrpj マイクロコントローラ: RA プログラムファイル O*Users¥win64-7¥Documents¥e2_studio¥workspace_RA¥RA2L1_TOUCHKEY CRC-82 : フラッシュ操作 消去 >> 書き込み >> ペリファイ スタート(S)	¥Debug¥F AB436410 異・	^{参照_} 〔₿ <mark>常終了</mark>	
ツールから切断します。 エラー(E3000105): デ バイスから応答がありません。 ターゲットデバイスが接続されていないが、応答が確認できません。 ターゲットデバイスとの接続や動作モードが正しいか確認してください。 ターゲットデバイスのセキュリティ機能により、接続が禁止されている可能性もあります。 「https://www.renesas.com/rfp-error-guide#no-response」を参照してください。 操作は失敗しました。	コテニカフレ	Jartz_2100	
	ステータスと:	メッセージの!	לעד(<u>C</u>)

ここで、「デバイスから応答がありません」、というエラーとなった場合は「リセットボタン」もしくは「電源を一度切断後 投入」して、再度スタートボタンを押してください。

3.4. 動作確認

(1)組み立て

出荷時は、自己容量タイプキーパッド向けのプログラムが書き込まれていますので、2.1を参考に、

・マイコンボード

- ・ブリッジボード
- •LCD

・タッチキー基板(S16A)

を組み立ててください。

(2)ジャンパ設定

3.2 を参考に、マイコンボードのジャンパを動作設定にしてください(プログラム書き込み後に動作させる場合は、 J5(MD)のジャンパを抜いてください。

```
J5:ショート プログラム書き込みモード
J5:オープン プログラム実行モード
```

です。

(3)電源の投入

3.1を参考に、電源を投入してください。

(4)LCD のコントラスト調整

電源電圧が 4V 以上の際は、ブリッジボードのスイッチを左側。4V 未満の場合は右側に設定してください。

ブリッジボード上の可変抵抗を、精密ドライバー等で左右に回し、LCD に表示される文字が読めるように調整してください。

(5)タッチ動作の確認

キーパッドにタッチしてタッチしたキーパッドが LCD に表示される事を確認してください。

LCD の表示

RA2L1 SelfCap >6(TS15)

タッチ→LCD 表示が連動していれば、プログラムの実行は上手く動作しています。

4. CD フォルダ構成

・ソースコード

SOURCE/	ctsu2/	タッチキー制御
SOURCE_UTF8/	intr/	割り込み設定(RA で使用、RX, RL78 では未使用)
	lcd_1602/	LCD 制御
	mcu_type/	マイコンタイプ設定
	sci/	通信(UART)設定
	timer/	タイマー処理

SOURCE と SOURCE_UTF8 以下には、文字コードが違うだけで、基本的に同じソースコードが格納されています。 e2studio の環境で使用する場合、SOURCE_UTF8 以下のソースを使用してください。 Yースコードは、 RA(RA2L1), RX, RL78 で共通となっています。

※SOURCE は Shift-JIS, SOURCE_UTF8 は UTF8 の文字コードとなっています。

ソースコードを使って、e2studioのプロジェクトを構築する方法は、「ソフトウェア編」のマニュアル (CTSU2_TouchKey_Software_REV_x_x_x.pdf)を参照してください。

・プロジェクトアーカイブ(RA2L1 向け e2dtudio プロジェクト)

PROJECT/RA	RA2L1_CTSU2_SAMPLE	上記ソースコードを展開したプロジェクト
	RA2L1_QE_CAP_TOUCH_S.zip	QE Cap Touch
		自己容量, S16A タッチパッド向けプロジェクト
	RA2L1_QE_CAP_TOUCH_M.zip	QE Cap Touch
		相互容量, D55A タッチパッド向けプロジェクト

e2studioのプロジェクトのアーカイブとなっていますので、ワークスペースにインポートしてください。

RA 以外のフォルダは、別なマイコンタイプ向けですので、本キットでは使用しません。

QE Cap Touch の使用方法は、「QE for CAP TOUCH 編」のマニュアル (CTSU2_TouchKey_RA_QE_CAP_TOUCH_REV_x_x_x.pdf)を参照してください。

・バイナリ(mot ファイル)

BINARY/RA	RA2L1_CTSU2_SAMPLE_S16A.srec	; 自己容量, S16A タッチパッド向けプログラム	
	RA2L1_CTSU2_SAMPLE_D55A.srec	相互容量, D55A タッチパッド向プログラム	

サンプルプログラムをビルドして生成されたファイルです。出荷時は、「自己容量, S16A タッチパッド向けプログラム」がサンプルとして書き込まれています。取り合えず動作を見たい場合は、本フォルダ内のファイルを、マイコンボードに書き込んでください。

・ドキュメント

DOCUMENT/ ドキュメント格納フォルダ

本書等が格納されているフォルダです。

RA タッチキー評価キット[ハードウェア編] 株式会社 **北手電子**

5. 付録

取扱説明書改定記録

バージョン	発行日	ページ	改定内容
REV.1.0.0.0	2022.2.17	_	初版発行

お問合せ窓口 最新情報については弊社ホームページをご活用ください。 ご不明点は弊社サポート窓口までお問合せください。

_{株式会社} 北丰電子

〒060-0042 札幌市中央区大通西 16 丁目 3 番地 7 TEL 011-640-8800 FAX 011-640-8801 e-mail:support@hokutodenshi.co.jp (サポート用)、order@hokutodenshi.co.jp (ご注文用) URL:http://www.hokutodenshi.co.jp

商標等の表記について

・ 全ての商標及び登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。

・ パーソナルコンピュータを PC と称します。

RA タッチキー評価キット[ハードウェア編]

ルネサス エレクトロニクス RA グループマイコン搭載 HSB シリーズマイコンボード向けキット

RA2L1-100 タッチキー評価キット [ハードウェア編] マニュアル

_{株式会社}

©2022 北斗電子 Printed in Japan 2022 年 2 月 17 日改訂 REV.1.0.0.0 (220217)