HSB7239AF/BF Ver0.1 ボード ジャンパー設定相違点について




この度は弊社製品をご購入頂き誠に有難うございます。

本ボード(Ver0.1)は弊社ホームページにてご案内中の HSB7239AF/HSB7239BF シリーズ、 HSB7237AF/HSB7237BF シリーズ取扱説明書と、**J24 ジャンパー部分が異なっております。** 下記機能をご利用の際には**下記設定方法をご参照下さい**。

【J27 ジャンパーとJ5 FLASH I/F】

取扱説明書「6章 ジャンパー」(16頁)の J24 ジャンパーは、Ver0.1 ボードでは右図 J27 ジャンパーと J5 FLASH I/F(20P)の 3-4 番ピンで設定致します。



【FWE・MD0 の設定】

MCU 拡張モード		シング	シングルチップモード	
FWE の設定	MD0 の設定	FWE の設定	MD0 の設定	
3 4	J27:ショート	3 4	J27:オープン	
J5:3-4 ピンショート		J5∶3−4 ピンショ-	J5:3-4 ピンショート	

ブートモード		デ	デバッガを使う	
FWE の設定	MD0 の設定	FWE の設定	MD0 の設定	
3 4	J27:ショート	3 4	□ □ J27:オープン	
J5:3-4ピンオープン		J5:3−4 ピンオー	J5:3-4 ピンオープン	

HSB7239AF/BF Ver0.1 ボードジャンパー設定相違点について