

この度は弊社製品をご購入頂き誠に有難うございます。

はじめに、必ず本紙と取扱説明書または仕様書等をお読みご理解した上でご利用ください。本冊子はいつでも見られる場所に大切に保管してください。

【ご利用にあたって】

1. 本製品のデザイン・機能・仕様は性能や安全性の向上を目的に予告なく変更することがあります。また、価格を変更をする場合や資料及び取扱説明書の図が実物とは異なる場合もあります。
2. 本製品は著作権及び工業所有権によって保護されており、全ての権利は弊社に帰属します。

【限定保証】

1. 弊社は本製品が頒布されているご利用条件に従って製造されたもので、取扱説明書に記載された動作を保証致します。
2. 本製品の保証期間は購入戴いた日から1年間です。

【保証規定】

保証期間内でも次のような場合は保証対象外となり有料修理となります

1. 火災・地震・第三者による行為その他の事故により本製品に不具合が生じた場合
2. お客様の故意・過失・誤用・異常な条件でのご利用で本製品に不具合が生じた場合
3. 本製品及び付属品のご利用方法に起因した損害が発生した場合
4. お客様によって本製品及び付属品へ改造・修理がなされた場合

【免責事項】

弊社は特定の目的・用途に関する保証や特許権侵害に対する保証等、本保証条件以外のものは明示・黙示に拘わらず一切の保証は致し兼ねます。また、直接的・間接的損害金もしくは欠陥製品や製品の使用方法に起因する損失金・費用には一切責任を負いません。損害の発生についてあらかじめ知らされていた場合でも保証は致しかねます。ただし、明示的に保証責任または担保責任を負う場合でも、その理由のいかんを問わず、累積的な損害賠償責任は、弊社が受領した対価を上限とします。

本製品は「現状」で販売されているものであり、使用に際してはお客様がその結果に一切の責任を負うものとします。弊社は使用または使用不能から生ずる損害に関して一切責任を負いません。

保証は最初の購入者であるお客様ご本人にのみ適用され、お客様が転売された第三者には適用されません。よって転売による第三者またはその為になすお客様からのいかなる請求についても責任を負いません。

本製品を使った二次製品の保証は致しかねます。

製品をご使用になった時点^{※1}で上記内容をご理解頂けたものとさせていただきます

ご理解頂けない場合、未使用のまま商品到着後、1週間以内に返品下さい。代金をご返金致します。尚、返品の際の送料はお客様ご負担となります。ご了承下さい。

※1 製品が入っている北斗電子ロゴ入り袋を開封した時点でご使用したとみなします

概要


本ボードはルネサス エレクトロニクス製 Super Low Power シリーズ H8/38347F の実装ボードとして、広くご活用戴ける様ご用意致しました。内蔵 LCD コントローラをすぐに活用できるように別売オプション LCD とユニバーサルボードをご用意し、付属内蔵 ROM 書き込みソフトと組合せて、安価且つ迅速な開発環境をご提供します。

別売 オプション

- ・専用 RS232C ケーブル(3P-Dsub9P-JAE)
- ・AC アダプタ+3.3V(JAE)
- ・ユニバーサルボード(40P) …M933A 実装用パターン有
- ・M933A …7セグメント 8桁 LCD 3V

製品内容

マイコンボード SLPBB100B38347F	1枚
DC 電源ケーブル(2P 片側圧着済 30cm:JAE)	1本
RS232C ケーブル(3P 片側圧着済 1.5m:JAE)	1本
40PIN ボックス型コネクタ(ストレートオス)	2個
付属ソフト収録 CD (SLPBB シリーズ付属 CD)	1枚
回路図	1部



別売オプションと組合せ LCD 表示を行っている SLPBB100B38347F
 使用オプション: M933A(手前 LCD)、BB シリーズユニバーサルボード
 ※上記写真は付属コネクタをハンダ面に実装した状態

マイコンボード仕様

実装マイコン基板は共通ですので必ず実装マイコンマーク型名にて製品型名をご確認下さい。

製品型名	実装マイコン型名	ROM	RAM	メインクロック*	サブクロック	ボード電源電圧
SLPBB100B38347F	HD64F38347H	60KB	2KB	4.194 MHz	32.768 kHz	DC3.3V**

*メインクロック x1…クリスタルソケット使用 (半田付けではありませんので差替えが速やかです)
 **SLPBB100B38347F では、マイコンの VCC 範囲での動作が可能(2.7~5.5V)です。

マイコンパッケージ: FP-100B

- インタフェース:
- ▼RS232C 1ch 3P コネクタ実装
 - ▼内蔵 ROM 書換えインタフェース 20P コネクタ実装
※弊社オンボードプログラマ付属ケーブル対応
 - ▼デバッグインタフェース 14P コネクタ実装
※ルネサス エレクトロニクス製デバッグ E8a 動作確認済み
 - ▼オプションボード接続インタフェース 2個
※各MIL規格準拠ボックスプラグ 40P×2 未実装

ボードサイズ: 70mm×58mm (突起部含まず)

CD 収録ソフトについて

マイコン別に内蔵 ROM への書き込みソフト及びシリアル通信デモプログラムが収録されています。また、別売 LCD M933A での LCD 表示サンプルプログラム watch をデモプログラムソース付きで収録しています。

書き込みソフト動作環境

書き込み可能ファイル…MOTファイル

動作環境 OS(32bit)…Windows95, 98, NT, Me, 2000, XP, Vista, 7

PC I/F…RS232C ポート※付属ケーブルは片側 3P コネクタ圧着済み

デモプログラム

デモプログラムとしてシリアル通信での入力プログラムが収録されています。シリアル通信ソフトを使用して入力文字のエコーバックをプロンプトに表示します。出荷時内蔵ROMへ書き込み済みMOTファイルとデモプログラムソースがCDに収録されています。ご購入時は必ず、付属 RS232C ケーブルにてPCと接続し、電源を投入後のデモプログラムの動作をご確認下さい。

【デモプログラムシリアル通信動作確認方法】

後述の「書き込みソフトの利用方法」の頁に記載された結線図に応じて付属 RS232C ケーブルにてコネクタをご用意下さい。

右記操作手順にて動作をご確認戴けます。

プログラムの詳細はデモプログラムソース及びそのコメントをご覧ください。

【実装コネクタ及び付属コネクタ】

コネクタ	極数
J1 I/O (付属)	40
H310-040P(Conser)他 MIL 規格ボックスプラグ	
J2 I/O (付属)	40
H310-040P(Conser)他 MIL 規格ボックスプラグ	
J3 FLASH インタフェース	20
H310-020P(Conser)他 MIL 規格ボックス	
J4 デバッグインタフェース	14
H310-014P(Conser)他 MIL 規格ボックス	
J5 DC 電源入力	2
IL-G-2P-S3T2-SA(JAE) 適合 IL-G-2S-S3C2-SA	
J6 RS232C	3
IL-G-3P-S3T2-SA(JAE) 適合 IL-G-3S-S3C2-SA	


※J1,J2,J3,J4 は Conser 製もしくは互換品(MIL 規格準拠 2.54ピッチボックスプラグ 切欠 中央1箇所)を使用。

デモプログラム	シリアル通信ソフト側の設定	
ビット/秒	2400	データビット 8
パリティ	無	ストップビット 1
フロー制御	なし	詳細設定 不要

デモプログラム<シリアル通信>操作手順

- マイコンボードJ6をご利用の PC のシリアルポートと接続
- ↓
- HyperTerminal 等のシリアル通信ソフトを起動、ボード電源を投入
- ↓
- 出荷時書き込み済みプログラムの起動メッセージが表示 (通信確立の確認)
- ↓
- 待ち受け画面でPCのキーボードより入力した文字のエコーバックがプロンプトに表示

ボード配置図



注意!


各コネクタの番号配置・切り欠き位置は、必ず配置図でご確認下さい。

※FLASH I/F は基板上のシルクでは F-ZTAT I/F となっております
 ※積層セラミックコンデンサ 0.1μF C1608JB1H104K (TDK)
 上記に値する部品もしくは、同等品を使用しています

スイッチ・ジャンパ設定について

SW1 FWE 切替
 内蔵 ROM へ書き込み時
 上図←側へスライドして、
 マイコンは書き込み可能状
 態
 (P24=Low)となります

J9 シリアル切替
P41 1-2 ショート★ J6 RS232C へ
 2-3 ショート J3 FLASH I/F へ
P40 4-5 ショート★ J2 13 へ
 5-6 ショート J3 FLASH I/F へ



J10 消費電流計測ポイント 計測時以外はショート★してご利用下さい

※基板上の J9 ジャンパのシルク J1 は J2 の誤りです。ご注意ください

コネクタ信号表

J1 I/O (40P 未実装)

信号名	J1	信号名
GND	1	GND
P60/SEG9	3	P61/SEG10
P62/SEG11	5	P63/SEG12
P64/SEG13	7	P65/SEG14
P66/SEG15	9	P67/SEG16
P70/SEG17	11	P71/SEG18
P72/SEG19	13	P73/SEG20
P74/SEG21	15	P75/SEG22
*RES	17	P76/SEG23
P77/SEG24	19	PA0/COM1
PA1/COM2	21	PA2/COM3
PA3/COM4	23	P20/SCK1
P21/SI1	25	P22/SO1
GND	27	P23
P30/PWM	29	P31/UD/EXCL
VCC	31	VCC
GND	33	GND
P32	35	P33/SCK31
P34/RXD31	37	P35/TXD31
P36/AEVH	39	P37/AEVL

J2 I/O (40P 未実装)

信号名	J2	信号名
GND	1	GND
P57/*WKP7/SEG8	3	P56/*WKP6/SEG7
P55/*WKP5/SEG6	5	P54/*WKP4/SEG5
P53/*WKP3/SEG4	7	P52/*WKP2/SEG3
P51/*WKP1/SEG2	9	P50/*WKP0/SEG1
NC	11	NC
P40/SCK32	13	RXD
P42/TXD32	15	P43*/IRQ0
P80	17	PB1/AN1
PB2/AN2	19	PB3/AN3
PB4/AN4	21	PB5/AN5
PB6/AN6	23	PB7/AN7
PC0/AN8	25	PC1/AN9
PC2/AN10	27	PC3/AN11
P10/TMOW	29	P11/TMOFL
VCC	31	VCC
GND	33	GND
P12/TMOFH	35	P13/TMIG
P14*/IRQ4*/ADTRG	37	P15*/IRQ1/TMIC
P16*/IRQ2	39	P17*/IRQ3/TMIF

J3 FLASH インタフェース

備考	信号名	端子名	J3	端子名	信号名
	*RES	15	*RES	1 2	GND
Don'tCare	NC	-	FWE	3 4	GND
Don'tCare	P24	20	MD0	5 6	GND
Don'tCare	NC	-	MD1	7 8	GND
H 設定	P26	22	I/O0	9 10	GND
	NC	-	I/O1	11 12	GND
Don'tCare	NC	-	I/O2	13 14	GND
	P42/TXD32	85	TXD	15 16	GND
J9_2-3short	P41/RXD32	84	RXD	17 18	VIN1
J9_5-6short	P40/SCK32	83	SCK	19 20	VIN

J7 ポート(未実装) J8 ポート(未実装)

J7	信号名	J8	信号名
1	Vcc	1	Vcc
2	P90	2	P80
3	P91	3	P81
4	P92	4	P82
5	P93	5	P83
6	P94	6	P84
7	P95	7	P85
8	P96	8	P86
9	P97	9	P87
10	GND	10	GND

J4 デバッグインタフェース

信号名	J4	信号名
21	P25	1 2 GND
-	NC	3 4 GND
23	P27	5 6 GND
20	P24	7 8 Vcc
-	NC	9 10 GND
22	P26	11 12 GND
15	*RES	13 14 GND

J6 RS232C インタフェース

J6	信号名	備考
1	85	P42/TXD32
2	-	GND
3	84	P41/RXD32 J9_1-2short

注意!
 各端子の処理は必ず回路図にて
 ご確認下さい。

※*は負論理, NC は未接続です。
 ※未実装の部品に関してはサポート対象外です。お客様の責任においてご使用
 ください。
 ※J4 デバッグインタフェースのコネクタピン番号とルネサス エレクトロニクスのコ
 ネクタとピン番号の数え方が一部異なる場合がございますのでご注意ください。

FLASH2・FLASHMATE5V1・FM-ONE ご利用時の留意点

オンボードプログラミング ブートモード

弊社オンボードプログラマで H8/38347F 内蔵 ROM への書き込みを本ボード **J3 FLASH**
 インタフェースよりブートモードで行う場合、オンボードプログラマをご利用の場合、プロ
 グラム側端子設定は次の通りとなります。(弊社オンボードプログラマによるモード端子自動制御機能
 を使用しております)

▼オンボードプログラマ端子設定

FWE	L	I/O0	H
MD0	L	I/O1	Z
MD1	Z	I/O2	Z

L=Low, H=High, Z=High-Z

ブートモード: TEST=0, P24=0, P26=1,
 PB0=Don'tCare,
 PB1=Don'tCare,
 PB2= Don'tCare

注意! FLASHMATE5V1 ではデフォルト設定と異なりますので、変更が必要となります。
 ご留意下さい。


付属書込みソフトの利用方法

付属CDに収録した書込みソフトを使用して、用意したユーザプログラムをマイコンボードへ書込む方法は次の通りです。

ユーザプログラム作成 MOT ファイル生成	⇒ WR38347.exe インストール 付属CDよりご利用の PC へ 当該マイコン用書込みソフト、 WR38347.exe をコピーします	⇒ ハード接続 結線図の RS232C ケーブル と電源ケーブルを接続	⇒ WR38347.exe で書込 WR38347.exe を起動し 書込みます	⇒ プログラム動作確認 ユーザプログラムを実行 動作を確認
---------------------------------	---	--	---	--



ハード接続

用意した RS232C ケーブル、電源ケーブルで次の通り接続します。



※付属の RS232C ケーブルを使って、結線図に応じたケーブルをご用意して下さい
※別売オプション品 専用 RS232C ケーブル(3P-Dsub9P-JAE)もございます

<結線図>




WR38347.exe でのユーザプログラム書込み操作

WR38347.exe は H8/38347F の内蔵 ROM にユーザプログラムを書込むソフトです。

書込み操作

- ① 前述の接続を行います
- ② コピーした WR38347.exe を起動します
- ③ 使用する COM ポートを COM Port プルダウンリストより選択します
- ④ [] をクリックし、書込むファイルを選択します
※ファイル選択ウィンドウが表示され、拡張子 MOT ファイルが表示されます
- ⑤ WRITE をクリックして書込みを開始します
「電源を切って SW2 を書込み側に切り換え、電源を入れて下さい」のメッセージが表示されますので、SW2 を FWE 側にスライドした後、OK をクリックします
- ⑦ 書込み完了がステータスバーに表示されたら EXIT で終了します



注意！ WR38347.exe の通信レートについて...書込み時の通信レートは、2400bps 固定です。PC 側の設定等は特に必要ございません。

書込み時の主なエラーについて

Err:0040 ビットレートの調整終了の合図を受信できませんでした...
選択した COM ポートが使用できない、ケーブル断線・接触不良、スイッチ操作の失敗、供給されている電源電圧が不適切

ユーザプログラムの実行

DC3.3V を投入し、プログラムはパワーオンでスタートします。

！ コマンドライン起動

WR38347.exe は、DOS プロンプ等にてコマンドラインでの書込み操作が可能です。
demo.mot を COM1 で書く場合は、次の入力を行います。
c:\>WR38347.exe demo.mot com1 ⇒WR38347.exe が起動し、操作画面を表示して書込みを開始、スイッチ切替メッセージで待ち受け状態になります。


コマンドライン

WR38347.exe [filename] [portno]
[filename]... モトローラ形式に準拠したファイル名を入力します
[portno]... 使用するCOMポート番号を入力します

<別売オプションご案内>


オプション **ユニバーサルボード**

LCD 実装用結線付きボードにコネクタ封入
結線パターン図



オプションLCD **M933A**

7 セグメント 8 桁 3V




詳細は弊社 web 掲示 M933A 資料をご覧ください

・ AC アダプタ+3.3V (JAE)


・ 専用 RS232C ケーブル(3P-Dsub9P-JAE)

詳細および価格等については弊社 Web をご確認ください。

寸法図



ハンダ面 付属コネクタ実装例



※旧製品に合わせる場合は、付属コネクタを左図の様に、コネクタの向きを合わせて、ハンダ面に実装して下さい。

ご注意

- ・ハンダ面にコネクタを実装すると、コネクタ自体に付いている 1 番ピンの印と、基板上のピン番号が異なりますので、ご注意下さい。
- ・Base Board シリーズオプションボードは、「付属コネクタ実装例」に合わせて製作されております。オプションボードと併用して本製品をご利用の場合はコネクタの実装面にご注意下さい。

F-ZTATTM はルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。 Windows95, 98, NT, Me, 2000, XP, Vista, 7 は Microsoft 社の製品です。 HyperTerminal は Hilgraeve, Inc. 社の登録商標です。 パーソナルコンピュータを PC と称します。

ご注意

- ※ 弊社のマイコンボードの仕様は全て使用しているマイコンの仕様に合わせております。マイコンの仕様に関しましては製造元にお問い合わせ下さい。弊社の製品は、予告無しに仕様および価格を変更する場合がありますので、ご了承下さい。
- ※ 弊社の添付 CD に収録されております開発環境と書き込みソフトウェアは、評価用につきマニュアル掲載分以外の動作保証は致しかねます。ご了承下さい。
- ※ 本ボードのご使用にあたっては、十分に評価の上ご使用下さい。
- ※ 未実装の部品に関してはサポート対象外です。お客様の責任においてお使い下さい。

SLPBB100B38347F 取扱説明書 © 2005-2015 北斗電子 Printed in Japan 2005年5月30日初版 REV.4.1.0.0 (150529) 株式会社 **北斗電子**
 〒060-0042 札幌市中央区大通西 16 丁目 3 番地 7 TEL 011-640-8800 FAX 011-640-8801
 E-mail: support@hokutodenshi.co.jp (サポート用)、order@hokutodenshi.co.jp (ご注文用) URL: http://www.hokutodenshi.co.jp